

Handbuch NovaTec Designdokument

Doc-IDGL.DESIGNDOK.NTVersion3.0Datum22.03.2018StatusFinal.

Copyright 20198 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH

Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung, Speicherung oder Veröffentlichung diesen Dokumentes oder seines Inhaltes ist weder vollständig noch auszugsweise gestattet, soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugestanden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.



INHALT

1	Einleitung	.5
1.1	Sicherheitshinweise	.5
1.2	Konformitätserklärungen	.7
1.2.1	Konformitätserklärung S3 Systeme	.7
1.2.2	Konformitätserklärung S5+ Systeme	.8
1.2.3	Konformitätserklärung S6, S7 und S8 Systeme	.9
1.2.4	Konformitätserklärung S20 und S21 Systeme	10
2	Überblick Systemfamilie	11
2.1	S20 und S21 Chassis für redundanzfähige Netzteile	11
2.2	S20+ Chassis für redundanzfähige Netzteile	13
2.3	S6 bis S8 Chassis für redundanzfähige Netzteile	13
2.4	S5+ Chassis	۱5
2.5	S3 Gehäuse	15
2.6	Systemreihen in modularer Bauweise, einsetzbare Module und deren Aufbaugrenzen	16
2.6.1	CCU41	19
2.6.2	CCU6	<u>29</u>
2.6.3	CCU3	1 2
2.6.4	MCU	18
2.6.5	CAU	19
2.6.6	CAU2	52
2.6.7	BCU	53
2.6.8	ULU	55
2.6.9	DC4	57
2.6.10	S2M Aufsteckkarte	58
2.6.11	SUP Aufsteckkarte	59
2.6.12	U_0 Aufsteckkarte	52
2.6.13	ANA4 Aufsteckkarte	53
2.6.14	Featureliste SIP Gateways	54
2.6.15	Technisches Datenblatt SIP Gateways	58
2.6.16	Featureliste NovaTec SBC (Session Border Controler)	54
2.6.17	Technisches Datenblatt NovaTec SBC (Session Border Controler)	58
2.7	Systemreihen in nicht modularer Bauweise und deren Aufbaugrenzen	72
2.7.1	S3-Varianten	72
2.7.2	Featureliste S3 / Cisco VG-2BRI-R	73
2.7.3	Technisches Datenblatt S3 / Cisco VG-2BRI-R	75
2.8	Konzeption und Anwendungen	77
2.8.1	NovaTec Systeme als IP Access Media Gateway	77
2.9	Anschlusstechnik	78
2.9.1	Patchpanel und Belegung	78
GL.DESIGN	IDOK.NT Stand: 22.03.2019 2/1	30



3	Tools und Applikationen	83
3.1	NovaTec Maintenance Package (NMP)	83
3.2	NovaTec Administration & Management Element Server (NAMES)	85
3.2.1	Übersicht	85
3.2.2	Features	87
3.2.2.1	Multiuser-Web-Oberfläche	87
3.2.2.2	largetverwaitung	rτ. 87
3.2.2.4	Überwachung	88
3.2.3	Voraussetzungen	88
3.2.4	Performance	89
3.2.5	Designerwägungen	89 80
3.2.5.1.1	Verbindungen zwischen NAMES und Gateways	89
3.2.5.1.2	Verbindungen zwischen NAMES und externer Datenbank	90
3.2.5.1.3	Verbindungen zwischen NAMES und externem SNMP-Trap-Receiver	90
3.2.5.1.4	Redundanz mit manuellem Failover	90
3.2.5.3	CallHome-Events	92
3.2.5.3.1	Dynamische Events	92
3.2.5.3.2	Übertragung ohne Failover	92 92
3.2.5.3.4	Übertragung mit Failover	93
3.2.5.4	Rollout mit NAMES	94
3.2.5.4.1	Vorkonfiguration	94 94
3.2.5.5	Lizenzierung	94
3.3	NovaTec Performance Management	95
3.3.1	Übersicht	95
3.3.2	Voraussetzungen	95
3.4	NovaTec Remote Adjusting of Call Forwarding	95
4	Einflüsse der Konfigurationsschritte auf die System-Performance bei AMGWs	96
5	Einflüsse der Konfigurationsschritte auf die System-Performance bei Server- bzw. PROXY-Betrieb	97
6	DHCP	98
6.1	DHCP aktivieren	98
6.2	Beispielkonfiguration eines DHCP-Servers	99
6.2.1	Admin PC / Erstkonfiguration1	.00
7	VoIP Security (TI-CA als Signierungsstelle)1	.01
7.1	Erstellen eines "Root Certification Authority Certificate"1	.01
7.2	TLS-Lizenz beziehen1	.02
7.3	Verschlüsselung konfigurieren1	.03
7.4	TLS für NovaTec System konfigurieren1	.03
75	Privaten Schlüssel in dem System erzeugen 1	03
,		55



NovaTec System erzeugt Private Key und Requests	103
	105
Signieren der "Hardware Certificate Signing Request"	104
Erzeugen der PC Schlüssel und Zertifikate	106
Erläuterungen zu den Hardware TLS 1.0 Modi laut RFC4346	106
VoIP Security unter Verwendung von SCEP (Fremde Server als Signierungsstelle)	109
TLS	110
RSA Key Settings	110
Vorgehensweise RSA Key Änderung 1024 → 2048 Vorgehensweise RSA Key Änderung 2048 → 1024	110 113
NovaTec Sync. Admin	115
Übersicht	115
Beispiel für einen möglichen Netzaufbau	116
Systembeschreibung RMCS	118
Schnittstellen RMCS S6 bis S8 TDM-Seite IP-Seite	118 118 118
Bandbreitenbedarf bei Maximalbeschaltung S6 bis S8	118
Betrieb der SUP-Karte (S ₀ -Karte) in den RMCS-Servern	119
Anschluss der RMCS-Server an einen S $_0$ -Bus	120
Besonderheiten bei den Gateways im Einsatz mit RMCS-Betrieb	121
Werkseinstellungen und Rollout	123
Übersicht	123
Firmware-Lizenz	124
Firmware Voraussetzungen	125
Firmware Upgrades	125
Laden der Lizenz in die Konfiguration	126
Abkürzungsverzeichnis	128
Abbildungsverzeichnis	129
	ignieren der "Hardware Certificate Signing Request"

1 Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt Eigenschaften, Aufbau, Konzeption, Konfiguration, Betrieb, Anbindung und Inbetriebnahme der NovaTec Systeme in allen zurzeit vorhandenen Varianten. Dabei wird auf den Hardwareaufbau der einzelnen Mitglieder der Systemreihe eingegangen und mit Applikationsbeispielen die möglichen Einsatzgebiete erläutert.

Es ist wichtig, dass Systemgrenzen aller Systeme dargestellt werden. Insbesondere, wenn es in bestimmten Konstellationen Abweichungen gibt.

In einem eigenen Kapitel werden die unterschiedlich vorhandenen Tools und Hilfsmittel, die dem Betreiber der Systeme zur Verfügung stehen, erläutert und beschrieben. Systemgrenzen, Zusammenspiel und Abhängigkeiten werden dargestellt.

1.1 Sicherheitshinweise

- Installieren Sie niemals NovaTec Systeme in der Nähe von Heizungselementen wie Radiatoren oder in der Nähe von starken elektrischen oder elektromagnetischen Feldern.
- NovaTec Systeme dürfen nicht in der Umgebung von starkem Staub oder Feuchtigkeit eingesetzt und nicht der direkten Sonnensteinstrahlung oder Vibrationen ausgesetzt werden.
- Es soll darauf geachtet werden, dass metallische Kleinteile wie Nägel oder Drahtstücke nicht durch die Kühlungsschlitze der NovaTec Systeme in das System gelangen können.
- Einer Nutzung und Inbetriebnahme eines NovaTec Systems muss eine korrekte Installation voraus gehen.
- Niemals die Chassis oder Gehäuse mit Benzin oder Verdünner und anderen aggressiven Mitteln reinigen. Hierzu soll nur ein trockenes weiches Tuch verwendet werden.
- Werden interne Elemente des NovaTec Systems bedingt durch eine Zerstörung der Außenhülle sichtbar, trennen Sie das System sofort von dem Stromversorgungsnetz.
- Je nach Systemtyp, sind externe oder interne Netzteile für die Stromversorgung des jeweiligen Systems vorgesehen. Zu der jeweiligen Versorgungsart sind entsprechende Anschlusskabel beigelegt. Es dürfen stets nur die originalen Anschlusskabel benutzt werden.
- Außer der S3 Reihe und der S5+ sind alle anderen NovaTec Systeme auch mit redundanten Netzteilen lieferbar. Bei diesen Netzteilen sind die Stromanschlüsse der Netzteile von der Frontseite erreichbar.
- Um Schäden an Personen oder Sachen zu vermeiden, sollen die NovaTec Systeme nie unter dem Einfluss von Wasser, Flüssigkeiten oder Regen etc. gelagert oder betrieben werden.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen keinerlei Modifikationen oder Änderungen durch Dritte an NovaTec Systemen durchgeführt werden, es sei denn hierzu liegt seitens NovaTec eine schriftliche Genehmigung vor.
- NovaTec Kommunikationstechnik GmbH trägt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch ein von Dritten modifiziertes oder geändertes System entstehen.
- Montage, Installation und Inbetriebnahme der NovaTec Systeme darf nur durch qualifiziertes und von NovaTec geschultes Personal durchgeführt werden.
- Bitte folgen Sie bei jeder Installation bzw. Inbetriebnahme der NovaTec Systeme oder deren Anteile stets diesen Sicherheitsanweisungen.
- Alle NovaTec Systeme (außer die S3 Reihe) müssen stets mit einem 2,5 mm² Kabel geerdet werden.
- Treten Probleme bei der Installation oder im Betrieb des Systems auf, die durch die Erläuterungen in diesem Manual nicht beseitigt werden können, soll NovaTec Kommunikationstechnik GmbH konsultiert werden.



- Außer S3 und S5+ (Wandgehäuse), müssen alle NovaTec Systeme in geschützten 19" Schränken installiert werden.
- Alle Stromversorgungen dürfen erst nach der vollständigen Installation des Systems an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Bei einer Weitergabe der Systeme an Dritte, muss dieses Manual mit dem Gerät weiter gegeben werden.

LÜFTUNG

Die NovaTec Systeme dürfen nicht in Schränken ohne aktive Belüftung eingebaut werden. Erhöhte Temperatur kann die NovaTec Systeme zerstören.

STAUB (DIN 40046 TEIL 47)

Die NovaTec Systeme dürfen nicht in staubigen Umgebungen eingebaut werden.

FEUCHTIGKEIT (IEC 721 3K6)

Die NovaTec Systeme dürfen nicht hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

TEMPERATUR

NovaTec Systeme dürfen nur in einer Umgebungstemperatur von 0° C bis +40° C betrieben werden.



Um die NovaTec Systeme gegen Interferenzen durch atmosphärische und statische Entladungen wie Blitz zu schützen, sind alle Leitungen, die das Gebäude verlassen, mit Grobschutz auszurüsten.



1.2 Konformitätserklärungen

1.2.1 Konformitätserklärung S3 Systeme

we chan	e the shape of the world
KONFORMITÄ	TSERKLÄRUNG
Declaration	of Conformity
Gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und und der Richtlinie Appropriate to the Law of Radio and Telecommunicatio	I Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) 2 1999/5/EG (R&TTE) n Terminal Equipment and the Directive 1999/5/EC (R&TTE)
Der Hersteller P The manufacturer	lovaTec Kommunikationstechnik GmbH Fechnologiepark 9, D-33100 Paderborn
erklärt, dass das Produkt (declares that the product (VovaTec S3 Typ: Telekommunikationsendeinrichtung) Type: Telecommunications terminal equipment)
bei bestimmungsgemäßer Verwendung den g rigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (complies with the appropriate essential requirements o purpose.	rundlegenden Anforderungen des §3 und den üb- (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. f FTEG (Article 3 of the R&TTE) when used in its intended
Verwendungszweck: Verbindungs-Router für Schnittstellen und bis zu 4 VoIP-Kanäle. Intended purpose: Interconnection router for 2 ISDN BR 4 VoIP channels.	2 ISDN S ₀ /U _{P0} Kanäle EDSS1, 2 analoge Telefon-I/U _{P0} channels EDSS1, 2 POTS interfaces (ATA) and up to
Richtlinie: 1999/5/EG (R&TTE), EMC 2004/108 Directive: 1999/5/EG (R&TTE), EMC 2004/108/EG, LVD	/EG, LVD 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU 2006/95/EG, RoHS 2011/65/EU
 Gesundheit und Sicherheit gemäß: Health and Safety requirements contained in: 	FTEG § 3 (1) 1 Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) (Artikel 3 (1) a) LVD 2006/95/EC
Angewendete harmonisierte Normen: Applied harmonised standards:	EN 60950-1:2006 + A11:2009
 Schutzanforderungen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit: Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility: 	FTEG § 3 (1) 2 Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) (Artikel 3 (1) b) EMC 2004/108/EG
Angewendete harmonisierte Normen: Applied harmonised standards:	EN 55022:2010 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Class A EN61000-3-3:2008 EN 55024:2010
Schnittstellenstandards: Interface standards:	S₀: CTR3, 98/515/EG,24.04.98 (TBR3, Nov.95, TBR3 A1, Dez.97) a/b: 1 TR 110
CE-Kennzeichnung auf dem Produkt angebrach CE mark affixed to the product:	rt: Ja Yes // / / /
Paderborn, 07.08.2013	Dipl. Ing. M. Keyhani, Geschäftstührer/Mabalainer Dirlector



1.2.2 Konformitätserklärung S5+ Systeme

\bigcirc	
Margh C	e change the shape of the world
KONFOR	IITÄTSERKLÄRUNG
Gemaß dem Gesetz uber Funkanl und der Appropriate to the Law of Radio and Telecor	en und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) ichtlinie 1999/5/EG (R&TTE) runication Terminal Equipment and the Directive 1999/5/EC (R&TTE)
Der Hersteller The manufacturer	NovaTec Kommunikationstechnik GmbH Technologiepark 9, D-33100 Paderborn
erklärt, dass das Produkt declares that the product	NovaTec S5+ (Typ: Telekommunikationsendeinrichtung) (Type: Telecommunications terminal equipment)
bei bestimmungsgemäßer Verwendur rigen einschlägigen Bestimmungen de complies with the appropriate essential requ purpose.	den grundlegenden Anforderungen des §3 und den üb- FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. ments of FTEG (Article 3 of the R&TTE) when used in its intended
Verwendungszweck: Modularer-Verb analoge Telefon-Schnittstellen und Vo Intended purpose: Interconnection router fo VoIP channels.	dungs-Router für ISDN $S_0/U_{P0}/U_{(K)0}/S_{2M}$ Kanäle EDSS1, P-Kanäle. ISDN BRI/U _{P0} /U _{(K00} /S _{2M} channels EDSS1, POTS interfaces (ATA) and
Richtlinie: 1999/5/EG (R&TTE), EMC 2 Directive: 1999/5/EG (R&TTE), EMC 2004/10	04/108/EG, LVD 2006/95/EG, RoHS 2011/65/EU EG, LVD 2006/95/EG, RoHS 2011/65/EU
 Gesundheit und Sicherheit gemäß: Health and Safety requirements contained 	FTEG § 3 (1) 1 Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) (Artikel 3 (1) a)
Angewendete harmonisierte Norme Applied harmonised standards:	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
 Schutzanforderungen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility: 	FTEG § 3 (1) 2 Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) (Artikel 3 (1) b) EMC 2004/108/EG
Angewendete harmonisierte Norme Applied harmonised standards:	: EN 55022:2010 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 55024:2010 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-2:2009
Schnittstellenstandards: Interface standards:	S ₀ : CTR3, 98/515/EG,24.04.98 (TBR3, Nov.95, TBR3 A1, Dez.97) a/b: 1 TR 110
CE-Kennzeichnung auf dem Produkt a CE mark affixed to the product:	gebracht: Ja Yes
Paderborn, 03.02.2014	Mand All Mal



1.2.3 Konformitätserklärung S6, S7 und S8 Systeme





1.2.4 Konformitätserklärung S20 und S21 Systeme

AND N	/e change the shape of the world
KONFORM Declar	IITÄTSERKLÄRUNG ation of Conformity
Gemäß dem Gesetz über Funkanlag und der F Appropriate to the Law of Radio and Telecom	gen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) munication Terminal Equipment and the Directive 1999/5/EC (R&TTE)
Der Hersteller The manufacturer	NovaTec Kommunikationstechnik GmbH Technologiepark 9, D-33100 Paderborn
erklärt, dass das Produkt declares that the product	NovaTec S20, S20+ and S21 (Typ: Telekommunikationsendeinrichtung) (Type: Telecommunications terminal equipment)
bei bestimmungsgemäßer Verwendum rigen einschlägigen Bestimmungen der complies with the appropriate essential requir purpose.	g den grundlegenden Anforderungen des §3 und den üb- s FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. rements of FTEG (Article 3 of the R&TTE) when used in its intended
Verwendungszweck: Modularer-Verbin analoge Telefon-Schnittstellen und Vo Intended purpose: Interconnection router for VoIP channels.	ndungs-Router für ISDN $S_0/U_{P0}/U_{(K)0}/S_{2M}$ Kanäle EDSS1, IP-Kanäle. ISDN BRI/U _{P0} /U _{(K)0} /S _{2M} channels EDSS1, POTS interfaces (ATA) and
Richtlinie: 1999/5/EG (R&TTE), EMC 2 Directive: 1999/5/EG (R&TTE), EMC 2004/108	004/108/EG, LVD 2006/95/EG, RoHS 2011/65/EU /EG, LVD 2006/95/EG, RoHS 2011/65/EU
Gesundheit und Sicherheit gemäß: Health and Safety requirements contained	FTEG § 3 (1) 1 Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) (Artikel 3 (1) a) LVD 2006/95/EG
Angewendete harmonisierte Normer Applied harmonised standards:	n: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:201
 Schutzanforderungen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit: Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility: 	FTEG § 3 (1) 2 Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) (Artikel 3 (1) b) EMC 2004/108/EG
Angewendete harmonisierte Norme Applied harmonised standards:	n: EN 55022:2010 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 55024:2010 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-5:2006
Schnittstellenstandards: Interface standards:	S₀: CTR3, 98/515/EG,24.04.98 (TBR3, Nov.95, TBR3 A1, Dez.97) a/b: 1 TR 110
CE-Kennzeichnung auf dem Produkt a CE mark affixed to the product:	Ingebracht: Ja Yes



2 Überblick Systemfamilie

Die Systemreihe besteht aus den folgenden Chassis bzw. Gehäuse-Typen:

2.1 S20 und S21 Chassis für redundanzfähige Netzteile

Artikel-Nummern: 1F5011-1* und 1F5011-1R* (S20 und S20+)

19" / 6 HE zum Einbau in 19" Schränken. S20 ist alternativ mit CCU3, CCU4 oder CCU6 und weiteren 15 Modulen aus den vorhandenen Line Cards bestückbar. Der siebzehnte Platz ist nicht bestückbar und wird immer mit einer Dummy-Blende abgeschlossen. In der neueren Version ist S20 mit ein bis max. zwei redundanzfähigen Netzteilen (Redundant Power Unit "RPU1" und "RPU2") bestückbar. Falls nur ein Netzteil eingesetzt wird, muss die Lücke mit zwei weiteren Dummy-Blenden geschlossen werden.



Abbildung 1: S20 (1F5011-1R) mit redundanzfähigen Netzteilen (1F4042-2) bestückt mit einer CCU3

CCU wird immer auf den linken Platz (Platz 0) im System eingesetzt.

- *: Diese S20 Versionen sind zum 30.11.2014 abgekündigt. Ersatztyp (S21): 1F402X*
- *: X steht für die Varianten



Artikel-Nummer: 1F4020 (S21)

19" / 6 HE zum Einbau in 19" Schränken. S21 ist alternativ mit CCU3, CCU4 oder CCU6 und weiteren 11 Modulen aus den vorhandenen Line Cards bestückbar. In dieser Version ist S21 mit ein bis max. vier redundanzfähigen Netzteilen (Redundant Power Unit "RPU1" bis "RPU4") bestückbar. Falls nicht alle Netzteile eingesetzt werden, müssen die restlichen Plätze mit Dummy-Blenden geschlossen werden. Die neue Rückwand der S21 wird zusätzlich zu der aus den Vorgängern bekannten Backplane-ID auch eine elektronische Seriennummer erhalten, die durch das Element Manger ab NAMES 3.0 abgefragt werden kann. Beim Start des Systems oder Ausfall eines Netzteiles, wird das Fehlen der Versorgungsspannung eines Netzteiles sowohl mit einem akustischen als auch mit einem optischen Alarmsignal angezeigt. Dieses Signal kann durch die entsprechende Konfigurationseinstellung in der CCU auch an den Elementmanager NAMES über das IP Netz signalisiert werden. Mit Hilfe der Alarm-Rücksetzt-Taster in der Blende, kann der jeweilige zweier Gruppenalarm abgeschaltet werden. Die optischen LED-Anzeigen signalisieren den Gut-Zustand mit grüner und den Ausfall eines Netzteiles mit roter Leuchtfarbe. Jedes Netzteil besitzt eigene Anschlusskabel und kann individuell im Betrieb ein- oder ausgebaut werden. Zwei Netzteile zusammen versorgen die gesamte Nominallast von 350 Watt (70 Ampere an +5 Volt). Um die gleiche Last im Redundanzbetrieb zu versorgen, müssen drei oder besser vier Netzteile bestückt werden. S21 kann mit 230 Volt und 48 Volt Netzteileinschüben bestückt werden. Eine Mischbestückung der beiden Netzteilvarianten ist ebenfalls möglich.



Abbildung 2-a: S21 mit redundanzfähigen Netzteilen bestückt mit einer CCU4, 5x CAU-2, 5x ULU und 2x DC Netzteile (1F4043-2) sowie 1x AC Netzteil (1F4043).



2.2 S20+ Chassis für redundanzfähige Netzteile

Artikel-Nummern: 1F5011-2 und 1F5011-2R

*: Diese S20+ Version ist zum 30.11.2014 abgekündigt. Ersatztyp: 1F402X

19" / 6 HE zum Einbau in 19" Schränken. S20+ ist mit bis zu drei CCU3, CCU4 oder CCU6 und weiteren 12 Modulen aus den vorhandenen Line Cards bestückbar (S20+ entspricht dreimal S6 in einem Chassis). In der neueren Version ist S20+ mit einem bis max. zwei redundanzfähigen Netzteilen bestückbar (Redundant Power Unit "RPU1" und "RPU2"). Falls nur ein Netzteil eingesetzt wird, muss die Lücke mit zwei weiteren Dummy-Blenden geschlossen werden.



Abbildung 3: S20+ (1F5011-2R) mit redundanzfähigen Netzteilen (1F4042-2), bestückt mit drei CCU3

Der Unterschied zu dem bereits abgekündigten S20+ ohne Redundanzfähigkeit ist an den Netzteilanschlüssen an der Rückwand und an der Seriennummer (Barcode) auf der vorderen linken Seite erkennbar. CCU wird immer, von links gesehen, auf den ersten, auf den sechsten und auf den elften Platz im System eingesetzt. Die letzten zwei Plätze werden mit zwei Dummy-Blenden geschlossen.

2.3 S6 bis S8 Chassis für redundanzfähige Netzteile

Artikel-Nummern: 1F5001S und 1F5009S

*: Diese S6 Versionen sind zum 30.09.2014 abgekündigt. Ersatztyp (S7): 1F401X oder S8

19" / 3 HE zum Einbau in 19" Schränken. S6 ist alternativ mit einer CCU3, CCU4 oder CCU6 und weiteren 4 Modulen aus den vorhandenen Line Cards bestückbar. Die Version S6+ ist auch mit einem bis max. zwei redundanzfähigen Netzteilen bestückbar (Redundant Power Unit "RPU1" und "RPU2").



Abbildung 4: S6 ohne redundanzfähige Netzteile (1F5001S), bestückt mit einer CCU3

Der Netzanschluss befindet sich auf der Rückseite. Erkennung durch Barcode Label auf der linken Seite.

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH





Abbildung 6: S7 bestückbar mit redundanzfähigen Netzteilen mit 230 Volt (AC) oder 48 Volt (DC) Primärversorgung. Hier abgebildet mit Dummy-Modul und Alarmtaster, bestückt mit CCU4, 2 CAU und 2 ULU.

S7 ist der Nachfolger der S6 Reihen und ist mit neuem Stromversorgungskonzept an die Anforderungen der neuen Einschubgenerationen angepasst worden. Jedes der einzelnen redundanzfähigen Netzteile kann die S7 mit 160* Watt versorgen. Es sind zwei Netzteilevarianten für AC oder DC Versorgung verfügbar. Ein Mischbetrieb mit DC und AC ist ebenfalls möglich. Beim Ausfall eines der beiden Netzteile oder beim Einschalten im Einzel-Netzteilbetrieb ertönt ein akustisches Alarmsignal, das per Reset-Taster zurückgesetzt werden kann.

Beim Einzelnetzteilbetrieb sollte stets das Dummy-Modul bestückt sein.

Die neue Rückwand der S8 wird zusätzlich zu der aus den Vorgängern bekannten Backplane-ID auch eine elektronische Seriennummer erhalten, die durch den Elementmanager ab NAMES 3.0 abgefragt werden kann. Beim Start des Systems oder Ausfall eines Netzteiles, wird das Fehlen der Versorgungsspannung eines Netzteiles sowohl mit einem akustischen als auch mit einem optischen Alarmsignal angezeigt. Dieses Signal kann durch die entsprechende Konfigurationseinstellung in der CCU4 bzw. CCU6 auch an den Elementmanager NAMES3.0 über das IP Netz signalisiert werden.

*: Beim Einsatz von DC Netzteilen stehen lediglich 110 Watt zur Verfügung.



2.4 S5+ Chassis

Artikel-Nummern: 1F5200 und 1F5201

19" / 1,5 HE zum Einbau in 19" Schränken oder als Wand- bzw. Tischgehäuse lieferbar. S5+ ist alternativ mit einer CCU3, CCU4 oder CCU6 und einem weiteren Modul aus den vorhandenen Line Cards bestückbar.



Abbildung 5: S5+ als 19" Chassis (1F5201)



Abbildung 6: S5+ als Tischgehäuse (1F5200)

2.5 S3 Gehäuse

Die S3 ist nicht modular und als Wand- bzw. Tischgehäuse ausgeführt. S3 ist in verschiedenen Bestückungsoptionen als jeweils ein eigenständig ausgewiesenes Gerät verfügbar. Für S3 wird ein im Lieferumfang vorhandenes 12 Volt Tischnetzteil verwendet.







2.6 Systemreihen in modularer Bauweise, einsetzbare Module und deren Aufbaugrenzen

Alle in 19" Chassis untergebrachten NovaTec Systeme sind modular aufgebaut und bestehen grundsätzlich aus:

- **1.** Chassis: Beinhaltet die Rückwand und die Einschubplätze.
- 2. Einschübe: Diese sind alle in Doppel-Europakarten-Format ausgeführten Module, die auf alle Plätze in den 19" Chassis Platz finden können. Manche dieser Einschübe können zusätzliche Aufsteckkarten aufnehmen. Manche Einschübe haben bedingt durch die Systemarchitektur einen festen Platz im System.
- **3.** Aufsteckkarten: Diese bilden die physikalischen Schnittstellen und sind entweder mit zwei oder vier Schnittstellen ausgestattet.

Die auf den nächsten Seiten dargestellten Tabellen zeigen die Systemaufbaugrenzen in Abhängigkeit von:

- 1. Chassis und dessen maximalen Steckplätzen.
- 2. Koppelfeld und dessen maximaler Durchschaltkapazität.
- 3. Leistungsabgabe der Netzteile (die Hauptnetzteile in S20, S20+, S21, S6 und S7, S8 sind so dimensioniert, dass auch bei allen Kombinationen der Einschübe und dem Betrieb nur mit einem redundanzfähigen Netzteil die Leistungsabgabe ausreichen würde). Es gelten nur beim Einsatz der DC4 Beschränkungen bezüglich der Leistungsabgabe der DC4 für die S₀ Schnittstellen bzw. beim Einsatz der neuen Aufsteckkarten, die bereits die Einheiten zur Phantomspeisung der S₀- oder U_{k0} onboard haben.

Detail-Informationen gibt unser System-Konfigurator aus, der Ihnen von unserem Vertrieb zur Verfügung gestellt werden kann.

Da S3 kein modulares System ist, wird es gesondert behandelt.

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



SYSTEM	S5+					S6 / S6+ / S7/ S8					
Fastura Lista	Sp	litter	н	ybrid		Spl	itter	Hybrid			
	CCU4 ¹	CCU6	CCU4 ¹	CCU6 ¹		CCU4 ¹	CCU6 ¹	CCU4 ¹	CCU6 ¹		
Max. Anzahl blockierungs- freier S _{2m} -Anschlüsse	3	3	3	3		3	3	4	4		
Mehrfache nicht blockie- rungsfreie S _{2m} -Anschlüsse											
Max. Anzahl blockierungs- freier S ₀ -Anschlüsse	16	16	16	16		48	48	56	56		
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier S ₀ -Anschlüsse	16	16	16	16							
Max. Anzahl blockierungs- freier U₀-Anschlüsse (Uo Karte 2B1Q oder 4B3T)	16	16	16	16		48	48	56	56		
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier U ₀ -Anschlüsse (Uo Karte 2B1Q oder 4B3T)	16	16	16	16							
Max. Anzahl blockierungs- freier U ₀ -Anschlüsse (ULU, 2B1Q)	4	4	4	4		16	16	16	16		
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier U ₀ -Anschlüsse (ULU, 2B1Q)		4									
Max. Anzahl blockierungs- freier U _{p0} -Anschlüsse	16	16	16	16		52	52	56	56		
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier Up0-Anschlüsse		16									
Max. Anzahl blockierungs- freier U _{k0} -Anschlüsse (4B3T oder 2B1Q)	16	16	16	16		52	52	56	56		
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier U _{k0} -Anschlüsse (4B3T oder 2B1Q)		16									
Max. Anzahl blockierungs- freie analoge Teilnehmer- anschlussleitung	16	16	16	16		52	52	112	112		
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreie analoge Teil- nehmeranschlussleitung		16									
Anzahl der Mediakonverter für VoIP								128	128		
Max. Anzahl der GSM- Kanäle pro System											
pro System											

1 gilt auch für CCU6

* ohne Hörtöne

** mit Hörtönen

*** ohne SIM Server



SYSTEM	S20+					S20/ S21				
STOTEM	520+									
Fosturo Listo	Spli	tter	Hybrid			Split	ter	Hybrid		
	CCU4	CCU6	CCU4 ¹	CCU6 ¹		CCU4 ¹	CCU6 ¹	CCU4 ¹	CCU6 ¹	
Max. Anzahl blockierungs- freier S _{2m} -Anschlüsse	6	12	9	9		3	3	4	4	
Mehrfache nicht blockie- rungsfreie S _{2m} -Anschlüsse	möglich	möglich								
Max. Anzahl blockierungs- freier S₀-Anschlüsse	84* 75**	84* 75**	156	156		60	60	64	64	
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier S₀-Anschlüsse	156	132								
Max. Anzahl blockierungs- freier U ₀ -Anschlüsse (ULU, 2B1Q)	84* 75**	84* 75**	156	156		60	60	64	64	
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier U ₀ -Anschlüsse (Uko Aufsteckkarte, 2B1Q oder 4B3T)	156	132								
Max. Anzahl blockierungs- freier U ₀ -Anschlüsse (Uko Aufsteckkarte, 2B1Q oder 4B3T)	48	36	48	48		56	56	56	56	
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier U ₀ -Anschlüsse (ULU, 2B1Q)	48	36								
Max. Anzahl blockierungs- freier U _{p0} -Anschlüsse	84* 75**	84* 75**	156	156		60	60	64	64	
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreier U _{p0} -Anschlüsse	156	132								
Max. Anzahl blockierungs- freie Analoge Teilnehmer- anschlussleitung	156* 150**	156* 150**	156	156		120	120	128	128	
Max. Anzahl nicht blockie- rungsfreie analoge Teil- nehmeranschlussleitung	156	132								
Anzahl der Mediakonverter für VoIP		384						128	128	
Max. Anzahl der GSM- Kanäle pro System										
Max. Anzahl der SIM Karten pro System										

1 gilt auch für CCU6

* ohne Hörtöne

** mit Hörtönen

*** ohne SIM Server

2.6.1 CCU4

Artikel-Nummer: 1F5050*

*: Diese Artikel ist zum 30.09.2014 abgekündigt. Ersatztyp (CCU6): V02MCCU6**

Die CCU4 (Central Control Unit) ist eine Hardware-Baugruppe, die in den NovaTec-Geräten S5+, S6, S6+, S7, S8, S20, S20+ und S21 eingesetzt werden kann.

KAPAZITÄTEN

Die CCU4 integriert verschiedene Hardware- und Softwarefunktionen der aktuellen CCU3 und BCU zusammen in einer einzigen Hardware-Baugruppe und ermöglicht neben Kostensenkungen auch die Realisierung der genannten Funktionen aus dem Kurzdatenblatt wie folgt:

- CPU Karte mit Intel Atom 1.1 GHz Prozessor
- 512 MByte SDRAM Hauptspeicher
- 512 MByte Flash Memory
- Koppelfeld-Schaltkapazität von 128 gleichzeitigen Verbindungen (optional erweiterbar auf 256 gleichzeitige Verbindungen)
- Integrierte DSPs für RTP/sRTP
- 128 KByte Boot-PROM zum System-Start und Flash-Update
- Integrierter DSP für mehrere Konferenzen und Tonerzeugung sowie synchronisierte Ansage für MLPP
- 10/100/1000 Ethernet-Anschluss
- Zwei Steckplätze für Aufsteckkarten: ANA4, SUP4, U0 und S2M Karten
- IP4/IP6 Dual-Stack Möglichkeit
- RSA Schlüssel nach RSA-2048 möglich
- RJ45 Buchsen für die Board-Schnittstellen
- USB Interface
- LED Anzeige

LEISTUNGSAUFNAHME

Grundboard mit CPU Karte: worst case 15 Watt an 5 Volt, 39 Watt an 230 Volt

WÄRMEABGABE

Grundboard mit CPU Karte: 140,4 kW/s an 230 Volt







RESET-TASTER

Dieser Taster ist mechanisch gegen ungewollte Betätigung geschützt (nur mit einem spitzen Gegenstand zugänglich) und versetzt nur die CPU (DRAM Refresh wird garantiert) nach dem Auslösen in den Reset-Zustand, um ein nachträgliches Auswerten der DRAM-Daten zu gewährleisten. Das Aktivieren des Reset-Tasters kann per Software unterdrückt werden, um bei einer definierten LED Ausgabe für eine bestimmte Zeit das Drücken des Reset-Tasters auf Wunsch als eine "Default Konfiguration" zu interpretieren. [R + 1]

Bedienung der RESET-Taster bei den LED-Zuständen:

ff	29	Warte 4 Sekunden auf die Default Anforderung durch den Reset-Taster.
		Früher: RAM-Test (Durchführung des Datenleitungstests und des Daten-
		zellentests)

Normale Phasen	Power-	Ready-	Leitung-LED 1-16
	LED	LED	
Bower Op: CBLLict im Recot	۸n	Auc	Leitungs-LED 8-1: Aus
rower-on: croist in Reset	All	Aus	Leitungs-LED 16-9: Aus
			Leitungs-LED 8-1:
AMI/Kontron BIOS	A n	۸n	AMIBIOS8: POST-Codes
AMI/ KUILION BIOS	All	All	Leitungs-LED 16-9:
			AMIBIOS8: DIM-Codes
NovaTac Boot Coda:			Leitungs-LED 8-1:
RIOS startet Boot Code (MPD)	A	Blinkt	NT Boot Fehler Code
BIOS Statlet Bool-Code (MBR)	All	mit 2 Hz	Leitungs-LED 16-9:
BOOL-COUE STATLET FILLIWARE			NT Boot Fehler Code
Eirmuara läuft im Dafault	Auc	Blinkt	Zustand der Submodul-Schnittstellen:
	Aus	mit 0.5 Hz	Grün an: L1 aktiv
Firmwara läuft normal	4.5	Blinkt	Zustand der Submodul-Schnittstellen:
	AD	mit 0.5 Hz	Grün an: L1 aktiv

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0



Spezial Phasen	Power-	Ready-	Leitung-LEDs 1-16
	LED	LED	
Debugger Boot-Monitor aktiv	An	An	Leitungs-LED 8-1: 4 Schritte a 100 msec 0x11 0x22 0x44 0x88 Leitungs-LED 16-9: Aus
RSA Key wird erstellt	An	Blinkt	Leitungs-LED 4-1: 6 Schritte a 1 sec
		mit 0.5 Hz	Leitungs-LED 8-5: 0x01 Leitungs-LED 16-9: aus
SCEP Prozess läuft:	An	Blinkt mit 0 5 Hz	Leitungs-LED 8-1: 6 Schritte a 1 sec
0x02 bedeutet:			
IP DNS Auflösung des SCEP			0x04
Servers			0x08 0x04
UXU3 DECIEUTET:			
			Leitungs-LED 9-5: 2/3

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH





AMIBIOS8: POST-CODES (I/O BEI 80H) CHECKPOINT ENTSPRICHT LEITUNGS-LED 8-1

Checkpoint	POST-Codes Description
LED 8-1	
03	Disable NMI, Parity, video for EGA and DMA controllers. Initialize BIOS, POST, Runtime
	data area. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Initialized CMOS
	as mentioned in the Kernel Variable "wCMOSFlags."
04	Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is
	OK. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. If the CMOS checksum is
	bad, update CMOS with power-on default values and clear passwords. Initialize status
	register A.
	Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Initializes both of the
	8259 compatible PICs in the system
05	Initializes the interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table.
06	Do R/W test to CH-2 count reg. Initialize CH-0 as system timer. Install the POSTINT1Ch
	handler. Enable IRQ-0 in PIC for system timer interrupt. Traps INT1Ch vector to "POS-
	IIN I 1ChHandlerBlock."
07	Fixes CPU POST interface calling pointer.
08	Initializes the CPU. The BAT test is being done on KBC. Program the keyboard controller
	command byte is being done after Auto detection of KB/MS using AMI KB-5.
<u> </u>	Early CPU Init Start Disable Cache – Init Local APIC
C1	Set up boot strap processor Information
C2	Set up boot strap processor for POST
C5	Enumerate and set up application processors
C6	Re-enable cache for boot strap processor
C7	Early CPU Init Exit
0A	Initializes the 8042 compatible Key Board Controller.
0B	Detects the presence of PS/2 mouse.
0C	Detects the presence of Keyboard in KBC port.
0E	Testing and initialization of different Input Devices. Also, update the Kernel Variables.
	Traps the INT09h vector, so that the POST INT09h handler gets control for IRQ1. Un-
	compress all available language, BIOS logo, and Silent logo modules.
13	Early POST initialization of chipset registers.
20	Relocate System Management Interrupt vector for all CPU in the system.
24	Uncompress and initialize any platform specific BIOS modules. GPNV is initialized at this
	checkpoint.
2A	Initializes different devices through DIM.
	See DIM Code Checkpoints section of document for more information.
2C	Initializes different devices. Detects and initializes the video adapter installed in the sys-
	tem that have optional ROMs.
2E	Initializes all the output devices.
31	Allocate memory for ADM module and uncompress it. Give control to ADM module for
22	Initialization. Initialize language and font modules for ADM. Activate ADM module.
33	Initializes the silent boot module. Set the window for displaying text information.
37	Displaying sign-on message, CPU information, setup key message, and any OEM specific information.
38	Initializes different devices through DIM. See DIM Code Checkpoints section of docu-
50	induites direction devices through birn see birn code checkpoints section of docu-



	ment for more information. USB controllers are initialized at this point.		
39	Initializes DMAC-1 & DMAC-2.		
3A	Initialize RTC date/time.		
3B	Test for total memory installed in the system. Also, Check for DEL or ESC keys to limit		
	memory test. Display total memory in the system.		
3C	Mid POST initialization of chipset registers.		
Checkpoint	POST-Codes Description		
LED 8-1			
40	Detect different devices (Parallel ports, serial ports, and coprocessor in CPU, etc.)		
	successfully installed in the system and update the BDA, EBDAetc.		
52	Updates CMOS memory size from memory found in memory test. Allocates memory for		
	Extended BIOS Data Area from base memory. Programming the memory hole or any		
	kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed.		
60	Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate.		
75	Initialize Int-13 and prepare for IPL detection.		
78	Initializes IPL devices controlled by BIOS and option ROMs.		
7C	Generate and write contents of ESCD in NVRam.		
84	Log errors encountered during POST.		
85	Display errors to the user and gets the user response for error.		
87	Execute BIOS setup if needed / requested. Check boot password if installed.		
8C	Late POST initialization of chipset registers.		
8D	Build ACPI tables (if ACPI is supported)		
8E	Program the peripheral parameters. Enable/Disable NMI as selected		
90	Initialization of system management interrupt by invoking all handlers. Please note this		
	checkpoint comes right after checkpoint 20h		
A1	Clean-up work needed before booting to OS.		
A2	Takes care of runtime image preparation for different BIOS modules. Fill the free area in		
	F000h segment with 0FFh. Initializes the Microsoft IRQ Routing Table. Prepares the		
	runtime language module. Disables the system configuration display if needed.		
A4	Initialize runtime language module. Display boot option popup menu.		
A7	Displays the system configuration screen if enabled. Initialize the CPU's before boot,		
	which includes the programming of the MTRR's.		
A9	Wait for user input at config display if needed.		
AA	Uninstall POST INT1Ch vector and INT09h vector.		
AB	Prepare BBS for Int 19 boot. Init MP tables.		
AC	End of POST initialization of chipset registers. De-initializes the ADM module.		
B1	Save system context for ACPI. Prepare CPU for OS boot including final MTRR values.		
00	Passes control to OS Loader (typically INT19h).		

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH





DEVICE INITIALIZATION MANAGER (DIM) CODE CHECKPOINTS (SIEHE POST-CODES I/O BEI 80H)

2A	Initialize different buses and perform the following functions: Reset, Detect, and Disable (function 0); Static Device Initialization (function 1); Boot Output Device Initialization (function 2). Function 0 disables all device nodes, PCI devices, and PnP ISA cards. It also assigns PCI bus numbers. Function 1 initializes all static devices that include manual configured onboard peripherals, memory and I/O decode windows in PCI-PCI bridges, and noncompliant PCI devices. Static resources are also reserved. Function 2 searches for and initializes any PnP, PCI, or AGP video devices.
38	Initialize different buses and perform the following functions: Boot Input Device Initializa- tion (function 3); IPL Device Initialization (function 4); General Device Initialization (func- tion 5). Function 3 searches for and configures PCI input devices and detects if system has standard keyboard controller. Function 4 searches for and configures all PnP and PCI boot devices. Function 5 configures all onboard peripherals that are set to an automatic configuration and configures all remaining PnP and PCI devices.

I/O bei 81H: BYTE: XY

Upper nibble X zeigt die Funktion an und geht von 0 bis 8:

- 0 = func#0, disable all devices on the BUS concerned
- 1 = func#1, static devices initialization on the BUS concerned
- 2 =func#2, output device initialization on the BUS concerned
- 3 =func#3, input device initialization on the BUS concerned
- 4 =func#4, IPL device initialization on the BUS concerned
- 5 =func#5, general device initialization on the BUS concerned
- 6 =func#6, error reporting for the BUS concerned
- 7 = func#7, add-on ROM initialization for all BUSes
- 8 = func#8, BBS ROM initialization for all BUSes

Lower nibble Y zeigt den Bus an und geht von 0 bis 5:

- 0 = Generic DIM (Device Initialization Manager)
- 1 = On-board System devices
- 2 = ISA devices
- 3 = EISA devices
- 4 = ISA PnP devices
- 5 = PCI devices



NOVATEC CCU4 BOOT FEHLER CODE (I/O BEI 3A0H) BOOT-STEP ENTSPRICHT LEITUNGS-LED 8-1

Boot-Step	Boot-Step	Boot Fehler Code Beschreibung		
LED 16-9	LED 8-1			
Hex	Hex			
00	22	Initialisierung der Interrupt-Händler der Boot Applikation		
00	23	Initialisierung der Daten im CMOS-RAM		
ff	27	Den Reset-Taster verriegeln (Taster löst jetzt keinen Reset aus) ab jetzt Default abfragen		
ff	28	RAM-Test: RAM-Size Test. Die vom BIOS gefundene RAM Größe wird über- prüft.		
ff	29	Warte 4 Sekunden auf die Default Anforderung durch den Reset-Taster. Früher: RAM-Test (Durchführung des Datenleitungstests und des Datenzel- lentests)		
ff	20	Auf das Loslassen des Reset-Tasters warten (nur wenn noch gedrückt)		
00	21	Den Reset-Taster entriegeln (Taster löst wieder Reset aus)		
00	2d	Die Firmware von der SSD Platte in den Speicher ab Adresse "K_BOOTPROM_FW_COPY_LOCATION" kopieren und die Firmware dort überprüfen (FW-Header Section-Checksum usw.)		
00	2e	Auswahl der zu startenden Applikation: Boot-Monitor, normale Firmware oder Bootprom-Firmware.		
00	2a	Laden der ausgewählten Applikation in den Arbeitsspeicher		
00	2b	Geladene Applikation ausführen.		

MARVELL SWITCH ETHERNET-ANSCHLUSS

Die LED Anzeigen für Anschluss 1 und 2 sind identisch

LED	Farbe	Bedeutung		
LED1	Grün	On 1000Mb/s Link, Off-Else		
LED1	Orange	On 100Mb/s Link, Off-Else		
LED2	Gelb	On: Link, Blink: Activity, Off: No Link		

BUCHSEN-BELEGUNG DER CCU4

ISDN RJ45



USB-Client

PIN	Signal
1	NC
2	NC
3	Rb1
4	Tb1
5	Ta1
6	Ra1
7	NC
8	NC

	_
2	1
3	4

PIN	Signal
1	+5V
2	D-
3	D+
4	GND

RJ45 GB Ethernet-Connector 1



PIN	Signal
1	ETH1_MDIP0
2	ETH1_MDIN0
3	ETH1_MDIP1
4	ETH1_MDIN1
5	ETH1_MDIP2
6	ETH1_MDIN2
7	ETH1_MDIP3
8	ETH1_MDIN3



Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0



RJ45 GB Ethernet-Connector 2

PIN	Signal
1	ETH2_MDIP0
2	ETH2_MDIN0
3	ETH2_MDIP1
4	ETH2_MDIN1
5	ETH2_MDIP2
6	ETH2_MDIN2
7	ETH2_MDIP3
8	ETH2_MDIN3

2.6.2 CCU6



CCU6 mit NovaTec Vortex CPU-Karte

Artikel-Nummer: V02MCCU6NT

Die CCU6 integriert verschiedene Hardware- und Softwarefunktionen der CCU3 und BCU oder CCU4 zusammen in einer einzigen Hardware-Baugruppe und ermöglicht neben den Kosten- und Stromverbrauchssenkungen auch die Realisierung der genannten Funktionen aus dem Kurzdatenblatt wie folgt:

- Es stehen zwei Modelle der CCU6 zur Auswahl. Ein Modell ist mit einer performanteren CPU-Karte bestückt, die für höhere Kanalzahl und Funktionen wie SBC zu empfehlen wäre. Das zweite Model (light Version) ist für Applikationen die weniger Performance benötigen vorgesehen. Äußerlich auf der Blende ist zwischen den beiden Modellen keinen Unterschied zu erkennen. Nur durch die bestückten CPU Karten und Seriennummern Labels sind die zwei Modelle zu unterscheiden.
- CCU6 stellt anstelle der zweiten LAN Schnittstelle bei der CCU4 eine SFP Schnittstelle zur Verfügung. Diese kann mit LWL oder LAN SFP-Modulen bestückt werden.
- Doppelte Koppelfeldkapazität (512 Kanäle) sowie doppelte Codec Anzahl (512 Codecs) am Board.
- Artikel-Nummer: 1FXXXX
- CPU Karte "NovaTec VORTEX86EX" mit 32 Bit 1 Core 400 MHz DMP-CPU für die Light Version.
- 2 GByte DDR3 RAM Hauptspeicher
- 2 GByte Flash Micro-SD Flash Memory
- Koppelfeld-Schaltkapazität von 512 gleichzeitigen TDM Verbindungen
- Integrierte DSPs für RTP/sRTP
- Integrierter DSP für mehrere Konferenzen und Tonerzeugung sowie synchronisierte Ansage für MLPP
- 1x 10/100/1000-T Ethernet-Anschluss an der Frontblende.
- 1x SFP (Small Form-factor Plugable) Mini-GBIC Slot an der Frontblende.
- Zwei Steckplätze für Aufsteckkarten: ANA4, SUP4, U0 und S2M Karten
- IP4/IP6 Dual-Stack Möglichkeit
- RSA Schlüssel-Store nach RSA-2048
- Integrierter MARVELL "Link Street" 2x Ethernet-Phy und 2x Serdes Switch
- RJ45 Buchsen für die Board-Schnittstellen
- USB Interface zum Einspielen der Firmware bei der Produktion
- Frontblendenanzeige 16 Schnittstellen LED und 2 System-Status LED Anzeigen



Grundboard mit CPU Karte ohne Aufsteckkarten und ohne SFP Modul:

Worst case 7,5 Watt an 5 Volt, 12,75 Watt an 230 Volt

Frontblenden LEDs:

Die NovaTec Error und Hochlauf-Codes bleiben gleich wie bei CCU4 beschrieben.

WÄRMEABGABE

Grundboard mit CPU Karte: 36 kW/s an 230 Volt

CCU6 mit TQ-Group CPU-Karte

Artikel-Nummer: V02MCCU6XX

- CPU Karte "TQMxE39M-Ax" mit Intel Atom Apollo Lake E3930 (2 Core 64 Bit CPU) 2x1,3 Ghz
- 2 GByte DDR3 RAM Hauptspeicher
- 16 GByte Flash eMMC-SD Flash Memory oder 2 GByte SD-Card auf dem Grundboard
- Koppelfeld-Schaltkapazität von 512 gleichzeitigen TDM Verbindungen
- Integrierte DSPs für RTP/sRTP
- Integrierter DSP für mehrere Konferenzen und Tonerzeugung sowie synchronisierte Ansage für MLPP
- 1x 10/100/1000-T Ethernet-Anschluss an der Frontblende.
- 1x SFP (Small Form-factor Plugable) Mini-GBIC Slot an der Frontblende
- Zwei Steckplätze für Aufsteckkarten: ANA4, SUP4, U0 und S2M Karten
- IP4/IP6 Dual-Stack Möglichkeit
- RSA Schlüssel-Store nach RSA-2048
- Integrierter MARVELL "Link Street" 2x Ethernet-Phy und 2x Serdes Switch
- RJ45 Buchsen für die Board-Schnittstellen
- USB Interface zum Einspielen der Firmware bei der Produktion
- Frontblendenanzeige 16 Schnittstellen LED und 2 System-Status LED



NovaTec

LEISTUNGSAUFNAHME

Grundboard mit CPU Karte ohne Aufsteckkarten und ohne SFP Modul:

Worst case 15,5 Watt an 5 Volt, 26 Watt an 230 Volt

Frontblenden LEDs:

Die NovaTec Error und Hochlauf-Codes bleiben gleich wie bei CCU4 beschrieben.

WÄRMEABGABE

Grundboard mit CPU Karte: 36 kW/s an 230 Volt





Stand: 22.03.2019

RESET-TASTER

Dieser Taster ist mechanisch gegen ungewollte Betätigung geschützt (nur mit einem spitzen Gegenstand zugänglich) und versetzt nur die CPU (DRAM Refresh wird garantiert) nach dem Auslösen in den Reset-Zustand, um ein nachträgliches Auswerten der DRAM-Daten zu gewährleisten. Das Aktivieren des Reset-Tasters kann per Software unterdrückt werden, um bei einer definierten LED Ausgabe für eine bestimmte Zeit das Drücken des Reset-Tasters auf Wunsch als eine "Default Konfiguration" zu interpretieren. [R + 1]

Bedienung der RESET-Taster bei den LED-Zuständen:

ff	29	Warte 4 Sekunden auf die Default Anforderung durch den Reset-Taster.	
		Früher: RAM-Test (Durchführung des Datenleitungstests und des Daten- zellentests)	

Normale Phasen	Power- LED	Ready- LED	Leitung-LED 1-16
Power-On: CPU ist im Reset	An	Aus	Leitungs-LED 8-1: Aus Leitungs-LED 16-9: Aus
BIOS	An	An	Leitungs-LED 8-1: BIOS: POST-Codes Leitungs-LED 16-9: BIOS: DIM-Codes
NovaTec Boot-Code: BIOS startet Boot-Code (MBR) Boot-Code startet Firmware	An	Blinkt mit 2 Hz	Leitungs-LED 8-1: NT Boot Fehler Code Leitungs-LED 16-9: Ball-Line
Firmware läuft im Default	Aus	Blinkt mit 0.5 Hz	Zustand der Submodul-Schnittstellen: Grün an: L1 aktiv
Firmware läuft normal	An	Blinkt mit 0.5 Hz	Zustand der Submodul-Schnittstellen: Grün an: L1 aktiv

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0



Ball-Line

Step	LED 15	LED 14	LED 13	LED 12	LED 11	LED 10	LED 9	LED 8
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	Х	-	-	-	-	-	-
3	-	-	Х	-	-	-	-	-
4	-	-	-	Х	-	-	-	-
5	-	-	-	-	Х	-	-	-
6	-	-	-	-	-	Х	-	-
7	-	Х	-	-	-	Х	-	-
8	-	-	Х	-	-	Х	-	-
9	-	-	-	-	Х	Х	-	-
10	-	-	-	-	Х	Х	-	-
11	-	-	-	-	Х	Х	-	-
12	Х	-	-	-	Х	Х	-	-
13	-	Х	-	-	Х	Х	-	-
14	-	-	Х	-	Х	Х	-	-
15	-	-	-	Х	Х	Х	-	-
16	-	-	-	Х	Х	Х	-	-
17	Х	-	-	Х	Х	Х	-	-
18	-	Х	-	-	Х	Х	Х	-
19	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	-
20	-	-	-	Х	Х	Х	Х	-
21	-	-	-	Х	Х	Х	Х	-
22	-	-	-	Х	Х	Х	Х	-
23	-	-	-	Х	Х	Х	-	Х
24	-	-	-	Х	Х	Х	-	-
25	-	-	-	Х	Х	Х	-	-
26	-	-	-	Х	Х	Х	-	-
27	-	-	-	Х	Х	-	Х	-
28	-	-	-	Х	Х	-	-	Х
29	-	-	-	Х	Х	-	-	-
30	-	-	-	Х	-	Х	-	-
31	-	-	-	-	Х	Х	-	-
32	-	-	-	-	Х	-	Х	-
33	-	-	-	-	Х	-	-	-
34	-	-	-	-	Х	-	-	-
35	-	-	-	-	Х	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	Х	-
37	-	-	-	-	-	-	-	Х



Spezial Phasen	Power- LED	Ready- LED	Leitung-LEDs 1-16
Debugger Boot-Monitor aktiv	An	An	Leitungs-LED 8-1: 4 Schritte a 100 msec 0x11 0x22 0x44 0x88 Leitungs-LED 16-9: Aus
RSA Key wird erstellt	An	Blinkt mit 0.5 Hz	Leitungs-LED 4-1: 6 Schritte a 1 sec 0x01 0x02 0x04 0x08 0x04 0x02 Leitungs-LED 8-5: 0x01 Leitungs-LED 16-9: aus
SCEP Prozess läuft: 0x02 bedeutet: IP DNS Auflösung des SCEP Servers 0x03 bedeutet: Signieren der Zertifikate	An	Blinkt mit 0.5 Hz	Leitungs-LED 8-1: 6 Schritte a 1 sec 0x01 0x02 0x04 0x08 0x04 0x02 Leitungs-LED 9-5: 2/3 Leitungs-LED 16-9: aus



BIOS: POST-CODES (I/O BEI 80H) CHECKPOINT ENTSPRICHT LEITUNGS-LED 8-1

Die BIOS Post-Codes müssen für jedes CPU Board angefordert werden

NOVATEC CCU4 / CCU6 BOOT FEHLER CODE (I/O BEI 3A0H) BOOT-STEP ENTSPRICHT LEITUNGS-LED 8-1

Boot-Step LED 16-9	Boot-Step LED 8-1	Boot Fehler Code Beschreibung
Hex	Hex	
00	22	Initialisierung der Interrupt-Händler der Boot Applikation
00	23	Initialisierung der Daten im CMOS-RAM
ff	27	Den Reset-Taster verriegeln (Taster löst jetzt keinen Reset aus) ab jetzt Default abfragen
ff	28	RAM-Test: RAM-Size Test. Die vom BIOS gefundene RAM Größe wird über- prüft.
ff	29	Warte 4 Sekunden auf die Default Anforderung durch den Reset-Taster. Früher: RAM-Test (Durchführung des Datenleitungstests und des Datenzel- lentests)
ff	20	Auf das Loslassen des Reset-Tasters warten (nur wenn noch gedrückt)
00	21	Den Reset-Taster entriegeln (Taster löst wieder Reset aus)
00	2d	Die Firmware von der SSD Platte in den Speicher ab Adresse "K_BOOTPROM_FW_COPY_LOCATION" kopieren und die Firmware dort überprüfen (FW-Header Section-Checksum usw.)
00	2e	Auswahl der zu startenden Applikation: (Boot-Monitor, normale Firmware oder Bootprom-Firmware.
00	2a	Laden der ausgewählten Applikation in den Arbeitsspeicher
00	2b	Geladene Applikation ausführen.


MARVELL SWITCH ETHERNET-ANSCHLUSS

Die LED Anzeigen für Anschluss 1 und 2 unterschiedlich

Anschluss 1 SFP

LED	Farbe	Bedeutung
LED	Grün	On: Link, Blink: Activity, Off: No Link

Anschluss 2 LAN

LED	Farbe	Bedeutung
LED1	Orange	On 1000Mb/s Link, Off-Else
LED1	Grün	On 100Mb/s Link, Off-Else
LED2	Gelb	On: Link, Blink: Activity, Off: No Link

BUCHSEN-BELEGUNG DER CCU4 / CCU6

ISDN RJ45



PIN	Signal
1	NC
2	NC
3	Rb1
4	Tb1
5	Ta1
6	Ra1
7	NC
8	NC

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0



USB-Client



PIN	Signal
1	+5V
2	D-
3	D+
4	GND

RJ45 GB Ethernet-Connector 1



PIN	Signal
1	ETH1_MDIP0
2	ETH1_MDIN0
3	ETH1_MDIP1
4	ETH1_MDIN1
5	ETH1_MDIP2
6	ETH1_MDIN2
7	ETH1_MDIP3
8	ETH1_MDIN3

SFB Connector

PIN	Signal
1	ETH2_MDIP0
2	ETH2_MDIN0
3	ETH2_MDIP1
4	ETH2_MDIN1
5	ETH2_MDIP2
6	ETH2_MDIN2
7	ETH2_MDIP3
8	ETH2_MDIN3



NOTWENDIGE PATCHKABEL IN ABHÄNGIGKEIT ZU DEN AUFSTECKKARTEN

NovaTec Belegung

S2m Belegung				
PIN R45	Funktion	Normal marking on NT		
3	Receive, NT to TE(+)	S2m ab/a		
4	Transmit, TE to NT(+)	S2m an/a		
5	Transmit, TE to NT(-)	S2m an/b		
6	Receive, NT to TE(-)	S2m ab/b		

S0 Belegung

PIN R45	Funktion	Normal marking on NT
3	Receive, NT to TE(+)	b2
4	Transmit, TE to NT(+)	b1
5	Transmit, TE to NT(-)	al
6	Receive, NT to TE(-)	a2

oo/Uko/Analog		
PIN R45	Funktion	Normal marking on NT
4		а
5		b









BELEGUNG VON RJ45 BUCHSEN AUF CCU4/ CCU6 UND CAU2

Anwendung	1	2	3	4	5	6	7	8
U_{P0}, U_{K0}, U_{0}				1a	1b			
Analoges Telefon				а	b			
ISDN S ₀			2a	1a	1b	2b		
ISDN S _{2M} (E1)			Rx	Тх	Тх	Rx		

KOPPELFELD TABELLE CCU4

Funktion	Line/Teilnehmer/ Kanäle	Begrenzung	Blockierungsfrei		
			TDM-TDM	TDM-IP	
CCU4.0	128 RTP und 128 PCM, 0 RTP 256 PCM	Durch Lizenz	256	128	
5x CAU/CAU2 mit 3x S04/Uk0 Modul und 1x CAU/CAU2 mit 1x S04/Uk0 Modul	64 ISDN Line 128 Teilnehmer	IOM	Ja	Ja	
10x CAU/CAU2 mit 3x SUP/Uk0 Modul und 1x CAUCAU2 mit 2x SUP/Uk0 Modul	128 ISDN Line 256 Teilnehmer	IOM	Ja	Nein	
15x CAU/CAU2 mit 3x analog Modul	180 Analog Line 180 Teilnehmer	Chassis	Ja	Nein	
14 x ULU	56 ISDN Line 112 Teilnehmer	ULU	Ja	Ja	
1 x CAU/CAU2 mit 1x S2M Modul	2 ISDN Line 60 Teilnehmer	PBus	Ja	Ja	
CCU4.0 mit 2x S2M Modul	ISDN Line 120 Teilnehmer	CCU/PBus	Ja	Ja	
CCU4.0 mit 2x S04/ Uk0 Modul	8 ISDN Line 16 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	
CCU4.0 mit 2x SUP/ Uk0 Modul	8 ISDN Line 16 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ја	
CCU4.0 mit 2x analog Modul	8 Analog Lines 8 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	

Maximal:

6 x S2M Schnittstellen nicht blockierend sind TDM-TDM 180 Teilnehmer. Bei TDM-IP Verbindungen liegt die Begrenzung mit den aktuellen Lizenzen auf 128 Teilnehmer.



KOPPELFELD TABELLE CCU6

Funktion	Line/Teilnehmer/ Kanäle	Begrenzung	Blockierungsfrei		
	Kanale		TDM-TDM	TDM-IP	
CCU6	256 RTP und 256 PCM, 0 RTP 512 PCM	Durch Lizenz	512	256	
5x CAU/CAU2 mit 3x S04/Uk0 Modul und 1x CAU/CAU2 mit 1x S04/Uk0 Modul	64 ISDN Line 128 Teilnehmer	IOM	Ja	Ja	
10x CAU/CAU2 mit 3x SUP/Uk0 Modul und 1x CAUCAU2 mit 2x SUP/Uk0 Modul	128 ISDN Line 256 Teilnehmer	IOM	Ja	Nein	
15x CAU/CAU2 mit 3x analog Modul	180 Analog Line 180 Teilnehmer	Chassis	Ja	Nein	
14 x ULU	56 ISDN Line 112 Teilnehmer	ULU	Ja	Ja	
1 x CAU/CAU2 mit 1x S2M Modul	2 ISDN Line 60 Teilnehmer	PBus	Ja	Ja	
CCU6.0 mit 2x S2M Modul	ISDN Line 120 Teilnehmer	CCU/PBus	Ja	Ja	
CCU6.0 mit 2x S04/ Uk0 Modul	8 ISDN Line 16 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	
CCU6.0 mit 2x SUP/ Uk0 Modul	8 ISDN Line 16 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	
CCU6.0 mit 2x analog Modul	8 Analog Lines 8 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	

Maximal:

6 x S2M Schnittstellen nicht blockierend sind TDM-TDM 180 Teilnehmer. Bei TDM-IP Verbindungen liegt die Begrenzung mit den aktuellen Lizenzen auf 128 Teilnehmer.

2.6.3 CCU3

Artikel-Nummer: 1F5022-4

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden

Die CCU3 (Central Control Unit) ist eine Hardware-Baugruppe, die in den NovaTec-Geräten S5+, S6, S6+, S20 und S20+ eingesetzt werden kann und bildet das Koppelfeld und die zentrale Steuerung der NovaTec AMGWs S5+ bis S20+. Die CCU3 wurde durch die CCU4 ersetzt.

Die CCU3 beinhaltet ebenfalls die Funktionen

- MoH und Tonerzeugung
- ISDN, IP (TLS) und SIP Signalisierung
- Zwei Steckplätze für Aufsteckkarten: ANA4, SUP4, Uk0 und S2M Karten
- Alle Taktquellen und systemübergreifende PLLs

KAPAZITÄTEN

- Koppelfeld für 64 gleichzeitige Verbindungen
- CPU Performance
- Speicherkapazität
- IP Interface: 100Base-T
- Zwei Steckplätze für NovaTec Aufsteckkarten (außer GSM2 Karte)



Abbildung 7: CCU3 (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)



GL.DESIGNDOK.NT

Stand: 22.03.2019



Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



\sim	L	ED ANZEIGE /	FUNKTIONEN
0	LED-/Nr.:	Zustand	Bedeutung
and the second se		Aus	CCU3 hat keine Spannung!
	Power-LED	Ein	CCU3 hat Spannung und der Boot PROM ist angelaufen!
		Aus	CCU3 hat keine Spannung oder ist nach einem RESET oder Power-on noch nicht angelaufen!
	Destato	Langsames Blinken	CCU3 ist hochgefahren und betriebsbereit!
	Ready-LED	Schnelles Blinken	CCU3 befindet sich in der Hochlaufphase. Wird dabei ein Fehler entdeckt, so wird der Hochlauf angehalten. (Fehler- code: siehe Definition der LED Zustände 1-8)
	LED 1 bis 8	Aus	CCU3 hat keine Aufsteckkarter oder diese sind nicht konfigu- riert!
07 LED 8		An	Die entsprechende Leitung der Aufsteckkarte ist im Betrieb!
01	RESET Taster:	Kurzes Antippen	Kaltstart!
Ner Ready-LED für den Gesamtein-	Wird mit einem spitzen Gegen- stand betätigt!	3 Sekunden drücken nach dem Ende des BIOS	CCU3 startet aus der Default Konfiguration.

Abbildung 8: CCU3 (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)

1.000

6



CCU3 BLENDENSTECKER-BELEGUNG S0 UND S2M

Plug	Interface	Signal	Line colour	Row	Contact
	BRA	Transmit A	white	А	2
	BRA	Transmit B	brown	С	2
	BRA	Receive A	green	А	4
	BRA	Receive B	yellow	С	4
	BRA	Transmit A	grey	А	6
	BRA	Transmit B	pink	С	6
	BRA	Receive A	blue	А	8
1	BRA	Receive B	red	С	8
	BRA	Transmit A	black	А	10
	BRA	Transmit B	violet	С	10
	BRA	Receive A	grey/pink	А	12
	BRA	Receive B	red/blue	С	12
	BRA	Transmit A	white/green	А	14
	BRA	Transmit B	brown/green	С	14
	BRA	Receive A	white/yellow	A	16
	BRA	Receive B	yellow/brown	С	16
	PRA	Transmit A	white	А	18
	PRA	Transmit B	brown	С	18
	PRA	Receive A	green	А	20
	PRA	Receive B	yellow	С	20
	PRA	Transmit A	white	А	22
	PRA	Transmit B	brown	С	22
	PRA	Receive A	green	А	24
2	PRA	Receive B	yellow	С	24
L	Free	N 17		А	26
	Free			С	26
	Free			А	28
	Free			С	28
	Free			А	30
	Free			С	30
	Free			А	32
	Free			С	32

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



CCU3 BLENDENSTECKER-BELEGUNG ANA (ANALOG)

Plug	In	terface	Line	Signal	Line colour	Row	Contact
	Ring	1	1	Wire A	white	A	2
	Тар	L	1	Wire B	brown	С	2
	free				green	Α	4
	free				yellow	С	4
	Ring	2	2	Wire A	grey	Α	6
	Тар	L		Wire B	pink	С	6
	free				blue	Α	8
1	free				red	С	8
L	Ring	2	2	Wire A	black	A	10
	Тір	3	3	Wire B	violet	С	10
	free				grey/pink	Α	12
	free				red/blue	С	12
	Ring	Λ	1	Wire A	white/green	A	14
	Тір	4	4	Wire B	brown/green	С	14
	free			1	white/yellow	Α	16
	free				yellow/brown	С	16
	free		i.	1	white	Α	18
	free	5	1		brown	С	18
	free	2			green	A	20
	free				yellow	С	20
	free				grey	A	22
	free	6	0		pink	С	22
	free	O			blue	Α	24
2	free				red	С	24
L	free				black	Α	26
	free	7	2		violet	C	26
	free	1	J		grey/pink	Α	28
	free				red/blue	С	28
	free				white/green	Α	30
	free	0	1		brown/green	С	30
	free	0	4		white/yellow	Α	32
	free				yellow/brown	С	32



CCU3 RJ45 GB Ethernet-Connector 1

00 1 8765	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

PIN	Signal
1	ETH1_MDIP0
2	ETH1_MDIN0
3	ETH1_MDIP1
4	ETH1_MDIN1
5	ETH1_MDIP2
6	ETH1_MDIN2
7	ETH1_MDIP3
8	ETH1_MDIN3

V24-Schnittstelle

PIN	Signal
1	NC
2	Receive data Input
3	Transmit data Output
4	Data terminal ready Out-
Т	put
5	System ground
6	Data set ready Input
7	Request to send Output
8	Clear to send Input
9	NC



KOPPELFELD TABELLE CCU3

Funktion	Line/Teilnehmer/Kanäle	Begrenzung	Blockierungsfrei		
			TDM-TDM	TDM-IP	
CCU3.3	60 PCM	TCM Koppelfeld	60	60	
4x CAU mit je 3x S04/ Uko Modul	48 ISDN Lines 96 Teilnehmer	IOM	Ja	Ja	
4x CAU mit je 3x SUP/ Uko Modul	48 ISDN Lines 96 Teilnehmer	IO	Ja	Nein	
5x CAU mit 3x analog Modul	60 Analog Lines 60 Teilnehmer	TCM Koppelfeld	Ja	Nein	
12x ULU	48 ISDN Lines 96 Teilnehmer	ULU	Ja	Ja	
1x CAU mit 1x S2M Modul	ISDN Line 60 Teilnehmer	PBus	Ja	Ja	
CCU3.3 mit 2x S2M Modul	ISDN Line 60 inbound und 60 outbound Verkehr	CCU/PBus	Ja	Ja	
CCU3.3 mit 2x S04/ Uko Modul	8 ISDN Lines 16 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	
CCU3.3 mit 2x SUP/ Uko Modul	8 ISDN Lines 16 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	
CCU3.3 mit 2x analog Modul	8 Analog Lines 8 Teilnehmer	CCU/Modul	Ja	Ja	

2.6.4 MCU

Artikel-Nummer: 1F5027-3

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden

Die MCU (Mobile Control Unit) ist eine Hardware-Baugruppe, die in den NovaTec-Geräten S5+, S6, S6+, S7, S20, S20+ und S21 eingesetzt werden kann und bildet zur Zeit das Koppelfeld und die zentrale Steuerung der NovaTec GSM-Gateways S5+ bis S20+.

MCU beinhaltet ebenfalls die Funktionen

- MoH und Tonerzeugung
- ISDN, IP (TLS) und SIP Signalisierung •
- Zwei Steckplätze für Aufsteckkarten: • 1x GSM2E Karte und 1x ANA4 oder SUP4 oder 1x S2M Karte.
- Alle Taktquellen und systemübergreifende PLLs •

KAPAZITÄTEN

- Koppelfeld für 64 gleichzeitige Verbindungen •
- **CPU** Performance •
- Speicherkapazität •
- IP Interface: 100Base-T
- Zwei Steckplätze für NovaTec Aufsteckkarten



Abbildung 9: MCU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)

	LED 4	LED 3	LED 2	LED 1		LED 4	LED 3	LED 2	LE	ED 1			6
The Module is in the loading or	\otimes	0	0	0	Field level 13% - 25% of max.	0	0	0		\otimes			
configuration stage		~	~		Field level 26% - 50% of max.	0	0	•	•	\otimes			
Configuration loaded, but the SIM is missing	0	\otimes	0	0	Field level 51% - 75% of max.	0	•	•	•	\otimes			-
- Configuration o.k.	0	0	0		Field level 76% - 100% of max.	•	•	٠	•	\otimes			
- SIM o.k. - PIN failed	\otimes	\otimes	0		The signal level indication is stea	dy on in	running	mode and	100				
Configuration o.k. SIM o.k. PIN wrong	0	0	\otimes	0	shows the ratio of the receive sign receive signal level in percentage In a connection mode the signal l steady on and the LED1 starts to	nal level evel indi flash	to the ma cations L	ED4, LE	ossible D3 and	LED2 keep	p		
No provider available To low receive level To high bit error rate	\otimes	0	\otimes	0									
- Card is empty or not released	0	\otimes	\otimes	0	• LED i	s continu	ously shi	ning					
Hardware trouble: The GSM engine causes error; The UARTs cause error;	\otimes	\otimes	\otimes	0	⊗ LED i ⊖ LED i	s flashing s off							M
There is or are some minor malfunctions which does not allow the normal operation.									4	Abbild	ung 10: beim E	MCU (inbau	(aufrecl

GL.DESIGNDOK.NT

Stand: 22.03.2019





2.6.5 CAU

Artikel-Nummer: 1F5020-4

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden

Die CAU (Carrier Unit) ist eine Hardware-Baugruppe, die in den NovaTec-Geräten S5+, S6, S6+, S7, S20, S20+ und S21 eingesetzt werden kann und dient als Trägerkarte der NovaTec Aufsteckkarten.

CAU besitzt drei Steckplätze für die Aufsteckkarten.

Je nach Bestückung kann CAU folgende Anzahl an Schnittstellen bedienen:

- S2M Karten: 6 Schnittstellen (bei CCU4/CCU6 nur zwei S2M Schnittstellen)
- SUP4 Karten: 12 Schnittstellen
- ANA4 Karten: 12 Schnittstellen



Abbildung 11: CAU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)

LED Anzeige / Funktionen					
1	on	on Aufsteckkarte vorhanden			
1	off	Aufsteckkarte nicht vorhanden			
2	on	Aufsteckkarte vorhanden			
2	off	Aufsteckkarte nicht vorhanden			
3	on	Aufsteckkarte vorhanden			
3	off	Aufsteckkarte nicht vorhanden			
alle 4	on	CAU nicht konfiguriert			

LED Anordnung: links unten: 1 links oben: 2 rechts oben: 3 rechts unten: unbenutzt







CAU BLENDENSTECKERBELEGUNG SCHNITTSTELLE 1

Plug	Int	erface	Signal	Line colour	Row	Contact
	Free			white	A	2
	Free			brown	С	2
	Free			green	A	4
	Free			yellow	С	4
	Free			grey	А	6
	Free			pink	С	6
	Free			blue	A	8
1	Free			red	С	8
	Free			black	A	10
	Free			violet	С	10
	Free			grey/pink	A	12
	Free			red/blue	С	12
	Free			white/green	A	14
	Free			brown/green	С	14
	Free			white/yellow	A	16
	Free			yellow/brown	С	16
	BRA		Transmit A	white	A	18
	BRA	1	Transmit B	brown	С	18
	BRA		Receive A	green	A	20
	BRA		Receive B	yellow	С	20
	BRA		Transmit A	grey	A	22
	BRA	7	Transmit B	pink	С	22
	BRA	4	Receive A	blue	A	24
\mathbf{T}	BRA		Receive B	red	С	24
	BRA		Transmit A	black	А	26
	BRA	2	Transmit B	violet	С	26
	BRA	J	Receive A	grey/pink	A	28
	BRA		Receive B	red/blue	С	28
	BRA		Transmit A	white/green	A	30
	BRA	Λ	Transmit B	brown/green	С	30
	BRA	4	Receive A	white/yellow	A	32
	BRA		Receive B	yellow/brown	С	32

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



CAU BLENDENSTECKERBELEGUNG SCHNITTSTELLE 2

Plug		Interface	Signal	Line colour	Row	Contact
	BRA		Transmit A	white	Α	2
	BRA	5	Transmit B	brown	С	2
	BRA)	Receive A	green	A	4
	BRA	23 7 - 1 93	Receive B	yellow	С	4
	BRA		Transmit A	grey	Α	6
	BRA	6	Transmit B	pink	С	6
	BRA	U	Receive A	blue	Α	8
1	BRA		Receive B	red	С	8
	BRA		Transmit A	black	Α	10
27 B	BRA	\neg	Transmit B	violet	С	10
	BRA		Receive A	grey/pink	Α	12
	BRA	-	Receive B	red/blue	С	12
	BRA	1000 C	Transmit A	white/green	Α	14
	BRA	Q	Transmit B	brown/green	С	14
	BRA	0	Receive A	white/yellow	Α	16
	BRA		Receive B	yellow/brown	С	16
	BRA		Transmit A	white	Α	18
	BRA	\mathbf{O}	Transmit B	brown	С	18
	BRA	フ	Receive A	green	A	20
	BRA	1,230	Receive B	yellow	С	20
	BRA		Transmit A	grey	Α	22
	BRA	10	Transmit B	pink	С	22
	BRA	IU	Receive A	blue	Α	24
$\mathbf{\gamma}$	BRA		Receive B	red	С	24
	BRA		Transmit A	black	Α	26
	BRA	11	Transmit B	violet	С	26
	BRA		Receive A	grey/pink	Α	28
	BRA		Receive B	red/blue	С	28
	BRA		Transmit A	white/green	A	30
	BRA	17	Transmit B	brown/green	С	30
	BRA		Receive A	white/yellow	A	32
	BRA		Receive B	yellow/brown	С	32

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH

2.6.6 CAU2



Artikel-Nummer: 1F5019

Die CAU2 (Carrier Unit zwei) ist eine Hardware-Baugruppe, die in den NovaTec-Geräten S5+, S6, S6+, S7, S8, S20, S20+ und S21 eingesetzt werden kann und dient als Trägerkarte der NovaTec Aufsteckkarten. Sie ist der Nachfolger der CAU Karte. Dabei sind Maßnahmen zur Modernisierung und Kostenoptimierung getroffen sowie der Anschlusstechnik verbessert worden.

CAU2 besitzt drei Steckplätze für die Aufsteckkarten.

Je nach Bestückung kann CAU2 folgende Anzahl an Schnittstellen bedienen:

- S2M Karten: 6 Schnittstellen (bei CCU4/CCU6 nur zwei S2M Schnittstellen)
- SUP4 oder Uk0 Karten: 12 Schnittstellen
- ANA4 Karten: 12 Schnittstellen



Abbildung 13: CAU2 (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)

Aufsteckkarte (1-3)	LED (1-8)		Bedeutung
Aufstackkarta y	LED-1 (grün)	on	Schnittstelle-1: L1 aktiv
AUISLECKKAILE-X	LED-1 (grün)	off	Schnittstelle-1: L1 deaktiv
Aufstockkarto-v	LED-2 (gelb)	on	Aufsteckkarte erkannt
AUISLECKKAILE-X	LED-2 (gelb)	off	Aufsteckkarte erkannt
Aufstockkarto-v	LED-3 (grün)	on	Schnittstelle-2: L1 aktiv
AUISLECKKAILE-X	LED-3 (grün)	off	Schnittstelle-2: L1 deaktiv
Aufstockkarto-v	LED-4 (gelb)	on	Keine Bedeutung
Austeckalte-x	LED-4 (gelb)	off	Keine Bedeutung
Aufstockkarto-v	LED-5 (grün)	on	Schnittstelle-3: L1 aktiv
AUISLECKKAILE-X	LED-5 (grün)	off	Schnittstelle-3: L1 deaktiv
Aufstackkarta v	LED-6 (gelb)	on	Keine Bedeutung
AUISLECKKAILE-X	LED-6 (gelb)	off	Keine Bedeutung
Aufstockkarto-v	LED-7 (grün)	on	Schnittstelle-4: L1 aktiv
AUISLECKKAILE-X	LED-7 (grün)	off	Schnittstelle-4: L1 deaktiv
Aufstockkarto-v	LED-8 (gelb)	on	Keine Bedeutung
Austeckaile-X	LED-8 (gelb)	off	Keine Bedeutung



Abbildung 14: CAU2 (Aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)



BELEGUNG VON RJ45 BUCHSEN AUF CCU4, CCU6 UND CAU2

Anwendung	1	2	3	4	5	6	7	8
U_{P0}, U_{K0}, U_0				1a	1b			
Analoges Telefon				а	b			
ISDN S ₀			2a	1a	1b	2b		
ISDN S _{2M} (E1)			Rx	Тх	Тx	Rx		



Abbildung 15: CAU2 Draufsicht

2.6.7 BCU

Artikel-Nummern: 1F7001, 1F7002, 1F7003

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden.

Die BCU (B Channel Unit) ist eine Hardware-Baugruppe, die in den NovaTec-Geräten S5+, S6, S6+, S7, S8, S20, S20+ und S21 eingesetzt werden kann und beinhaltet die DSPs für die Codec Funktionen innerhalb des Systems.

Für die Übertragung der RTP/sRTP Daten besitzt die BCU eine eigene Ethernet-Schnittstelle und Controller sowie einen eigenen Prozessor zur Steuerung der Karte und Verschlüsselung der RTP Daten in sRTP. Das BCU-Modul wurde durch die CCU4 bzw. CCU6 ersetzt.

BCU gibt es in drei Varianten mit entsprechender Anzahl an DSPs onboard:

- BCU8 besitzt acht DSPs
- BCU16 besitzt 16 DSPs
- BCU32 besitzt 32 DSPs



In sRTP Betrieb können, bedingt durch starken Performancebedarf der CPU-Zeiten in BCU, bis maximal 15 sRTP Kanäle gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Dies bedeutet für BCU4 bis BCU8 100% Ausnutzung, bei BCU16 ca. 94% und bei BCU32 ca. 47% Ausnutzung.



Abbildung 16: BCU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)

LED Anzeige / Funktionen					
1	0,5 Sekunden Blinken	BCU nicht konfiguriert			
1	1 Sekunde Blinken	BCU konfiguriert und erkannt (betriebsbereit)			
2	on	BCU unter Power			
2	off	Keine Speisung vorhanden			



Abbildung 17: BCU (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)

2.6.8 ULU

Artikel-Nummer: 1F5010-3

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden.

Die ULU ist eine HW Baugruppe, die in allen NovaTec Chassis (je nach Firmware Version) eingesetzt werden kann. Das Modul stellt 4x U-Schnittstellen mit Speisung zur Verfügung. An dieses Modul können Endgeräte mit U-Schnittstellen oder Standard NTBA mir 2B1Q Leitungscode angeschlossen werden. Das ULU-Modul wird durch U0-Aufsteckkarten ersetzt.



Abbildung 19: ULU (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)



ULU BLENDENSTECKERBELEGUNG

Plug	Int	terface	Line	Signal	Line colour	Row	Contact
	U	1	1	Wire A	white	A	2
	U	1		Wire B	brown	С	2
	free				green	A	4
	free				yellow	С	4
	U	2	2	Wire A	grey	A	6
	U	2		Wire B	pink	С	6
	free				blue	A	8
1	free				red	С	8
	U	2	2	Wire A	black	A	10
	U	3	3	Wire B	violet	С	10
	free			1	grey/pink	A	12
	free				red/blue	С	12
	U	Λ	4	Wire A	white/green	A	14
	U	4		Wire B	brown/green	С	14
	free				white/yellow	A	16
	free				yellow/brown	С	16
	free				white	A	18
	free	5	1		brown	С	18
	free	5			green	A	20
	free				yellow	С	20
	free				grey	Α	22
	free	6	2		pink	С	22
-	free	U	4		blue	A	24
7	free				red	С	24
	free				black	Α	26
	free	7	3		violet	С	26
	free	1	J		grey/pink	Α	28
	free				red/blue	С	28
	free				white/green	A	30
	free	Q	1		brown/green	C	30
	free O	4		white/yellow	A	32	
	free				yellow/brown	С	32

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0

2.6.9 DC4

NovaTec

COLUMN TWO IS NOT

21

Artikel-Nummer: 1F4080

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden.

Die DC4 (DC Versorgung 40 Volt +5%/-15%) ist eine Hardware-Baugruppe, die in die in allen NovaTec Chassis eingesetzt werden kann, und ist nur dann im System notwendig, wenn die S₀ Schnittstellen im System mit der 42 Volt Phantomspeisung gespeist werden sollen (nur mit So Karten der älteren Generation bis Artikel-Nummern: 1F5020-P und 1F5021-2 notwendig).

Der Betrieb von mehreren DC4 im System zur Erhöhung der Abgabeleistung ist möglich. Dabei liefert jede DC4 bis zu 16 Watt an Ausgangsleistung. DC4 wird nicht für die Uk0-Aufsteckkarte (1F5010-6) und die neuen SUP Karten (1F5020-7P, 1F5020-8P, 1F5020-11) verwendet und gebraucht.

DC4	8
Abbildung 20: DC4 (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)	
Abbildung 21: DC4 (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)	DC4



2.6.10 S2M Aufsteckkarte

Artikel-Nummer: 1F5100R

Die S2M Aufsteckkarte beinhaltet zwei voneinander unabhängige S2M (Primär Multiplex) Schnittstellen. Diese Schnittstellen können per Konfiguration in Master- oder Slave-Mode betrieben werden. Die S2M Schnittstellen sind in 120 Ohm symmetrisch (Werkseinstellung) oder in 75 Ohm asymmetrisch betreibbar.

Die entsprechenden Impedanzen können per Schiebeschalter auf der Karte eingeschaltet werden (siehe unten).

SCHIEBE-SCHALTER 1 & SCHIEBE-SCHALTER 2				
Schalter	•1 Zustand*	Auswirkung		
1	off	Line 1: 120B symmetricsh		
2	off	Line-1. 120K symmetrisch		
1	on	Line 1, ZED as mentioch		
2	on	Line-1: 75R asymmetrisch	& >	
Schalter	-2 Zustand*	Auswirkung	1	
1	off	Line 1, 120B symmetricsh	/ /	
2	off	LINE-1: 120R Symmetrisch		
1	on	Line 1: 75B asymmetricsh	7	
2	on	LINE-1. / SK asymmetrisch		

*Die oberen Schalterstellungen sind jeweils als eine "&" Verknüpfung zwischen den Schaltern 1 und 2 zu betrachten! Die gleichen Einstellungen und "&" Verknüpfungen aus der Tabelle gelten bei den Schaltern 3 und 4 für die Line 2.





2.6.11 SUP Aufsteckkarte

Artikel-Nummern: S0: 1F5020-8 und 1F5020-9 / Up0: 1F5010-8 und 1F5010-9

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden.

Die Aufsteckkarten 1F5020-8 und 1F5020-9 sind Nachfolgemodelle der S0-Aufsteckkarten 1F5021-2 und 1F5020-P und funktionell gleichwertig. **Achtung**: In der Konfiguration muss der korrekte Aufsteckkartentyp eingestellt sein.

Die SUP Aufsteckkarte beinhaltet vier voneinander unabhängige S_0 -(Basis-Anschluss) oder U_{p0} -Zweidrahtschnittstellen. Diese Schnittstellen können per Konfiguration in Master- oder Slave-Mode oder Bus- bzw. Anlagenanschluss (bei S_0) betrieben werden.

Beim Einsatz im RMCS-Server müssen die Aufsteckkarten in Slave-Mode und beim Einsatz in RMCS-Clients in Master-Mode konfiguriert werden.

Die S_0 Schnittstellen sind mit oder ohne Abschlusswiderstände betreibbar (je nach Topologie des Bus-Anschlusses notwendig). Die entsprechenden Abschlusswiderstände können per Schiebeschalter auf der Karte ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe unten).

Die SUP Aufsteckkarte ist je nach Anwendungsfall in verschiedenen Varianten mit oder ohne S_0/U_{p0} Phantom-speiseeinheit verfügbar.

SCHIEBE-SCHALTER-LINKS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE					
Schalter	und Zustand	Auswirkung			
1-2	on	Leitung-1: 100R eingeschaltet			
3-4	3-4 on Leitung-2: 100R eingeschaltet				
SCHIE	BE-SCHALTER-	RECHTS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE			
Schalter	und Zustand	Auswirkung			
1-2	on	Leitung-3: 100R eingeschaltet			
3-4	on	Leitung-4: 100R eingeschaltet			

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0





Die folgenden Karten mit den Artikelnummern 1F5020-7P (So Karte) und 1F5010-7P (Upo Karte) sind technologische Weiterentwicklung der Karten 1F5020-8/ 1F5020-9 (So Karten) und 1F5010-8/ 1F5010-9 (Upo Karten). Diese neuen Karten machen den Einsatz von DC4 im System zur Speisung der So oder Upo Schnittstellen überflüssig. Ansonsten sind sie voll Funktionskompatibel zu den Vorgängermodellen.



Upo Karte (1F5010-7P)



So Karte (1F5020-7P)

Stand: 22.03.2019

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Artikel-Nummern: 1F5020-P und 1F5021-2

EoP, eventuell aber noch Lagerware vorhanden.

Die S_0 Aufsteckkarte beinhaltet vier voneinander unabhängige S_0 (Basis Anschluss) Schnittstellen. Diese Schnittstellen können per Konfiguration in Master- oder Slave-Mode oder Bus- bzw. Anlagenanschluss betrieben werden. Die maximal mögliche bestückbare Anzahl von S_0 Schnittstellen kann mit einem Konfigurator ermittelt werden, der bei NovaTec erhältlich ist.

Die S_0 Schnittstellen sind mit oder ohne Abschlusswiderstände betreibbar (je nach Topologie des Bus-Anschlusses notwendig). Die entsprechenden Abschlusswiderstände können per Schiebeschalter auf der Karte ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe unten).

Die S_0 Aufsteckkarte ist je nach Anwendungsfall in verschiedenen Varianten mit oder ohne S_0 Phantomspeiseeinheit verfügbar.

SCHIEBE-SCHALTER-LINKS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE						
Schalter u	Schalter und Zustand Auswirkung					
1-2	on	Leitung-1: 100R eingeschaltet				
3-4	on	Leitung-2: 100R eingeschaltet				
SCHIEBE	-SCHALTER-RI	ECHTS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE				
Schalter u	Schalter und Zustand Auswirkung					
1-2	on	Leitung-3: 100R eingeschaltet				
3-4	on	Leitung-4: 100R eingeschaltet				



Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



2.6.12 U₀ Aufsteckkarte

Artikel-Nummern: 1F5010-5 und 1F5010-6

Die U_0 Aufsteckkarten beinhalten vier voneinander unabhängige U_0 (Basis Anschluss) Schnittstellen. Diese Schnittstellen können per Konfiguration in Bus- bzw. Anlagenanschluss betrieben werden. Die maximal mögliche bestückbare Anzahl von U_0 Schnittstellen kann mit einem Konfigurator ermittelt werden, der bei NovaTec erhältlich ist.

Die U_0 Schnittstellen sind je nach Bestellnummer mit 2B1Q oder 4B3T Leitungscode verfügbar und können mit oder ohne Phantomspeisung (als Variante) ausgeliefert werden. Diese Karten sind nur als Subscriber Line betreibbar.

Die U_0 Aufsteckkarten sind ab Firmware 00.08.03.xx und NMP 00.07.03.xx einsetzbar und können auf CCU3, CCU4, CCU6, CAU oder CAU2 eingesetzt werden.



Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



2.6.13 ANA4 Aufsteckkarte

Artikel-Nummer: 1F5020-5

Die ANA4 Aufsteckkarte beinhaltet vier voneinander unabhängige analoge Schnittstellen. Diese Schnittstellen können per Konfiguration unterschiedliche Einstellungen erhalten (siehe Tabelle unten).

Analoge Schnittstelle	 Automatische Erkennung zwischen IWV und MFV (ETSI Standards ETSI ES 201 235-1,2 V1.1.1) Reichweite bis zu 10.000 m (je nach Kabeltyp) Hohe Klingelspannung mit bis zu 5 US REN (Ringer Equivalent Number) gemäß AT&T / 125 V Peak Klingel-Spannung und Übertemperatur-Schutz Anpassung der Leitungsimpedanz für 15 Länder (Österreich, Deutschland, USA,) Caller ID nach Bellcore/Telcordia GR-30-CORE Bell202 FSK CID Coding und ETSI 300-659-1/2/3 V1.3.1 V.23 FSK Coding zur Übertragung von CID Gebührenimpuls ist 12/16 kHz konfigurierbar Modem-Standards bis V.90 Fax-Standards bis V.34 Fax/Modem/Spracherkennung (Fax/Modem Weiche)







2.6.14 Feature Liste SIP Gateways

Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6 / S7 / S8	NovaTec S20 / S20+ / S21
	19" Gehäuse: 480 x 220 x 60 mm	19" Gehäuse: 480 x 220 x 135 mm	19" Gehäuse: 480 x 235 x 265 mm
Breite x Tiefe x Höhe	Tisch- /Wandgehäuse: 360 x 220 x 60 mm		
Gewicht	2 bis 4 kg	7 bis 12 kg	7 bis 18 kg
Stromversorgung	100 – 240 V~	<u>S6</u> : 100 – 240 V~ <u>S7</u> : -36 bis -72 Vdc oder 100- 240 V~ +/- 10% (50/60 Hz)	<u>S20</u> : 115V~ - 230 V~ +/- 10% <u>S21</u> : -36 bis -72 Vdc oder 100 - 240 V~ +/- 10%
Max. Anzahl blockierungsfreier S₂м-Schnittstellen CCU3: CCU4 / CCU6:	1 4	2 4	2 / 12* 4 / 12*
Mehrfache nicht blockierungsfreie S _{2M} -Schnittstellen CCU3:	Ja	Ja	Ja
Max. Anzahl blockierungsfreier S ₀ -Schnittstellen CCU3:	8	30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen)	30 / 90* (ohne Hörtöne) 28 / 84* (mit Hörtönen)
CCU4 / CCU <mark>6</mark> :	20	56 (mit Hörtönen)	64 / 168* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl nicht blockierungsfreier So-Schnitt- stellen CCU3:	8	44	100 / 132*
Max. Anzahl blockierungsfreier U₀-Schnittstellen			
(ULU) CCU3:	0	12	30 / 36* (ohne Hörtöne) 28 / 36* (mit Hörtönen)
CCU4 / CCU <mark>6</mark> :	4	16	56 / 48* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl nicht blockierungsfreier Uo-Schnitt- stellen (ULU) CCU3:	0	12	48 / 36*
Max. Anzahl blockierungsfreier Upo-/Uko-Schnitt- stellen (Aufsteckkarten)			
CCU3: CCU4/ CCU6:	8 20	30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen) 56 (mit Hörtönen)	30 / 90* (ohne Hörtöne) 28 / 84* (mit Hörtönen) 64 / 168* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl nicht blockierungsfreier Upo-/Uko- Schnittstellen (Aufsteckkarten)			
ССИЗ:	8	44	100 / 132*
Analoge Teilnehmeranschlussleitung gemäß ITU-T G.712 und Q.552 – blockierungsfrei CCU3:	8	44	60/132* (ohne/mit Hört)
CC1/4:	20	56	56 / 132* (mit Hörtönen) 128 / 168* (mit Hörtönen)
Analoge Teilnehmeranschlussleitung gemäß ITU-T G.712 und Q.552 – nicht blockierungsfrei CCU3:	8	44	196 / 132*
Max. Anzahl der Mediakonverter für VoIP CCU3: CCI4:	32	128	196 / 384* 128
Transparentes Durchreichen von ISDN über IP CCU3: CCU4:	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein



Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6/ S7	NovaTec S20 / S20+/ S21
SIP-Anbindung mit Cisco Call Manager (auch für Daten-Applikationen ab Release 7.1.2) SIP Anbindung an ISR für Daten-Applikationen ab IOS 12.4T	Ja	Ja	Ja
SIP (Session Initiation Protocol) • RFC 3261 (UDP, TCP-IP support) • Digest Authentication (RFC2617) • Reliability of provisional responses (RFC3262) • Offer/answer (RFC3264) • STUN client and server (NAT traversal RFC3489) • Firewall NAT routing (fixed tables) • In-Band/Out-of-Band DTMF (RFC2833) • Session timer (RFC4028) • SIP Extensions for Caller Identity and Privacy • SIP media inactivity Timer • ITU-T T.38 fax (Nur CCU-3) • E164 (RFC3824) • DNS name resolution (RFC 1034, 1035) • ENUM (RFC 3761) • HTTP(S) Server for diagnostics, statistics and trace (HTTPS wird nur zusammen mit NAMES unterstützt) • SIP Call Features • Hold • Call Transfer • Music on Hold • ISDN Calling Name • 3PTY • Security • sRTP für Sprache und Daten (RFC3711) • sRTP Fallback zu RTP und RTP zu sRTP (konfigurierbar) • X505v3 certificates can be loaded, created (RFC 5280)	Ja	Ja	Ja
Anbindung an SMS-Center über SMPP CCU3: CCU4:	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
Teilnehmer-individuelle Budgetzuordnung mit Sper- rung des Teilnehmers sobald Budget aufgebraucht CCU3: CCU4:	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
E-Mail-Versand incl. CLIP-Information bei Nicht- Erreichbarkeit auf dem Mobil-, Festnetz- oder IP- Telefon (direkter Rückruf oder Callback möglich) CCU3: CCU4:	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
Offer/Answer Modell mit Session Description Proto- col (SDP)	Ja	Ja	Ja
Proxy-Verwendung (abgehender Ruf)	Ja	Ja	Ja
Fernkonfiguration über ISDN & IP CCU3: CCU4	Ja Nur über IP	Ja Nur über IP	Ja Nur über IP
Hold und Off Hold und Rufweiterschaltung	Ja	Ja	Ja
Weiterleitung bei Besetzt, Nichterreichbarkeit und fester Rufumleitung	Ja	Ја	Ja
Paralleles und sequentielles Forking: Sammelan- schluss ohne Warteschleife	Ja	Ja	Ja
Re-INVITE: Codec Wechsel, Halt, Makeln, Session Timer	Ja	Ja	Ja
Supported Header Field "Supported"	Ja	Ja	Ja
Rufnummern-Zuordnung	Ja	Ja	Ja

Stand: 22.03.2019

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0



Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6/ S7	NovaTec S20 / S20+/ S21
Eine einheitliche Rufnummer für Mobil-, Festnetz- und IP-Telefon	Ja	Ja	Ja
ISDN Cause Codecs in den Gesprächsdaten	Ja	Ja	Ja
SIP Cause Codecs in den Gesprächsdaten	Ja	Ja	Ja
T.38-Fax Fax over IP nach ITU-T Empfehlung T.38 und Annex D CCU3: CCU4/ CCU6:	Ja	Ја	Ja
 Codec- und Sprachkompression G.711 inkl. Annex I (BFI) und Annex II (VAD/CNG) aLaw & uLaw; G.726 inkl. VAD/CNG, BFI Error Concealment und Pay- load Support RTP gemäß "RFC 3551" G.728, 16 kbit/s (Nur bei CCU3) G.729 A/B, 8 kbit/s Fax Relay, T.38 Support V.21, V.27ter, V.29 und V.17 (nur bei CCU3) 30 ms Voice Packet Size (alle Codecs, Senderichtung) CCU3: Adaptiver / fester Jitter Buffer max. 200 msec CCU4: Adaptiver Jitter Buffer max. 180 msec, fester Jitter Buffer Inband Modem Support RTP/SRTP Protokoll Support gemäß RFC3550 und RFC3711 Payload Byte Counter (H248.1 Annex E) X-CCD & Clear Mode für Datenübertragung Silence Compression Comfort Noice Generation 	Ja	Ja	Ja
 Analoge Signalisierung: Der Near Line Echo Canceller (16 msec) ist kompatibel mit gültigen ITU-T G.165 und G.168 Standards. Caller ID Sender (CIDS), V.23 und Bel202 Caller ID Receiver (CIDR), V.23 und Bel202 DTMF/AT Generator DTMF Receiver (DTMFR)) gemäß ITU-T Q.23. Universal Tone Generator (UTG) Universal Tone Detector (UTD) gemäß ITU-T V.8 Text Phone V.18 A Detector Call Progress Tone Detector (ATD) Answering Tone Detector (ATD) Digital Identification Signal (DIS) V.21 Detector DTMF Event Support gemäß RFC2833 	Ja	Ja	Ja
VLAN (Virtuelles LAN) gemäß 802.1Q	Ja	Ja	Ja
MD5 Authentifizierung	Ja	Ja	Ja
NAT Zuordnungs-Tabellen	Ja	Ja	Ja
STUN Server/Client	Ja	Ja	Ja
HTTP Diagnose-Schnittstelle	Ja	Ja	Ja
User Accounting	Ja	Ja	Ja
Ferndiagnose	Ja	Ja	Ja
Lokale Zeit von ISDN	Ja	Ja	Ja
NTP: UTC Server Abfrage zur automatischen Zeitein- stellung	Ja	Ja	Ja
Sommer- / Winterzeit	Ja	Ja	Ja
Statische IP / Dynamische IP	Ja	Ja	Ja

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6/ S7	NovaTec S20 / S20+/ S21
Basic & Supplementary Call Set Up	Ja	Ja	Ja
Session Timer gemäß dem IETF Internet-Konzept: ietf sip session timer-04.txt	Ja	Ja	Ja
Unterstützung öffentlicher und privater IP-Adressen für den Einsatz mit NAT-Firewalls	Ja	Ja	Ja
Konfigurierbare SIP und RTP Anschlüsse	Ja	Ja	Ja
Verschlüsselung (SRTP) AES 128 (Freischaltung durch NovaTec erforderlich)	Ja	Ja	Ja
Verschlüsselung (TLS): Freischaltung durch NovaTec erforderlich • TLS1.0 / SSL3.0 nach RFC2246 • RC2, RC4 DES und AES nach RFC3268 • X509v3 Zertifikate nach RFC3647 • RSA Schlüsseltausch für asymmetrisches Kryptosystem	Ja	Ja	Ja
 SNMP Zurzeit wird SNMP-V1 und SNMP-V2C ohne Traps unterstützt. Mit SNMP Mapper wird zusätzlich SNMP-V3 und V3-Traps unterstützt. 	Ja	Ja	Ja
Ethernet 802.3 CCU3: 10 BASE-T & 100 BASE-TX CCU4/ CCU6: 10 BASE-T,100 BASE-TX & 1000 BASE-TX	Ja Ja	Ja Ja	Ja Ja
Ethernet Halb-Duplex	Ja	Ja	Ja
Ethernet Voll-Duplex	Ja	Ja	Ja
GPS-Empfänger zur Synchronisation CCU3: CCU4/CCU6:	Optional Nein	Optional Nein	Optional Nein
Synchronisation über RMCS	Optional	Optional	Optional
RMCS-Server Funktionalität	Optional	Optional	Optional

*nur bei S20+ (mit 3x S6 Rückwand)



2.6.15 Technisches Datenblatt SIP Gateways

Mechanische Daten	S5+	S6+/ S7	S20 / S20+/ S21
Breite x Tiefe x Höhe	19" Gehäuse: 480 x 220 x 60 mm	19" Gehäuse: 480 x 250 x 135 mm	19" Gehäuse: 480 x 235 x 265 mm
	Tisch- / Wandgehäuse: 365 x 220 x 60 mm		
Höheneinheiten	1,5 HE	3 HE	6 HE
Gewicht (je nach Ausbaustufe)	2 bis 4 kg	7 bis 12 kg	7 bis 18 kg
Befestigungsmethode	Verschraubung im 19" Schrank S5+ Wandgehäuse: Wandhalterung		
Aufbau	Modularer Aufbau aus Einschüben und Aufsteckkarten		
Elektrische Daten	S5+ S6+/ S7 S20 / S20+/ S21		
Netzteile ohne Redundanz			
Stromversorgung	100 – 240 V~ 50 bis 60 Hz		
Leistungsaufnahme	0,7 A∼ , 42 bis 80 VA		
Netzteile mit Redundanz			
Stromversorgung je Netzteil		<u>S6+</u> : 115 – 230 V~ <u>S7</u> : -36 bis -72 Vdc oder 100-240 V~ +/- 10% (50/60 Hz)	<u>S20, S20+:</u> 115 - 230 V~ <u>S21</u> : -36 bis -72 Vdc oder 100-240 V~ +/- 10% (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme		<u>S6+:</u> Nominal: 135 VA Max.: 210 VA <u>S7</u> : max. 4A bei 230V~ und 8A bei 110 V~ und max. 32A bei -48V	S20, S20+: Nominal: 380 VA Max.: 427 VA S21 mit 4 Netzteilen: max. 8A bei 230V~ und 16A bei 110 V~ und max. 64A bei -48V
Leistungsmerkmale	Frontseitiger Netzanschluss Frontseitiger Netzanschluss Frontseitiger Netzanschluss Frontseitiger Netzanschluss		
Netzanschluss	Kaltgerätestecker (IEC 320)	Bei AC Netzteilen: Kaltgerätestecker (IEC 320) Bei DC Netzteilen: Liegt der Stecker bei.	Bei AC Netzteilen: Kaltgerätestecker (IEC320) Bei DC Netzteilen: Liegt der Stecker bei.
Erdung	Separate Erdung mittels Erdkabel mit mind. 2,5 mm ² Querschnitt		
Überspannungsschutz	Interner Feinschutz		
Verfügbare Schnittstellen (Ausbau abhängig)	 1 x V.24 (CCU3) 1 x USB (CCU4), 1x SFP zusätzlich bei CCU6 1 x Ethernet gemäß IEEE 802.3/802.3u (CCU3, MCU, V4U und BCU) 2 x Ethernet gemäß IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x (CCU4 / CCU6) ISDN S₀, EDSS1 (einsetzbar in allen CCU3/4/6, MCU, V4U und CAU/ CAU2) ISDN S_{2M}, EDSS1 (einsetzbar in allen CCU3/4/6, MCU, V4U und CAU/ CAU2) ISDN U₀ oder Upo, EDSS1 (einsetzbar mit allen CCU3/4/6, MCU, V4U und CAU/CAU2) Analoge Schnittstellen (einsetzbar in allen CCU3/4/6, MCU, V4U und CAU/CAU2) GSM (nur einsetzbar mit CCU3 und MCU) 		

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Elektrische Daten	S5+	S6+/ S7	S20 / S20+/ S21
S₀-Schnittstelle	 Gemäß CTR 3, TBR 3, ITAAB Speisung S5+: 0 V oder extern mit dem USS (Speiseeinheit) Speisung S6, S20/S20+: 40 V, 50 mA bei Einsatz des DC4-Moduls 0 V ohne DC4-Modul Reichweite: max. 220 m (passiver Bus) max. 900 m (erweiterter passiver Bus) max. 1000 m (Punkt-zu-Punkt) 		
S _{2M} -Schnittstelle	 Gemäß CTR 4 A1, 98/520/EG Reichweite: max. 1000 m bei Verwendung eines 0,6 mm Kabels 		
U0-Schnittstelle (ULU-Modul)	 Gemäß ANSI T1.601, CTR 3, TBR 3 (2B1Q) Speisung S5+: 0 V Speisung S6, S20/S20+: 0 V oder 110 V ± 5 V, 25 mA (Modul abhängig) Reichweite: max. 8000 m bei Verwendung eines 0,6 mm Kabels Max. erlaubte Kabeldämpfung: 40 dB/40 kHz 		
U0-Schnittstelle (U0-Aufsteckkarte)	 Gemäß ANSI T1.601, CTR 3, TBR 3 (2B1Q) Wenn Speisung vorhanden: 72 V ± 5 V, 30 mA Reichweite: max. 8000 m bei Verwendung eines 0,6 mm Kabels Max. erlaubte Kabeldämpfung: 40 dB (80 kHz) 		
Uk0-Schnittstelle (Uk0-Aufsteckkarte)	 Gemäß ETSI TS 102 080 V1.3.1 (1998), ITU-T G.961 (1995) (4B3T) Wenn Speisung vorhanden: 72 V ± 5 V, 30 mA Reichweite: max. 6000 m bei Verwendung eines 0,6 mm Kabels Max. erlaubte Kabeldämpfung: 35 dB (120kHz) 		
Up0 Schnittstelle	 Electronic Manufacturing Industry Association of Germany, Information & Communication Technology Group (ZVEI Zentralverband Elektrotechnik, Fachverband Informations- und Kommunikationstechnik (I+K Forum)). ZVEI Documentation DKZ-N; Interfaces and signaling protocols for ISDN telecommunication installations. (only available in German under title: ZVEI Dokumentation DKZ-N; Schnittstellen und Signalisierungsprotokolle für Telekommunikationsanlage im ISDN), Mai 1989. Volume IV: DKZ-N part 1.2, DKZ-N2 part 2.2. Die Übertragung über diese Schnittstelle erfolgt im Halbduplex-Betrieb. Speisung: 40 V, 50 mA bei Einsatz des DC4-Moduls 0 V ohne DC4-Modul Reichweite: ca. 2 bis 4 km 		
Analoge Schnittstelle	 Automatische Erkennung zwischen IWV und MFV (ETSI Standards ETSI ES 201 235- 1,2 V1.1.1) Reichweite bis zu 10.000 m (je nach Kabeltyp) Hohe Klingelspannung mit bis zu 5 US REN (Ringer Equivalent Number) gemäß AT&T / 125 V Peak Klingel-Spannung und Übertemperatur-Schutz Anpassung der Leitungsimpedanz für 15 Länder (Österreich, Deutschland, USA,) Caller ID nach Bellcore/Telcordia GR-30-CORE <u>Bell202 FSK</u> CID Coding und ETSI 300- 659-1/2/3 V1.3.1 <u>V.23 FSK</u> Coding zur Übertragung von CID. Gebührenimpuls ist 12/16 kHz konfigurierbar. Modem-Standards bis V.90 Fax-Standards bis V.34 Fax/Modem/Spracherkennung (Fax/Modem Weiche) 		
GSM-Schnittstelle (nur einsetzbar mit CCU3 und MCU)	 GSM-Klasse Small MS Dualband EGSM900 und GSM 1800 (GSM-Phase 2+) Klasse 4 (2W) für EGSM900 Klasse 1 (1W) für GSM1800 Half Rate (ETS 06.20), Full Rate (ETS 06.10) Erweiterte Full Rate (ETS 06.50 / 06.60 / 06.80) Ausgangsleistung: 900 MHz = 2 Watt Ausgangsleistung: 1800 MHz = 1 Watt Sprach-Codec 		

Stand: 22.03.2019

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Elektrische Daten	S5+	S6+/ S7	S20 / S20+/ S21
IP-Schnittstelle	 SIP 2.0 → RFC3261 ITU V.110 → Datenschnittstelle zwischen ISDN, IP und GSM (GSM nur bei CCU-3) TLS und sRTP (bei CCU6 inkl. SFP mit LWL oder Kupfer) 		
Taktgenauigkeit CCU3	 Worst Case: +/- 50ppm Temp. Drift: +/- 25 ppm bei -20°C bis +70°C Pull Range:+/- 100 ppm Taktgenauigkeit mit RMCS Option: Gemessen über einen längeren Zeitraum (2 Tage): +/- 0.5 ppm (5 * 10-7) Worst Case Betrachtung und garantiert: +/- 5 ppm (5 * 10-6) 		
Taktgenauigkeit CCU4/ CCU6	 Worst Case: +/- 2ppm bei 0°C bis +40°C Pull Range: +/- 100 ppm Taktgenauigkeit mit RMCS Option: -Gemessen über einen längeren Zeitraum (2 Tage): +/- 0.5 ppm (5 * 10-7) -Worst Case Betrachtung und garantiert: +/- 5 ppm (5 * 10-6) 		
Encryption (nur SIP Gateway)	 SRTP gemäß RFC3711 und RFC4711 (AES-CM-128 / HMAC-SHA1-32) TLS Version 1.0 gemäß RFC2246 und RFC3268 Key Agreement: RSA und Diffie Hellmann Cipher Suite: AES, DES und 3DES Zertifikat: X509v3 Hash Funktionen : SHA und MD5 		
Codec- und Sprachkompression	 G.711 inkl. Annex I (BFI) und Annex II (VAD/CNG) G.726 inkl. VAD/CNG, BFI Error Concealment und Payload Support RTP gemäß "RFC 3551" G.728, 16 kbit/s (nur bei CCU3) G.729 A/B, 8 kbit/s Fax Relay, T.38 Support V.21, V.27ter, V.29 and V.17 (nur bei CCU3) 10, 20 und 30 ms Voice Packet Size (alle Codecs, Senderichtung) konfigurierbar CCU3: Adaptiver / FesterJitter Buffer max. 200 msec CCU4/6: Adaptiver Jitter Buffer max. 180 msec, Fester Jittr Buffer max. 300 msec Jitter Buffer Inband Modem Support RTP/SRTP Protokoll Support gemäß RFC3550 und RFC3711 Payload Byte Counter (H248.1 Annex E) X-CCD & Clear Mode für Datenübertragung Silence Compression Comfort Noise Generation 		
Analoge Signalisierung	 Der Near Line Echo Canceller (16 msec) ist kompatibel mit gültigen ITU-T G.165 und G.168 Standards. Caller ID Sender (CIDS), V.23 und Bel202 Caller ID Receiver (CIDR), V.23 und Bel202 DTMF/AT Generator DTMF Receiver (DTMFR)) gemäß ITU-T Q.23. Universal Tone Generator (UTG) Universal Tone Detector (UTD) gemäß ITU-T V.8 Text Phone V.18 A Detector Call Progress Tone Detector (CPTD) Answering Tone Detector (ATD) Digital Identification Signal (DIS) V.21 Detector DTMF Event Support gemäß RFC2833 		



Umweltbedingungen	S5+	S6+/ S7	S20 / S20+/ S21
Lagerung und Transport	-20° C bis +90° C 0% bis 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Betrieb	+10° C bis +40° C 0% bis 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Wärmeabgabe (bei Einsatz nicht redun- danz-fähiger Netzteile)	115 kJ / 32 Wh		
Wärmeabgabe (bei Einsatz redundanz- fähiger Netzteile)		<u>S6+</u> : Nominal: 205 kJ / 57 Wh Max.: 837 kJ / 233 Wh <u>S7:</u> Nominal (ein AC Netzteil): 3308 kJ / 920Wh Max. (zwei DC Netzteile): 4138 kJ / 1152 Wh	<u>S20, S20+:</u> Nominal: 335 kJ / 93 Wh Max.: 2360 kJ / 656 Wh <u>S21</u> : Nominal: (zwei AC Netzteile): 6616 kJ / 1840 Wh Max. (vier DC Netzteile): 8276 kJ / 2304 Wh



2.7 Systemreihen in nicht modularer Bauweise und deren Aufbaugrenzen

Alle in das Tisch-/Wandgehäuse der S3 Baureihe untergebrachten NovaTec Systeme sind nicht modular aufgebaut und bestehen grundsätzlich aus einer fest bestückten Leiterplatte. Die Bestückung ist abhängig von der festgelegten Variante und wird von außen durch das Label auf der Rückseite (Bestellnummer) und das Anschlussfeld auf der Frontseite erkennbar:



2.7.1 S3-Varianten

Die unten dargestellte Tabelle zeigt alle möglichen Varianten und die Systemaufbaugrenzen in Abhängigkeit von der Bestückung:

Bestell-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Einsatzgebiet
1F8000R	NovaTec S3 (2x S0 / 4x Codecs / RMCS)	Access Media Gateway (SIP Gateway)*
1F8000RQ	NovaTec S3 (2x S0 / 4x Codecs / RMCS + HEQ)	Access Media Gateway (SIP Gateway) mit Präzisionsquarz**
1F8020R	NovaTec S3 (2x S0 / 2x analog / 4x Codecs / RMCS)	Access Media Gateway (SIP Gateway)*
1F8020RQ	NovaTec S3 (2x S0 / 2x analog / 4x Codecs / RMCS + HEQ)	Access Media Gateway (SIP Gateway) mit Präzisionsquarz**

*Inkl. Synchronisationseinheit für RMCS

**Die Synchronisation der NovaTec Gateways in Verbindung mit RMCS, findet immer dynamisch und nur für die Dauer einer Datenverbindung statt. In den verbindungslosen Phasen auf der IP Seite oder während der Voice-Verbindungen findet keine Synchronisation statt. In diesen Phasen werden die NovaTec Gateways mit deren internen Quarz synchronisiert und dieser Takt wird auch an dahinter geschalteten Anlagen und Systeme weiter gegeben. Bei manchen Applikationen oder Schnittstellen mancher ISDN-TK-Anlagen bzw. ISDN-Systemen wird auch in diesen Phasen einen Dauertakt auf der Schnittstelle zum Gateway benötigt, der ein Mindestmaß an Genauigkeit bedarf. In diesen Fällen sollen S3 in der Variante 1F8000RQ bzw. 1F8020RQ und bei den S5+ bis S21 immer die BCU Module ausgestattet mit der 1Hz Präzisionstaktquelle eingesetzt werden. Beim Einsatz von CCU4 oder CCU6 in RMCS sind keine Besonderheiten zu beachten!



Achtung: Bei allen RMCS Varianten der S3 sind bei Nutzung der RMCS-Option maximal nur drei B-Kanäle nutzbar.


2.7.2 Feature Liste S3 / Cisco VG-2BRI-R

Features	
Breite x Tiefe x Höhe	Tisch- oder Wandgehäuse: 211 x 155 x 40 mm
Gewicht	1 bis 2 kg
Stromversorgung	90 bis 264 V~
S _{2M} -Anschlüsse	Nein
Max. Anzahl blockierungsfreier S ₀ -Anschlüsse	2
Max. analoge Teilnehmeranschlussleitung (optional) gemäß ITU-T G.712 und Q.552	2
Max. Anzahl U _{P0} -Schnittstellen (optional)	2
Anzahl der Mediakonverter für VoIP	4
Transparentes Durchreichen von ISDN über IP	Ja
SIP (Session Initiation Protocol) • RFC 3261 (UDP, TCP-IP support) • Digest Authentication (RFC2617) • Reliability of provisional responses (RFC3262) • Offer/answer (RFC3264) • STUN client and server (NAT traversal RFC3489) • Firewall NAT routing (fixed tables) In-Band/Out-of-Band DTMF (RFC2833) • Session timer (RFC4028) • SIP Extensions for Caller Identity and Privacy • SIP media inactivity Timer • ITU-T T.38 fax • E164 (RFC3824) • DNS name resolution (RFC 1034, 1035) • ENUM (RFC 3761) • HTTP(S) Server for diagnostics, statistics and trace • SIP Call Features • Hold • Call Transfer • Music on Hold • ISDN Calling Name • Security • sRTP für Sprache und Daten (RFC3711) • sRTP Fallback zu RTP und RTP zu sRTP (konfigurierbar) • X505v3 certificates can be loaded, created (RFC 5280)	Ja
SIP-Anbindung an Cisco Communication Manager ab Release 7.1.2 als Cisco End-Device und an Cisco ISR für Daten- und Sprach Applikationen	Ja
Teilnehmer-individuelle Budgetzuordnung mit Sperrung des Teilnehmers sobald das Budget aufgebraucht ist	Ja
E-Mail-Versand incl. CLIP-Information bei Nicht-Erreichbarkeit auf dem Mobil-, Festnetz- oder IP-Telefon (direkter Rückruf oder Callback möglich)	Ja
Offer/Answer Modell mit Session Description Protocol (SDP)	Ja
Proxy-Verwendung (abgehender Ruf)	Ja
Fernkonfiguration über ISDN & IP	Ja
Hold und Off Hold und Rufweiterschaltung	Ja
Weiterleitung bei Besetzt, Nichterreichbarkeit und fester Rufumleitung	Ja
Paralleles und sequentielles Forking: Sammelanschluss ohne Warteschleife	Ja
Re-INVITE: Codec Wechsel, Halt, Makeln, Session Timer	Ja
Supported Header Field "Supported"	Ja
Rufnummern-Zuordnung	Ja

Stand: 22.03.2019



Features	
Eine einheitliche Rufnummer für Mobil-, Festnetz- und IP-Telefon	Ja
ISDN Cause Codes in den Gesprächsdaten	Ja
SIP Cause Codes in den Gesprächsdaten	Ja
T.38-Fax: Fax over IP nach ITU-T Empfehlung T.38 und Annex D	Ja
Codec- und Sprachkompression • G.711 inkl. Annex I (BFI) und Annex II (VAD/CNG) • G.726 inkl. VAD/CNG, BFI Error Concealment und Payload Support RTP gemäß "RFC 3551" • G.728, 16 kbit/s • G.729 A/B, 8 kbit/s • Fax Relay, T.38 Support V.21, V.27ter, V.29 and V.17 • 30 ms Voice Packet Size (alle Codecs, Senderrichtung) • Adaptiver / Fester Jitter Buffer max. 200 msec • Jitter Buffer Inband Modem Support • RTP/sRTP Protokoll Support gemäß RFC3550 und RFC3711 • Payload Byte Counter (H248.1 Annex E) • X-CCD & Clear Mode für Datenübertragung • Silence Compression • Comfort Noice Generation	Ja
 Analoge Signalisierung: Der Near Line Echo Canceller (16 msec) ist kompatibel mit gültigen ITU-T G.165 und G.168 Standards. Caller ID Sender (CIDS), V.23 und Bel202 Caller ID Receiver (CIDR), V.23 und Bel202 DTMF/AT Generator DTMF Receiver (DTMFR)) gemäß ITU-T Q.23. Universal Tone Generator (UTG) Universal Tone Detector (UTD) gemäß ITU-T V.8 Text Phone V.18 A Detector Call Progress Tone Detector (CPTD) Answering Tone Detector (ATD) Digital Identification Signal (DIS) V.21 Detector DTMF Event Support gemäß RFC2833 	Ja
VLAN (Virtuelles LAN) gemäß 802.1Q	Ja
MD5 Authentifizierung	Ja
NAT Zuordnungs-Tabellen	Ja
STUN Server/Client	Ja
HTTP Diagnose-Schnittstelle	Ja
User Accounting	Ja
Ferndiagnose	Ja
Lokale Zeit von ISDN	Ja
NTP: UTC Server Abfrage zur automatischen Zeiteinstellung	Ja
Sommer- / Winterzeit	Ja
Statische IP / Dynamische IP	Ja
Basic & Supplementary Call Set Up	Ja
Session Timer gemäß dem IETF Internet-Konzept: ietf sip session timer-04.txt	Ja
Unterstützung öffentlicher und privater IP-Adressen für den Einsatz mit NAT-Firewalls	Ja
Konfigurierbare SIP und RTP Anschlüsse	Ja
Verschlüsselung (SRTP) AES 128 (Freischaltung durch NovaTec erforderlich)	Ja
Verschlüsselung (TLS) (Freischaltung durch NovaTec erforderlich) • TLS1.0 / SSL3.0 nach RFC2246 • RC2, RC4 DES und AES nach RFC3268 • X509v3 Zertifikate nach RFC3647 • RSA Schlüsseltausch für asymmetrisches Kryptosystem	Ja

Stand: 22.03.2019

Features	
 SNMP Zurzeit wird SNMP-V1 und SNMP-V2C ohne Traps unterstützt. Mit SNMP Mapper wird zusätzlich SNMP-V3 und V3-Traps unterstützt 	Ja
Ethernet 802.3 (10 BASE-T & 100 BASE-TX)	Ja
Ethernet Halb-Duplex	Ja
Ethernet Voll-Duplex	Ja
Synchronisation über RMCS	Nur 1F8000-R
RMCS-Server Funktionalität	Nur 1F8000-R

*Nur S3 mit Synchronisationseinheit für RMCS

2.7.3 Technisches Datenblatt S3 / Cisco VG-2BRI-R

Mechanische Daten	
Breite x Tiefe x Höhe	Tisch-/Wandgehäuse: 211 mm x 155 mm x 40 mm
Gewicht	1 bis 2 kg (je nach Ausbaustufe)
Befestigungsmethode	Tischgehäuse, alternativ Wandaufhängung
Ausbau	Verschiedene Optionen
Elektrische Daten	
Stromversorgung	Tischnetzteil: 90 bis 264 V~; 47 bis 63 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1 A an 230 V~
Netzanschluss	Kaltgerätestecker (IEC 320)
Überspannungsschutz	Interner Feinschutz
Verfügbare Schnittstellen (Ausbau abhängig)	 Seriell über USB 1 x Ethernet gemäß IEEE 802.3/802.3u ISDN S₀, EDSS1 ISDN U_{P0}, EDSS1* Analog*
S ₀ -Schnittstelle	 Gemäß CTR 3, TBR 3, ITAAB Speisung: extern mit USS (Speiseeinheit) Reichweite: max. 220 m (passiver Bus) max. 900 m (erweiterter passiver Bus) max. 1000 m (Punkt-zu-Punkt)
Analoge Schnittstelle*	 Automatische Erkennung zwischen IWV und MFV (ETSI Standards ETSI ES 201 235-1,2 V1.1.1) Reichweite bis zu 10.000 m (je nach Kabeltyp) Hohe Klingelspannung mit bis zu 5 US REN (Ringer Equivalent Number) gemäß AT&T / 125 V Peak Klingel-Spannung und Übertemperatur-Schutz Anpassung der Leitungsimpedanz für 15 Länder (Österreich,, Deutschland,, USA) Caller ID nach Bellcore/Telcordia GR-30-CORE <u>Bell202 FSK</u> CID Coding und ETSI 300-659-1/2/3 V1.3.1 <u>V.23 FSK</u> Coding zur Übertragung von CID. Gebührenimpuls ist 12/16 kHz konfigurierbar. Modem-Standards bis V.30 Fax-Standards bis V.34 Fax/Modem/Spracherkennung (Fax/Modem Weiche)
IP-Schnittstelle	 SIP 2.0 → RFC3261 ITU V.110 → Datenschnittstelle zwischen ISDN, IP und GSM TLS und sRTP



Elektrische Daten	
Taktgenauigkeit	Worst Case: +/- 30 ppm Temp. Drift: +/- 30 ppm bei -0°C bis +70°C
	Pull Range: +/- 100 ppm Taktoonauigkoit mit DMCC Ontion
	• Gemessen über einen längeren Zeitraum (2 Tage): +/- 0 5 nnm (5 * 10-7)
	• Worst Case Betrachtung und garantiert: +/- 5 ppm (5 * 10-6)
Encryption	• SRTP gemäß RFC3711 und RFC4711 (AES-CM-128 / HMAC-SHA1-32)
	 TLS Version 1.0 gemäß RFC2246 und RFC3268
	Key Agreement: RSA und Diffie Hellmann
	Cipher Suite: AES, DES und 3DES
	Hash Funktionen: SHA und MD5
	G.711 inkl. Annex I (BFI) und Annex II (VAD/CNG)
	 G.726 inkl. VAD/CNG, BFI Error Concealment und Payload Support RTP gemäß "RFC 3551"
	• G.728, 16 kbit/s
	• G.729 A/B, 8 kbit/s
	Fax Relay, 1.38 Support V.21, V.2/ter, V.29 and V.1/ 10, 20 and 30 ms Voice Packet Size (alle Codecs, Senderichtung) konfigurierbar
Codec- und Sprachkompression	Adaptiver/Fester Jitter Buffer max. 200 msec
	Jitter Buffer Inband Modem Support
	 RTP/SRTP Protokoll Support gemäß RFC3550 und RFC3711
	Payload Byte Counter (H248.1 Annex E)
	• X-CCD & Clear Mode für Datenübertragung
	Silence Compression Comfort Noice Constantion
	Oper Near Line Echo Canceller (16 msec) ist kompatibel mit gültigen ITU-T G 165 und
	G.168 Standards.
	Caller ID Sender (CIDS), V.23 und Bel202
	Caller ID Receiver (CIDR), V.23 und Bel202
	DTMF/AT Generator
Analogo Signaliciorung	DIMF Receiver (DIMFR) gemais IIU-I Q.23.
Analoge Signalisierung.	Universal Tone Detector (UTD) gemäß ITU-T V 8
	Text Phone V.18 A Detector
	Call Progress Tone Detector (CPTD)
	Answering Tone Detector (ATD)
	Digital Identification Signal (DIS) V.21 Detector DTME Event Summer anni 8 DEC2022
Umwelt-Bedingungen	
Oniweit-Beangangen	-20° C bis +90° C
Lagerung und Transport	0% bis 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betrieb	+5° C bis +40° C
	0% bis 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Max./Min. Temperatur	0 bis 40° C
Wärmeabgabe	30 J

*nicht verfügbar bei TransNova[®] S3 (Cisco VG2-BRI-R)



2.8 Konzeption und Anwendungen

Alle NovaTec Systeme sind auf Basis eines eigens entwickelten Multitasking Betriebssystems mit der Bezeichnung "MOS" auf Embedded Anwendungen und Plattformen optimiert worden.

Dabei ist und wird stets angestrebt, alle Hardwarekomponenten unterschiedlicher Größen mit derselben Firmware, demselben Betriebssystem und denselben Maintenance-Tools oder demselben Element-Manager zu bedienen.

Durch die Konzeption mit modularem Aufbau und die Technik der Soft- und Hardware sind unterschiedliche Anwendungen im Bereich Kommunikationstechnik möglich. Bei den NovaTec Systemen handelt es sich nicht um Systeme mit verteilten Ressourcen, sondern jedes Gerät besitzt alle notwendigen Ressourcen stets on board und diese sind einsetzbar als:

- Access Media Gateway in VoIP Netzwerken
- GSM Gateway
- ISDN Multiplexer
- ISDN-Verlängerung via IP
- PROXY Server
- Takt-Server
- Terminal Adapter
- SBC (Session Border Controller)

2.8.1 NovaTec Systeme als IP Access Media Gateway

Als IP Access Media Gateway werden die Systeme nach entsprechender Konfiguration in der dafür vorgesehenen Stelle eingesetzt. Hierzu gehören z. B. in Enterprise VoIP Netzwerken alle Netzübergänge zu ISDN, GSM oder analogen Schnittstellen.

Alle mögliche Optionen und vorhanden Leistungsmerkmale sind in den technischen Datenblättern der jeweiligen Systemgruppen angegeben.

Ein Beispiel-Anschlussschema in einem IP Netz ist im folgenden Bild mit einer S6 und einer S3 dargestellt:





Abbildung 22: Beispiel Anschlussschema IP Gateways

2.9 Anschlusstechnik

2.9.1 Patchpanel und Belegung

Beispiel: Patchpanel (Artikel-Nummer 2F4068) mit 6x S₀-Kabel, gedreht (Artikel-Nummer 1F0009N) für den Einsatz mit RMCS Server oder NLP Unit-1 mit CCU3 (Bei CCU4/ CCU6 und CAU2 sind alle Leitungsschnittstellen über RJ45 Buchsen an der Blende abgreifbar).

Abbildung 1 zeigt ein vollbestücktes Patchpanel. Je nach Anwendung und Kundenwunsch, können die Patchpanel vormontiert oder als Einzelteile geliefert werden.

Wie eine Bestückung des Patchpanels (Abbildung 23) durchgeführt wird, zeigen die nächsten Schritte.

Version 3.0





Abbildung 23: Vollbestücktes Patchpanel

Stecken Sie die RJ45 Doppelbuchse in die Öffnung des Patchpanels in einem leichten Winkel nach unten. Der Einrastriegel sollte nach oben zeigen (Schritt 1).



Schritt 1

Drücken Sie die RJ45 Doppelbuchse nach oben, bis der Riegel im Patchpanel einrastet (Schritt 2). Es sollte ein leichtes Klickgeräusch zu hören sein, wenn der Riegel einrastet.



Schritt 2

Version 3.0



Nach der Installation der RJ45 Doppelbuchsen stecken Sie von hinten die RJ45 Stecker in die Doppelbuchsen (in der Reihenfolge 1 - 4) wie in Schritt 3 und Schritt 4 dargestellt.

Markierung 1	1. Interface einer Aufsteckkarte (S2M, S04, Uko, SUP4, AA4) oder ULU
Markierung 2	2. Interface einer Aufsteckkarte (S2M, S04, Uko, SUP4, AA4) oder ULU
Markierung 3	3. Interface einer Aufsteckkarte (S2M, S04, Uko, SUP4, AA4) oder ULU
Markierung 4	4. Interface einer Aufsteckkarte (S2M, S04, Uko, SUP4, AA4) oder ULU



Schritt 3



Schritt 4

Um die Kabelhalterung an dem Patchpanel zu befestigen (Schritt 5), richten Sie die Halterung an einer Seite des Patchpanels aus und stecken Sie diese in die Nut (1). Drücken Sie dann die Kabelhalterung nach unten (2). Auf der anderen Seite des Patchpanels wird mit der Kabelhalterung genauso verfahren.



Schritt 5

GL.DESIGNDOK.NT

Stand: 22.03.2019

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Version 3.0

Zur Befestigung der Kabel an der Kabelführung verwenden Sie bitte die mitgelieferten Kabelbinder, wie in Schritt 6 gezeigt. Um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden, ziehen Sie die Kabelbinder nicht zu fest an.



Schritt 6



Die entsprechenden Belegungen der verschiedenen Schnittstellen an der Vorderseite des Patchpanels sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Schnittstelle	Kabeltyp	Belegung mit Pin-Nummer
Analog	1F0009	a: 4, b: 5
Uk ₀ /U _p 0	1F0009	a: 4, b: 5
S ₀ NT-Mode	1F0009	Ta, Tb: 4,5 und Ra, Rb: 3,6
S ₀ TE-Mode	1F0009N	Ta, Tb: 3,6 und Ra, Rb: 4,5
S2M Kabel NT-Mode	1F0008	Ta, Tb: 1,2 und Ra, Rb: 4,5
S2M Kabel TE-Mode	1F0008N	Ta, Tb: 4,5 und Ra, Rb: 1,2

Die acht Pinne der Buchsen sind 1:1 durchgeschaltet.

Die Gegenseite wird auf die Steckleiste der CCU, CAU oder ULU gesteckt. Beim Stecken des Kabels auf die Steckleiste ist auf die korrekte Richtung zu achten: Kabel nach links bei S5+, S6 und S6+ (Abbildung 24) und nach oben bei S20 und S20+ (Abbildung 25). Des Weiteren müssen die rechten bzw. unteren Stecker versetzt positioniert werden (bei S5+, S6 und S6+ rechte bzw. bei S20 und S20+ untere Stecker). Der zweite Stecker wird bündig zum ersten Stecker aufgesteckt.

NovaT

Version 3.0



Abbildung 24: Steckleiste mit 1 SO-Kabel bei CCU3, CAU oder ULU



Abbildung 25: Steckleiste mit 1 S0-Kabel bei CCU3



3 Tools und Applikationen

In diesem Kapitel werden alle vorhandenen Software-Tools, die zur Maintenance, Konfiguration und Überwachung der NovaTec Gateways eingesetzt werden können, beschrieben. Die Abhängigkeiten von Betriebssystemen sowie Leistungsgrenzen werden in diesem Kapitel dargestellt.

3.1 NovaTec Maintenance Package (NMP)

Das Maintenance Package von NovaTec beinhaltet drei Software Pakete. Die Installationsdateien und die dazugehörigen Hinweise und Release-Notes sind zu finden unter:

https://www.novatec.de/download/#1517645738542-5af137b7-0708

Das System der Release-Bezeichnungen ist wie folgt:

X: Steht für Major Changes. Wird bei grundsätzlichen und größeren Funktionserweiterungen vergeben, z. B. bei neuen Hardwarekomponenten wie z. B. CPU etc.

V: Steht für mittlere Changes. Wird bei größeren, aber reinen Software Funktionserweiterungen neu vergeben.

Y: Steht für kleinere Changes. Wird bei kleineren und reinen Software Funktionserweiterungen, wie z. B. Oberflächenanpassungen neu vergeben.

Z: Steht für Bug-Fixing und wird nur bei reinen Fehlerbehebungen neu vergeben.

BESTANDTEILE DES NMP PAKETES

NT-Konf: Dieses Tool ist eine Windows Applikation und wird zur "offline" Konfiguration der NovaTec Systeme verwendet. Unter anderem führt NT-Konf eine Plausibilitätskontrolle der erstellten Konfiguration und die manuelle Ablage oder Übertragung der erstellten Konfiguration an die NovaTec Gateways durch. Die für NT-Konf frei gegebenen Betriebssysteme sind immer in den dazugehörigen Release Notes festgehalten.

Eile View Configuration data Encryption Extras Licensing	Print Help
⊞ 😋 NovaTec-System	NovaTec - System
 NovaTec Internet Pathfinder) Operating parameters Call home settings Advanced Least Cot Router SMS / VSMSC - Email SIM Server settings CDD general options 	Choose System System Chassis S6 New choice
Press F1 for Help.	NUM

Version 3.0

TI-C: Trace Info Client wird für Trouble Shooting, remote Firmware Update sowie remote Zustandsanalyse der NovaTec Gateways benutzt. Dieses Tool ist eine Windows Applikation.

Customer data Name NovaTec Configuration: NovaTec S6-2 Street Technologiepark Postcode 33100 Town Paderborn Country NRW Target Info Phone 811 Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94 Image: Comparison of the second s	About Connection Files Dev	vice Diagnosis Syste	m State System	resources System	Security	
Name NovaTec Configuration: NovaTec S6-2 Street Technologiepark Postcode 33100 Town Paderborn Country NRW Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID	Customer data					
Configuration: NovaTec S6-2 Street Technologiepark Postcode 33100 Town Paderborn Country NRW Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94 Image: Control of the state o	Name	NovaTec				
Street Technologiepark Postcode 33100 Town Paderborn Country NRW Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94 Image: Comparison of the second s		Configuration: NovaTe	ec S6-2			
Postcode 33100 Town Paderborn Country NRW Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94	Street	Technologiepark				
Town Paderborn Country NRW Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94 Image: Contemport	Postcode	33100				
Country NRW Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94	Town	Paderborn				
Target Info Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94	Country	NRW				
Phone 811 DDI 21188 Name Backplane ID 000012125E94	Target Info					
Name Backplane ID 000012125E94	Phone 811		DDI	21188		
	Name		Backplane ID	000012125E94		
Ea U.L						
EXIT Help					Exit	Help

CLI: Command Line Interface basiert auf dem TI-C und erweitert diesen um einen CLI-Zugriff auf das Zielsystem. Die CLI Kommandos ermöglichen u. a. eine Steuerung der Rufumleitung im Zielsystem. CLI ist ab Version 6.8.0.3 des TI-C verfügbar. Die Kommandos werden ab Firmware Version 00.07.04.00 in den Gateways ausgeführt.

Mehr Details hierzu sind zu finden unter:

https://www.novatec.de/download/#1517645738542-5af137b7-0708

CLI Command Line Interface ..

>

- 0 **- X**

Version 3.0

NovaTec

Call-Server ist ein Tool zur Echtzeit-Verfolgung der Verbindungszustände in den NovaTec Gateways. Dieses Tool ist eine Windows Applikation.

	+ = _1= += n= ¶	1														
	Caller	State	Direction	Partner	Call forwarding	Call t	ype	Line	D	uration	Charge	Alias	Info	ID		
	81121008		OUT	8111000#		SIP			0	0:00:13	0.0000		1			
	81121008		ы	8111000#		8			0	0.00.13	0.0000					
EX	Date 12.02.2014 09:55:11	Provider	811	Caller Direction		Partner 8111000ar	Duratio	n	Charge	State	Line	Call type	CAL-REDPN	CED-REDPN	Service	Cause
4-1	12.02.2014, 09:55:11	0000001	811.	1008 OUT		8111000#	00:00:1-	i	0.0000		0	STP			32	16
	11			1												
Online	records 🚹 Database	ecords				_	_		_	_						
22															ONUS	e in

3.2 NovaTec Administration & Management Element Server (NAMES)

3.2.1 Übersicht

NAMES stellt einen webbasierten Dienst zur Verwaltung, Provisionierung, Maintenance und Überwachung von NovaTec-Gateways über ein IP-Netz zur Verfügung. Mit NAMES können zeit- oder eventgesteuert Maintenance Tasks wie die Übertragung von Firmware oder Konfigurationen an die Geräte, das Auslesen von Rufdaten oder Traces oder das Ausstellen von TLS-Zertifikaten ausgeführt werden. Außerdem wandelt NAMES die proprietären "Call Home Events" der Geräte in SNMP-Traps um.





Abbildung 26: Übersichtsabbildung NAMES

Die per HTTP/S erreichbare Weboberfläche von NAMES erlaubt es mehreren Benutzern gleichzeitig je nach eingestellten Berechtigungen "Targets" (die Bezeichnung für ein von NAMES verwaltetes Gateway) einzupflegen, Jobs einzugeben oder zu ändern oder Daten abzurufen. Der Dienst läuft dabei auf einem Serversystem und kann bequem ohne zusätzliche Installation von Software mit einem Webbrowser von den PCs der Anwender verwendet werden. Durch die Einbindung in das Windows-Betriebssystem als Dienst wird NAMES beim Systemstart automatisch hochgefahren und bedarf nach der Ersteinrichtung keiner weiteren Eingriffe auf dem Server-System.

Die von NAMES verwalteten Daten werden in einer Datenbank abgelegt; unterstützt werden Oracle DB 11g sowie MySQL/MariaDB als externe Datenbank oder eine eingebettete Datenbank mit H2. Dadurch kann je nach Bedarf der volle Funktionsumfang eines SQL-Servers (Backupsystem, Replikation etc.) oder der Komfort der standardmäßig vorkonfigurierten internen Datenbank (mit regelmäßigen automatischen Backups im Dateisystem) genutzt werden.

NAMES ist kompatibel mit Firmware ab Version 00.08.02.04 – bei Verwendung älterer Firmware ist der Funktionsumfang eingeschränkt, und der Einsatz von Blockchiffren ist nicht möglich – sowie mit NMP Version 7.3.x. Zum Empfang der SNMP-Traps kann jeder standardkonforme SNMP-Trap-Receiver verwendet werden. Bei Verwendung von TLS-Verschlüsselung ist TI-CA ab Version 1.6.0.2 zu verwenden; frühere Versionen erzeugen Zertifikate, die mit dem NAMES-TLS-Stack nicht kompatibel sind.

3.2.2 Features



3.2.2.1 Multiuser-Web-Oberfläche

Die Bedienung von NAMES erfolgt über eine Web-Oberfläche, die ohne zusätzliche Software-Installation per Browser vom PC des Anwenders aus verwendet werden kann. Dabei muss sich jeder Benutzer zunächst einloggen und erhält dann jeweils nur Zugriff auf die Funktionen, für die ihm die Berechtigung erteilt worden ist. Es können jeweils bis zu 30 Benutzer (je nach Bedarf auch niedriger konfigurierbar) eingeloggt sein und NAMES parallel benutzen.

Es ist eine vollständige Benutzerverwaltung integriert, die Benutzer, Benutzergruppen und Rollen kennt. Dabei sind Rollen frei konfigurierbare Mengen von Berechtigungen, die dann einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesen werden können.

3.2.2.2 Target Verwaltung

Eines der wesentlichen Konzepte in NAMES ist das "Target". Ein Target ist ein von NAMES verwaltetes Gateway. Ist ein Gateway durch manuelle Eingabe oder automatisch durch Callhomes (automatisches Anlegen von Targets kann aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden) erfasst worden, so können für dieses Gateway Konfigurationen hinterlegt werden, Logs, Traces und Rufdaten abgerufen, sowie Jobs ausgeführt werden.

Targets können außerdem zu Target Gruppen zusammengefasst werden, um das Abrufen von Rufdaten oder Anlegen von Jobs für mehrere Targets zu vereinfachen.

3.2.2.3 Jobs

Ein NAMES-Job ist eine auf einem oder mehreren Targets auszuführende Aktion. Folgende Jobs sind aktuell mit NAMES möglich:

- **Firmware-Update:** ein vorher in NAMES hinterlegtes Firmware-Image wird auf ein Gateway geladen.
- **Konfigurations-Upload:** eine mit NTConf (aus dem NMP) erstellte und in NAMES hinterlegte Konfiguration wird auf ein Gateway geladen.
- System-Reset: ein Gateway wird neu gestartet.
- **Log-Download:** das Logbuch eines Gateways wird abgerufen und die Logs in der NAMES-Datenbank gespeichert. Die heruntergeladenen Logs können später durch Angabe des Zeitraums aus der Target Verwaltung abgerufen und im TI-Client (aus dem NMP) angezeigt werden.
- **Trace-Download:** auf einem Gateway vorhandene Trace-Files werden heruntergeladen und in der NAMES-Datenbank gespeichert. Die heruntergeladenen Traces können später durch Wahl eines bestimmten Traces aus der Target Verwaltung abgerufen und im TI-Client (aus dem NMP) angezeigt werden.
- **CDR-Download:** die Call Detail Records (CDRs) eines Gateways werden heruntergeladen und in der NAMES-Datenbank gespeichert. Die heruntergeladenen Daten können später für ein einzelnes Target oder eine Target Gruppe durch Angabe des Zeitraums abgerufen und im Call Server (aus dem NMP) angezeigt werden.
- **Zeitsynchronisation:** die Uhrzeit eines Gateways wird auf die aktuelle Zeit des Host-Betriebssystems gesetzt.
- **TLS-Zertifizierung:** ein für TLS konfiguriertes, aber noch nicht mit eigenen Zertifikaten ausgestattetes Gateway wird durch den in NAMES integrierten CA signiert und neu gestartet.



Alle Jobs können sowohl zeitgesteuert als auch eventgesteuert (in Reaktion auf ein CallHome-Event) durchgeführt werden. Bis auf den Konfigurations-Upload können außerdem alle Jobs auch für Target Gruppen angelegt werden, wodurch die Aktion für alle in der Gruppe enthaltenen Gateways durchgeführt wird.

3.2.2.4 Überwachung

Bei entsprechender Konfiguration der Gateways empfängt und verarbeitet NAMES die Callhome-Meldungen der Gateways, die bei bestimmten Events versendet werden. Als Reaktion auf bestimmte Events können Jobs ausgeführt werden – zum Beispiel kann als Reaktion auf die Meldung, dass das Logbuch des Gateways voll ist, der Inhalt abgerufen werden. Im Übrigen leitet NAMES die Meldungen über SNMP-Traps an den konfigurierten SNMP-Trap-Receiver weiter.

Wenn die Gateways so konfiguriert sind, dass sie regelmäßige "Time Event"-Callhomes senden, dann sendet NAMES auch einen sogenannten "Link Down-Trap" für Gateways, die eine konfigurierbare Zahl von Meldungen "verpasst" haben. Sobald sich das Gateway wieder meldet wird dann der entsprechende "Link Up-Trap" gesendet.

3.2.3 Voraussetzungen

Für den Betrieb von NAMES wird folgende Umgebung benötigt:

- Mindestens 256MB freier Arbeitsspeicher, bei mehr als 20 verwalteten Gateways sollte der Arbeitsspeicher entsprechend skaliert werden
- Mindestens zwei (virtuelle) Cores
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition, SP1, deutsch oder englisch
- Oracle Java SE 1.7 Update 51 oder höher
- JCE Unlimited Strength Policies für Java 1.7
- Bei Betrieb mit einer externen Datenbank: Oracle DB 11g oder MySQL 5.6.x
- Optional: SNMP-Trap-Receiver,
- Internet Explorer 9/10/11
- Bei Betrieb in einer virtuellen Maschine: VMWare ESXi 5.1

Andere kompatible Software kann funktionieren, wird aber von NovaTec nicht unterstützt.

In Verbindung mit NAMES sind folgende NovaTec-Produkte zur Verwendung geeignet:

- Firmware Version 00.08.02.04 oder höher (ältere Versionen mit Einschränkungen)
- NMP 7.3.x oder höher
- TI-CA 1.6.0.2 oder höher

Es wird empfohlen, bei Verwendung von NAMES die mit NTConf erstellten Konfigurationen nicht direkt auf die Gateways zu übertragen, sondern zunächst in NAMES zu hinterlegen und dann auf das Gerät zu übertragen. Dadurch lässt sich NAMES als zentrales Konfigurationsrepository verwenden. Es sollte beachtet werden, dass bei Übertragung von Konfigurationen durch NAMES anders als durch NTConf **keine** herunterladbare Kopie der Originalkonfiguration auf dem System hinterlegt wird!

NAMES verwendet für alle Operationen die Systemzeit des Hostbetriebssystems. Es wird daher empfohlen, NTP oder andere Methoden zur Zeitsynchronisierung zu verwenden, um unerwartetes Verhalten oder Störungen zu vermeiden.



3.2.4 Performance

NAMES eignet sich bei entsprechender Ausstattung mit Arbeitsspeicher, CPU-Ressourcen und Netzwerk-Bandbreite zur Verwaltung großer Installationen (>1000 Gateways) mit einer einzigen Instanz. Durch die konsequente Verwendung asynchroner Techniken im Multithreading kann NAMES auch bei sehr hoher Last weiterarbeiten und erholt sich nachdem die Lastspitze vorbei ist.

Die erzielte Performance hängt in erster Linie vom verfügbaren Arbeitsspeicher und der Zahl der CPU-Kerne ab, da so aggressives Caching und Multithreading zum Tragen kommen können. Auch die Netzwerkanbindung kann je nach Last ein Nadelöhr bilden, wenn große Mengen an Daten zwischen NAMES und Gateways übertragen werden müssen (zum Beispiel bei einem Firmware-Update über die gesamte Installationsbasis). Hohe Round-Trip-Times oder Packet Loss zwischen NAMES und Gateway können zu erheblichen Performance-Einbußen führen und sollten nach Möglichkeit vermieden werden.

Um NAMES an die Anforderungen und Gegebenheiten des Kunden anzupassen, existieren einige Tuning-Parameter:

- die verwendete Arbeitsspeichermenge,
- die maximale Zahl eingeloggter Benutzer,
- die maximale Zahl gleichzeitig auszuführender Jobs,
- die Frequenz der Time-Events (Firmware-Parameter).

Grundsätzlich ist auch darauf zu achten, dass der Einsatz von Verschlüsselung mit TLS stets eine Performanceeinbuße bedeutet, da zusätzliche Berechnungen und Netzverkehr erzeugt werden. Auch die Performance der Gateways spielt eine Rolle, da bei neuerer Hardware die Jobs (insbesondere bei Verwendung von TLS) deutlich schneller erledigt werden.

3.2.5 Designerwägungen

3.2.5.1 Netzwerkverbindungen

Um eine korrekte Funktion von NAMES sicherzustellen, müssen alle dafür nötigen Netzwerkverbindungen korrekt hergestellt werden können. Damit Firewalls und Routen richtig konfiguriert werden können, folgt eine Beschreibung der Übertragungswege zwischen:

- NAMES und Gateways,
- NAMES und einer externen Datenbank,
- NAMES und einem externen SNMP-Trap-Receiver,
- Client-PCs (Browser) und NAMES.

3.2.5.1.1 Verbindungen zwischen NAMES und Gateways

NAMES kommuniziert mit den Gateways sowohl als Initiator als auch als Rezipient von Verbindungen. In Richtung von NAMES zum Client werden Verbindungen zur Durchführung von Jobs aufgebaut, in Gegenrichtung bei CallHomes.

Der aktive Zugriff auf die Gateways (NAMES als Client) findet auf den in NAMES für das jeweilige Target hinterlegten Port per TCP mit einem proprietären binären Protokoll, optional mit TLS gesichert, statt. Der Default-Port ist 800.





Die CallHome-Verbindungen (NAMES als Server) werden an dem in der Gateway Konfiguration konfigurierten Port aufgebaut, ebenfalls mit TCP und optionalem TLS.

3.2.5.1.2 Verbindungen zwischen NAMES und externer Datenbank

Wird eine externe Datenbank verwendet, so baut NAMES beim Start eine Verbindung zu dieser Datenbank auf. Wird die Verbindung unterbrochen und kann nicht kurzfristig wiederhergestellt werden, so beendet sich NAMES nach Senden eines SNMP-Traps selbst, da es seine Tätigkeit nicht fortsetzen kann und eingehende CallHomes, die einen Job auslösen sollten, nicht mehr bearbeitet werden können.

Zielport und Protokoll der Verbindung richten sich nach der verwendeten externen Datenbank und müssen bei der Erstkonfiguration von NAMES eingegeben werden.

3.2.5.1.3 Verbindungen zwischen NAMES und externem SNMP-Trap-Receiver

NAMES sendet SNMP-Traps als UDP-Pakete an den Port 162 des konfigurierten Empfängers.

3.2.5.1.4 Verbindungen zwischen Client-PCs und NAMES

Die Client-PCs greifen mit einem Webbrowser auf die NAMES-Weboberfläche zu. Dies kann ungesichert (über HTTP) oder gesichert (über HTTPS) geschehen. Der Port ist konfigurierbar, standardmäßig werden aber die "well known" Ports genutzt: Port 80 für HTTP, Port 443 für HTTPS.

3.2.5.2 Redundanz mit manuellem Failover

Da alle Daten in einer SQL-Datenbank gehalten werden, kann bei Verwendung einer externen Datenbank eine zweite Instanz für Redundanz bei Ausfällen vorgehalten werden. Hierbei kann entweder lediglich eine zweite NAMES-Instanz installiert werden, die auf dieselbe Datenbank zugreift, oder auch ein zweiter Datenbankserver, der durch Datenreplikation aktuell gehalten wird. Fällt die erste NAMES-Instanz oder der erste Datenbankserver aus, so kann die zweite NAMES-Instanz gestartet werden und übernimmt die Bearbeitung der Jobs sowie bei entsprechender Konfiguration der Gateways (siehe auch 3.2.5.3 unten) die Bearbeitung der CallHomes.



Abbildung 27: Redundanz ohne Replikation – NAMES 2 ist inaktiv

Bei Einsatz einer Lösung mit einem Datenbankserver liegt noch immer ein "Single Point of Failure" in der einzelnen Datenbank. Dem kann durch Einsatz von Datenbankreplikation mit den Tools der verwendeten externen Datenbank abgeholfen werden. Hierbei werden aus der Master-Datenbank, verwendet von der aktiven NAMES-Instanz, regelmäßig Änderungen in eine Datenbankreplik dupliziert. Die zweite NAMES-Instanz ist konfiguriert, auf die Replik zuzugreifen, aber wie im Beispiel ohne Replikation inaktiv.

Version 3.0





Fällt die erste NAMES-Instanz und die Master-Datenbank aus (zum Beispiel wegen Stromausfalls oder Feuers in einem Datacenter), so kann je nach Datenbankprodukt die Replik durch manuelle Intervention oder automatisch zum neuen Master gemacht werden. Danach kann die zweite NAMES-Instanz gestartet werden.



Es muss beachtet werden, dass NAMES nicht auf den parallelen Betrieb mehrerer Instanzen ausgelegt ist und dieser daher zur mehrfachen Ausführung von Jobs, Datenkorruption oder anderen Fehlern führen kann. Auf dem zweiten NAMES-Server sollte daher der automatische Start von NAMES auf einen manuellen Start umgestellt werden.

🚆 Server Manager			
File Action View Help			
🗢 🔿 🔰 📰 🗉 🔒 📗	2 🕞 🕨 🗉	D	
Server Manager (WIN-43CH9CMFI	Services		Actions
E Roles			Services
H B Features	Services		More Actions
Configuration	NAMES	NAMES Properties (WIN-43CH9CMFITO)	Plote Actions
Task Scheduler		General June Coll Barrandon in J	NAMES
🗉 💣 Windows Firewall with Adva	Start the service	Cerveral Log On Recovery Dependencies	More Actions
Services		Service name: NAMES Red	
WMI Control	Description:	Disclosures NAMEC	
Be Local Users and Groups F Be Storage	Elements Server	Lispidy name. INAMES	
		Description: Nova Tec Administration and Management Elements A	
		Server 🚽 🔤	
		Path to executable:	
		C:\NovaTec\NAMES\NAMES.exe a	
		al	
		Startup type: Automatic	
		Automatic (Delayed Start) al	
		Manual	
		Service status: Stopped	
		Start Stop Pause Hesume jal	
		You can specify the start parameters that apply when you start the service matic	
		from here. matic	
		Start parameters:	
		la la	
		matic	
		Cancer Appy ant	
		Reprint Spooler Loads files Started Automatic	
		Reports an This servic Manual	
		Reprotected Storage Provides pr Manual	
		🧠 Remote Access Aut Creates a Manual 💌	
	Extended Stand	ard /	
灯 Start			11:32 AM 1/28/2014

Abbildung 28: Wechsel des Starttyps von NAMES auf Manuell



3.2.5.3 CallHome-Events

3.2.5.3.1 Dynamische Events

Ein Gateway meldet sich immer dann bei NAMES, wenn bestimmte Events auftreten und in der Konfiguration eingestellt ist, dass und wo es sich melden soll (CallHome-Event). Wenn zum Beispiel an einem installierten Gateway Probleme mit der Verkabelung bestehen und die CallHome-Events "Layer 1 active" und "Layer 1 inactive" konfiguriert sind, so wird es sich bei entsprechendem Verhalten der Schicht 1 mit einem der Events bei NAMES melden. Hierdurch entsteht bei NAMES eine gewisse Last, da das CallHome-Event angenommen und verarbeitet und gegebenenfalls ein SNMP-Trap versendet werden muss. Die tatsächliche Last ist vor allem davon abhängig, ob das CallHome TLS-verschlüsselt ist – dann muss ein Handshake durchgeführt werden – oder nicht, aber in jedem Fall relativ gering.

Höher ist die Last, wenn ein CallHome-Event auftritt, für das ein Job eingerichtet wurde. So kann zum Beispiel als Reaktion auf ein "Log full"-Event ein Job zum Herunterladen des Logs erzeugt werden, der dann abgearbeitet werden muss.

Grundsätzlich sollten CallHome-Events, die nicht ausgewertet werden, auch nicht konfiguriert werden.

3.2.5.3.2 Time-Events

Neben den dynamisch auftretenden Ereignissen gibt es auch noch das "Time-Event", das in einem konfigurierbaren regelmäßigen Zeitintervall auftritt und sich daher zur Überwachung des Gateways eignet. Das CallHome überträgt das konfigurierte Zeitintervall an NAMES, welches also nach Empfang eines Time-Events weiß, wann unter normalen Umständen mit dem nächsten zu rechnen ist. Wenn eine konfigurierbare Zahl von Meldungen ausbleibt, versendet NAMES einen SNMP-Trap "Link down". Empfängt NAMES später wieder ein Time-Event von diesem Gateway, so versendet es einen entsprechenden SNMP-Trap "Link up".

Da der Time-Event regelmäßig und ständig von allen angeschlossenen Geräten gesendet wird, wenn es konfiguriert ist, bildet es für NAMES eine gewisse Grundlast. Daher ist auch die Frequenz des Time-Events bei großen Zahlen von angeschlossenen Gateways eine wesentliche Stellschraube für das Tuning. Dadurch, dass NAMES die eingestellte Frequenz mit jedem Time-Event mitgeteilt bekommt, können auf unterschiedlichen Gateways unterschiedliche Frequenzen eingestellt werden, um unterschiedliche Überwachungslevel realisieren zu können.

3.2.5.3.3 Übertragung ohne Failover

Wenn im Netz nur eine NAMES-Instanz existiert, im Falle eines Ausfalles also kein Failover auf eine andere Instanz durchgeführt werden kann und soll, so wird in der Konfiguration des Gateways auch nur ein CallHome-Empfänger konfiguriert. Sollte NAMES nicht erreichbar sein, so wird er Verbindungsversuch im Abstand von fünf Sekunden wiederholt. Nach insgesamt zehn Versuchen wird der zu meldende Event verworfen.



Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



3.2.5.3.4 Übertragung mit Failover

Bei Einsatz von zwei NAMES-Instanzen sollten auch beide Adressen in der Gateway-Konfiguration hinterlegt werden. Wenn das Gateway dann den ersten eingestellten Server zehnmal nicht erreicht hat, so wird der Event nicht sofort verworfen, sondern bis zu zehn weitere Versuche der Zustellung an den zweiten Server unternommen:



Nachdem der Server "gewechselt" wurde, wird danach der andere Server zum "aktiven", die Reihenfolge der Zustellung wechselt also:



Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Der Time-Event wird immer an beide Adressen gesendet. Dadurch kann das Gateway frühzeitig erkennen, welcher Server aktuell aktiv ist und die Reihenfolge ändern.

Achtung: Bei Verwendung von zwei Zieladressen muss das Time-Event-Intervall bei mindestens fünf Minuten liegen, da es sonst zu einer Überlastung des Gateways kommen kann.

3.2.5.4 Rollout mit NAMES

Beim Gateway-Rollout im Betrieb mit NAMES gibt es grundsätzlich mögliche Vorgehensweisen: Vorkonfiguration oder halbautomatische Provisionierung.

3.2.5.4.1 Halbautomatische Provisionierung

Diese Vorgehensweise setzt einen DHCP-Server im Netzwerk voraus. Dabei muss der DHCP-Server so konfiguriert werden, dass er in der Option 129 die Adresse des NAMES-Servers mitteilt. Außerdem müssen die auszurollenden Geräte im Voraus in NAMES eingerichtet und die passende Konfiguration hinterlegt werden, sowie ein durch den CallHome "DHCP-Application NMS/NAMES" ausgelöster Upload dieser Konfiguration eingerichtet werden.

Die Gateways sind werksseitig so konfiguriert, dass DHCP sowie das CallHome-Event "DHCP-Applikation NMS/NAMES" aktiv sind. Nach dem Hochfahren fordert das Gerät dann die Netzwerkkonfiguration vom DHCP an und sendet anschließend einen CallHome an die in der Option 129 hinterlegt Adresse. Abweichend zur Darstellung unter 3.2.5.3.3 oben wird dieser Event nicht nach zehn Fehlversuchen verworfen, sondern wiederholt, bis das Gerät seine Konfiguration erhalten hat.

Ist in NAMES ein Konfiguration- und Upload-Auftrag für dieses Gerät (identifiziert per Backplane-ID) hinterlegt, so wird automatisch ein Konfigurationsupdatejob angelegt und zur Ausführung eingereiht. Der Job wird dann im Rahmen des normalen Schedulings ausgeführt und die Konfiguration auf das Gerät übertragen. Das Gerät ist nun provisioniert.

3.2.5.4.2 Vorkonfiguration

Falls die Vorgehensweise mit halbautomatischer Provisionierung nicht erwünscht oder möglich ist, zum Beispiel weil kein DHCP-Server zur Verfügung steht oder die Option nicht konfiguriert werden kann, so bietet sich die Möglichkeit der manuellen Vorkonfiguration an. In diesem Fall muss das Gerät vor dem Ausrollen durch einen Techniker im Lager mit NMP vorkonfiguriert werden. Die Geräte nehmen im Fall eines Fehlschlages des DHCP-Abrufes eine Standard-IP an, mittels derer sie in einem entsprechenden Labornetz erreichbar sind.

3.2.5.5 Lizenzierung

Für jede separate NAMES-Instanz ist eine eigene Lizenz nötig. Im Falle eines redundanten Aufbaus wie in 3.2.5.2 oben beschrieben müssen also zwei Lizenzen erworben werden.

Die Lizenzierung erfolgt in Form eines Softdongles, der mit dem Betrieb in virtuellen Maschinen voll kompatibel ist. Nach Installation von NAMES, bei der automatisch ein Softdongle mit einer kostenlosen zeitbeschränkten Testlizenz installiert wird, muss mittels eines beigelegten Tools eine Datei an NovaTec gesendet werden, die dann zum Erstellen der zeitlich unbeschränkten Lizenz verwendet wird.

NAMES kann in Abhängigkeit der geplanten Gateway-Zahlen lizenziert werden. Die Lizenz enthält dann eine Obergrenze für die in NAMES verwaltbaren Gateways. Dadurch kann NAMES sowohl für große als auch für kleine Installationen verwendet werden.

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



3.3 NovaTec Performance Management

3.3.1 Übersicht

Das NovaTec Performance Management Tool ist ein Werkzeug zur Analyse der Leistungsfähigkeit des IP- Netzes und dessen Komponenten anhand der statistischen Durchsatz-Werte der NovaTec Gateways. Hierzu dienen bestimmte Informationselemente innerhalb der CDRs (Call Data Records) der NovaTec Gateways.

Z. B. stellt der ASR Value aus den CDRs des NovaTec Gateways die Informationen über das Verhältnis zwischen der versuchten und der erfolgreichen Verbindungen im Netz zur Verfügung. Diese Informationen können in dem Performance Management Tool der NovaTec anhand einiger konfigurierbarer und voreingestellter Parameter grafisch oder tabellarisch aufbereitet werden.



3.3.2 Voraussetzungen

Die zum Betrieb des Performance Management benötigte Software umfasst folgende Komponenten:

- Windows 7, Service Pack 1
- Windows Server 2008, Service Pack 2

3.4 NovaTec Remote Adjusting of Call Forwarding

Bei diesem Tool handelt es sich um eine Erweiterung des NovaTec Trace-Info-Client Tools aus dem NMP Paket.

Bei dieser Erweiterung wurde eine CLI (Command Line Interface) Schnittstelle implementiert, um über diese die Rufweiterschaltungsfunktion innerhalb der NovaTec Gateways fernsteuern bzw. programmieren zu können.

Diese Funktion wird ab einem Firmware-Stand größer als 00.07.04.00 unterstützt.

Detail-Informationen siehe: https://www.novatec.de/download/#1517645738542-5af137b7-0708

Stand: 22.03.2019

Copyright 20199 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH



Einflüsse der Konfigurationsschritte auf die System-Performance bei AMGWs

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Konfigurationsschritte der NovaTec Systeme im Gateway-Betrieb in Abhängigkeit von Bauform (siehe Kapitel 2) und netzspezifischer Parameter beschrieben.

Die Einstellungen in der Konfiguration, die die System-Performance beeinflussen können, sind:

- Länge der Rufnummernpläne. Je länger und verschachtelter die Rufnummernpläne sind, desto länger dauert die Routensuche im System.
- Externe Music on Hold beeinflusst die Übertragung der Konfiguration dadurch, dass die Konfigurationsdaten durch MoH stark vergrößert werden.
- ALCR: Beim Aktivieren der Advanced Least Cost Router werden unterschiedliche Routen ausgewertet und ausgesucht. Dies führt ebenfalls zu CPU Last.
- Je nach Hardwaretyp (S5+ bis S21 oder höher) werden die Anzahl der eingesetzten Schnittstellen und Einschübe ebenfalls die Performance des Gesamtsystems beeinflussen.
- RSA Schlüssel: Die Länge des RSA Schlüssels hat einen direkten Einfluss auf die Performance des Systems, sowohl beim ersten Setup und Restart als auch im Betrieb. Bei einer Schlüssellänge von 2048 wird ein erster Restart (wenn der Schlüssel zuvor noch nicht generiert worden war) von einer Minute bis zu acht Minuten dauern können. Die Einflüsse auf den Betrieb und damit verbundenen zeitlichen Abfolgen können aus dem Kapitel 5 entnommen werden.
- Bei TLS 2048 Bit verlängert sich die TLS-Aufbauzeit auf 10 Sekunden.
- Ein Ruf zur SIP-Seite wird entsprechend des Inter-Digit-Timers verzögert, der Wert in Sekunden ist konfigurierbar.
- Die Verzögerung erfolgt nur, wenn die Nummer kürzer ist als die konfigurierte Minimallänge und kein # zum Abschluss der Nummer gewählt wurde.
- MoH: Dateigröße 300 KB, Bootzeit ca. 0:44 Min, Dateigröße 625 KB, Bootzeit ca. 1:04 Min (hierbei ist die tatsächliche Dateigröße auf dem Zielsystem gemeint. Die Dateigröße kann sich durch die Konvertierung in der Oberfläche im Vergleich zum Original-Wav-File deutlich verringern).



4 Einflüsse der Konfigurationsschritte auf die System-Performance bei Server- bzw. PROXY-Betrieb

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Konfigurationsschritte der NovaTec Systeme im Server- bzw. PROXY-Betrieb in Abhängigkeit von Bauform (siehe Kapitel 2) und netzspezifischer Parameter beschrieben.

Die Einstellungen des NAME Servers, der Konfiguration des Systems und der Job Applikation, die die System-Performance beim Server beeinflussen können, sind:

- Hardware/Server auf dem das NAMES läuft
- Betrieb mit/ohne Verschlüsselung
- Netzwerk-Performance (hier ist eine gute Round-Trip-Zeit wichtig, da das NAMES den Empfang der Daten vom A-MGW quittieren muss. Verzögert sich die Quittierung, dann dauert auch die Bearbeitung länger und der Server bleibt länger besetzt)
- RSA Schlüssel 1024/2048
- Konfigurationsgröße des System (A-MGW)
- FW-Größe für das System (A-MGW)
- Call-Home-Events in der Konfiguration des Systems (A-MGW)
- Menge der A-MGW in Job Datenbank
- Umfang, der zu erledigenden Aufträge für einen Call-Home-Event im Job Management
- FW-Update
- Konfigurations-Update
- Trace auslesen
- Logbuch auslesen
- CDR auslesen
- Bei TLS 2048 Bit verlängert sich die TLS-Aufbauzeit auf 10 Sekunden.
- Ein Ruf zur SIP-Seite wird entsprechend des Inter-Digit-Timers verzögert, der Wert in Sekunden ist konfigurierbar.
- Die Verzögerung erfolgt nur, wenn die Nummer kürzer ist als die konfigurierte Minimallänge und kein # zum Abschluss der Nummer gewählt wurde.
- MoH: Dateigröße 300 KB, Bootzeit ca. 0:44 Min, Dateigröße 625 KB, Bootzeit ca. 1:04 Min (hierbei ist die tatsächliche Dateigröße auf dem Zielsystem gemeint. Die Dateigröße kann sich durch die Konvertierung in der Oberfläche im Vergleich zum Original-Wav-File deutlich verringern).



5 DHCP

Alle NovaTec Systeme werden werkseitig auf DHCP Betrieb eingestellt. Diese Einstellung ist auf eine automatische Einrichtung in Verbindung mit NovaTec Netzwerk Management Systemen in einem Kundennetz getrimmt. Da bei manchen Netzwerken keine DHCP Server vorhanden sind und die automatischen Einrichtungen der NovaTec Systeme im Kundennetz bestimmte Einstellungen in den DHCP Servern erfordern, wird in diesem Kapitel darauf eingegangen.

Um die IP Ports im Netz und die Einstellungen in den Firewalls und DHCP und DNS Servern mit den NovaTec Applikationen und Systemen optimal aufeinander abzugleichen, können Sie unter die entsprechende Portmatrix nutzen.

https://www.novatec.de/handbooks/IP-Portmatrix_deutsch_27032019.pdf

5.1 DHCP aktivieren

Durch Auswahl des Menüpunktes "System-IP-Options" im linken Teilfenster der Applikation "NTConf" erscheint im rechten Teilfenster folgender Dialog:

File View Configuration data Extras Licensing Print Help		
무···· DevaTec-System	NovaTec - System IP options	
Chassis	- IP-Options	
Interfaces		
System access control	DHCP-Options	DHCP on [Loop]
🕀 🔄 System IP options	DHCP starts optional app	Off
Call data profile		
E Trunk group	Local Name	S6.novatec.sip
H Master / Slave settings	Local Domain	novatec.sip
Synchronisation B Chappel permissions	Local IP-Address	192.168.127.254
Protocol Settings	Subnet mask	255.255.0.0
Options	Gateway	192.168.1.254
Encircle group	DSCP	0
Call take over	мти	1400
B-channel to B-channel MI PP	External Gateway IP-Address	0.0.0.
	Public name	
Operating parameters	Non manuferraded IP	
Call home settings Advanced Least Cost Router	addresses mask (VPN)	0.0.0.
	MAN Territor	
	VLAN-I agging	
	VLAN-Tagging On/ Off	
	VLANID	0
	Priority (VLAN)	0
	Transport Layer Security (TLS)	License is loaded
		Enable Security
		Disable Security

DHCP-Optionen lassen sich nun durch Auswahl der entsprechenden Punkte in den beiden Combo-Boxen (Auswahl-Boxen) definieren.

Falls DHCP aktiviert wird, werden nicht benötigte Eingabe-Felder "ausgegraut", d. h. deaktiviert. Das System benötigt einen eindeutigen Namen "Local Name".



5.2 Beispielkonfiguration eines DHCP-Servers

Im Folgenden wird als Beispiel beschrieben, wie der DHCP-Server des Internet Services Consortium (ISC DHCP; https://www.isc.org/software/dhcp) für die Verwendung mit NovaTec A-MGWs konfiguriert werden kann.

Die A-MGWs benötigen außer den gewöhnlichen Informationen zu IP und Routing die IP-Adressen von Konfigurationsservern. Die entsprechenden DHCP Optionen müssen, da sie nicht zu den Standard-Optionen des ISC DHCP zählen, zunächst definiert werden. Dazu muss folgender Eintrag auf der obersten Ebene der Konfigurationsdatei (meist /etc/dhcpd.conf) hinzugefügt werden:

Folgende Werte können über den DHCP Server automatisch dem NovaTec Gateway (S3, S6) mitgegeben werden:

- Local IP-Address
- Subnet Mask
- Gateway
- NAMES Server (DHCP Option 129)

Mittels der DHCP Option 129 wird die IP-Adresse des NovaTec MS Systems dem NovaTec Gateway mitgeteilt und hierüber kann ein automatischer Download einer bereits hinterlegten Konfiguration (für den jeweiligen Gateway) erfolgen. Im "Call Home Job Management" muss diese Konfiguration hinterlegt sein und der Punkt "Update Configuration" aktiviert sein.

Option nms-server code 129 = ip-address;

Dies ermöglicht die Verwendung der Option mit den Namen "nms-server".

Um die Optionen nur an NovaTec-AMGWs zu senden, können folgende Konfigurationsdirektiven verwendet werden:

```
class "novatec_sub_class" {    match option vendor-class-identifier;
```

```
}
```

```
subclass "novatec_sub_class " "NovaTec System: S3" { option nms-server xxx.xxx.xxx;
```

}

```
subclass "novatec_sub_class " "NovaTec System: CCU3" { option nms-server xxx.xxx.xxx; }
}
```

Dabei muss an der Stelle von "xxx.xxx.xxx" die IP-Adresse eines Servers stehen, der die entsprechenden Dienste zur Verfügung stellt. Je nach verwendeten NovaTec A-MGWs unterscheiden sich die benötigten Optionen und der Vendor Class Identifier. Der korrekte Identifier ist der Tabelle auf der nächsten Seite zu entnehmen.

Weitere Differenzierung nach Subnetz, Hostname, Hardwareadresse und so weiter ist möglich; hierzu wird auf die Dokumentation des ISC DHCP verwiesen.

NovaTec System	Vendor-Class-Identifier	Bemerkung
S3	"NovaTec System: S3"	NAMES/TFTP Server IP nur für S3 Systeme
CCU3 für S5+, S6, S6+, S7, S20, S20+, S21	"NovaTec System: CCU3"	NAMES/TFTP Server IP für S3+, S6 und S20 System



DHCP class-identifier

Der entsprechende Zugriff auf den Konfigurationsserver ist nur möglich, wenn außer der Server IP Adresse auch die eigene IP-Adresse, die Netmask und die Gateway IP (wenn nicht im Subnetz) vom DHCP Server angeboten werden.

5.2.1 Admin PC / Erstkonfiguration

Die Konfiguration wird per Administrations-PC über das "NovaTec Configuration" Tool (NovaTec Maintenance Package) eingespielt.

Die initiale Konfigurationsdatei liegt in Binärform (XXX.mdb) im Pfad "C:\NovaTec\NovaTec Maintenance Packa-ge (NMP xxx)\config".

Die Default IP für das NovaTec Device ist 192.168.127.254, Username "Technik"



6 VoIP Security (TI-CA als Signierungsstelle)

NovaTec Systeme können in einem TLS gesicherten Netz auf zweierlei Arten konfiguriert, zertifiziert und signiert werden. In diesem Kapitel werden die Konfigurationsstruktur und Vorgehensweise bei der Anwendung eines NovaTec-eigenen Certificate Authority Server (TI-CA) beschrieben, die freigegebenen Betriebssysteme angegeben und die gesamte Struktur innerhalb einer angenommenen PKI dargestellt.

Die nachfolgende Vorgehensweise wird allen Kunden zur sicheren Handhabung der Verschlüsselung (TLS/SRTP) zwischen den NovaTec-Systemen bzw. mit dem Service-PC empfohlen.

6.1 Erstellen eines "Root Certification Authority Certificate"



Der erste Schritt im Vorfeld besteht aus dem einmaligen Generieren eines "Root Certification Authority Certificate" (Root-CA). Sollte bereits ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle vorliegen, so kann dieser Schritt übersprungen werden.

Das Erzeugen einer Root-CA muss mit dem NovaTec Tool "Trace Info Certificate Authority" (TI-CA) vorgenommen werden. Die Applikation soll auf einem "zugriffsicheren Microsoft Server" installiert werden. Zugriffsicher bedeutet, dass der Server sich in einem verschlossenen Raum ohne LAN-Anschluss befinden soll.

Über das "Graphical User Interface" der TI-CA Applikation wird nun ein verschlüsselter Root-CA-Key (cakey.pem), ein Root-Certificate (cacert.pem) und ein Public-Certificate (cacert.crt) erstellt.

Der Root-CA Key (cakey.pem) und das Passwort dieses Schlüssels sind die sensibelsten Teile einer CA-Infrastruktur und müssen zusammen mit dem Root-Certificate (cacert.pem) an einem sicheren Ort, wie z. B. einem Safe, aufbewahrt werden.

Zum Transport in den Safe, kann man dem TI als Speichermedium für die Ausgabedateien zum Beispiel einen USB-Stick angeben und diesen im Safe lagern.

Das so gesicherte "Root-CA" dient ausschließlich dem Signieren anderer Zertifikate (siehe folgende Punkte).

Das Public-Certificate (cacert.crt) wird allen an dieser CA-Infrastruktur beteiligten Maschinen zur Verfügung gestellt.



6.2 TLS-Lizenz beziehen



Im Schritt 2 muss der Kunde mittels "TI" Applikation die MAC-Adresse der entsprechenden Maschine (S3 bis S21) auslesen und an den NovaTec-Support per E-Mail senden.

0 00 0/			T 1 1 5000041 D
0.00 %			I otal 508891 KB
CPU	Memory		Used 6259 kB
100.0 0.0	0		- Ethemet settings
0.0	0		IP-Address 192.168.10.2 Mask 255.255.0.0
0.0	242	=	Gateway 192.168.2.56
0.0	0		MAC-Address 80:58:c5:00:03:46
0.0	1		MAC-Address 8058c5000346
0.0	36 3	Ethemet	Ethemet
0.0	110		Packets Drace Of to
0.0	338	Kb Press "C" to copy	Kb Press "C to copy the MAC to your
0.0	0		Errors clipboard!
0.0	Ö		
0.0	0	-	System time 2014-01-22, 16:41:14 +01
			Time running 1 h 10 min 16 sec
	CPU 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	CPU Memory 100.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 242 0.0 0 0.0 1 0.0 242 0.0 0 0.0 1 0.0 36 0.0 110 0.0 338 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 238	CPU Memory Image: CPU Image:

Abbildung 29: Kopie – MAC to Clipboard

NovaTec bestimmt einen individuellen Freischalt-Code für dieses System und übermittelt dem Kunden eine TLS-Lizenz "tls.lic" via Email. Falls der Kunde mehrere Geräte freischalten möchte, kann eine TLS-Lizenz erstellt werden, die für sämtliche Geräte gültig ist, mit deren MAC-Adressen die Lizenz erstellt wurde.



6.3 Verschlüsselung konfigurieren



6.4 TLS für NovaTec System konfigurieren

Per NovaTec Konfigurationsprogramm "NtConf" kann in diesem Schritt nur das System mit der entsprechenden MAC-Adresse für TLS frei geschaltet und konfiguriert werden, dessen MAC-Adresse in der TLS-Lizenz enthalten ist.

Hierzu gibt es in der Konfigurationsoberfläche drei Kategorien: NMS, SIP und Maintenance. Wobei Maintenance die Applikationen "TI, NtConf und Callserver" beinhaltet.

Nach dem Laden der TLS-Lizenz (Schritt 2) können die drei aufgeführten Kategorien für TLS/SRTP eingeschaltet und konfiguriert werden. Je nach Sicherheitsgrad sind die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Modi möglich. Zum Beispiel importieren des "Public Certificate" (cacert.crt).

Der ungeschützte Zugriff auf die Maschinen vor Ort ist nach der Aktivierung von TLS nicht mehr möglich. Alle Zugriffe über V24/USB, ISDN und IP wie HTTP und TELNET werden bei aktiviertem TLS nicht angenommen.

6.5 Privaten Schlüssel in dem System erzeugen



Erzeugen von

- Verschlüsseltem Private Key

- Request für MNT, NMS und SIP

6.5.1 NovaTec System erzeugt Private Key und Requests

Dieser Schritt funktioniert nur, wenn die Konfiguration im vorherigen Schritt vollständig und fehlerfrei durchgeführt worden ist. Dieser Schritt geschieht automatisch beim Reboot und dauert zwischen 20-30 Sekunden bei einer RSA Schlüssellänge von 1024 und bis maximal 8 Minuten bei einer RSA Schlüssellänge von 2048 plus normale Reboot-Zeit.



Beginnend mit dem Übertragen der Konfigurationsdaten auf die Hardware, überprüft diese nach dem erforderlichen "Reboot" den Freischalt-Code auf Gültigkeit. Ist die Überprüfung positiv, so akzeptiert die NovaTec Hardware die neue Konfiguration mit Verschlüsselung.

Zusätzlich bewirkt dieser "Reboot" nach der erfolgreichen Konfiguration folgende maschineninterne Aktionen:

HARDWARE PRIVATE KEY ERZEUGEN

Erzeugen eines verschlüsselten privaten RSA-Key, welcher in einem nichtflüchtigen Speicher der Hardware gehalten wird. Es sind keinerlei Zugriffe auf diese Speicher von außen möglich.

Der Schlüssel bleibt in der Hardware und kann weder gelesen, überschrieben noch gelöscht werden. Das Passwort für den Schlüssel wird nicht gespeichert, sondern zur Laufzeit der Hardware individuell dynamisch generiert. Für jede Maschine wird so ein anderes Passwort erzeugt.

Der Algorithmus für die dynamische Generierung des Passworts ist auch firmenintern nicht zugänglich (nur Library) und liegt getrennt und abgesichert.

HARDWARE CERTIFICATE SIGNING REQUEST ERZEUGEN

Nach dem Erzeugen des privaten Schlüssels generiert jede der drei konfigurierten Kategorien SIP, Maintenance und NMS einen entsprechenden "Certification Signing Request":

Maintenance, NMS und SIP erzeugen mit der Hilfe des "Private Key" die Files "mtn_req.csr, nms_req.csr" und "sip_req.csr" und speichern diese im Flash-Dateisystem. Zertifikate und andere für TLS notwendige Dateien sind nur mit der Applikation TI-CA im System einsehbar.

Achtung: Die Request-Files werden nach dem ersten erfolgreichen Öffnen des entsprechenden Zertifikats automatisch gelöscht.

6.6 Signieren der "Hardware Certificate Signing Request"



Abbildung 30: NovaTec System wird vom Server lokal signiert



Version 3.0



Abbildung 31: NovaTec System wird signiert vom Service PC

Die zuvor beschriebenen durch die Hardware erzeugten drei "Certification Signing Request" müssen durch die "Root-CA" (bzw. übergeordneten CAs) signiert werden.

Bei dieser Aktion erhält man entsprechende Zertifikate (Dateien) für die Hardware: "mtn_cert.crt", "nms_cert.crt" und "sip_cert.crt".

Die Durchführung dieses Schritts ist wieder sicherheitsproblematisch, da hierzu der verschlüsselte Root-CA-Key (cakey.pem) und das Passwort benötigt werden.

Der Transport des Schlüssels vom Safe zum sicheren Server lässt sich z. B. mittels USB-Stick bewerkstelligen. Der TI-CA kann die Datei (cakey.pem) direkt vom USB-Stick importieren.

Danach werden vom TI-CA die drei Request Dateien aus dem Flash-Dateisystem geholt, signiert und die erzeugten Zertifikate auf die Hardware in das Flash-File-System kopiert. Der Transport dieser Daten ist noch ungeschützt möglich, da der Schutz erst nach dem nächsten "Reboot" aktiviert ist.

Achtung: Ist das Zertifikat ungültig, so ist das System blockiert und muss vor Ort in den Zustand "Default" gebracht werden.

Dieser Schritt endet mit dem erwähnten "Reboot" und das NovaTec System ist einsatzbereit.



6.7 Erzeugen der PC Schlüssel und Zertifikate



Abbildung 32: TI-CA signiert die NovaTec PC-Tools MNT und NMS

Damit der Service PC mit der NovaTec Hardware mit TLS kommunizieren kann, müssen auch die PC-Applikationen in die CA-Infrastruktur aufgenommen werden. Der TI-CA erzeugt hierzu einen verschlüsselten Private Key und ein von der CA signiertes Zertifikat. Diese Dateien müssen zusammen mit dem "Public Certificate" der CA auf den Service PC gespeichert und bei TI, CI, CONF und NMS importiert werden. Natürlich muss auch das Passwort des Private Key importieren werden (z. B. mit verschlüsseltem USB-Stick).

Nach diesem Schritt sind alle Aktionen abgeschlossen und der Service PC kann TLS verschlüsselt mit dem NovaTec System kommunizieren. Dieser Schritt ist nicht bei SIP Verbindungen zwischen NovaTec Systemen notwendig.

6.8 Erläuterungen zu den Hardware TLS 1.0 Modi laut RFC4346

Mode	Server-Key	Server-Cert	CA-Cert	Bemerkungen
0	-	-	-	Unverschlüsselt
1	mandatory	-	-	Anonymous Mode, wird nicht unterstützt
2 mandatory	mandatory	mandatory	-	Optional: Keine Client Überprüfung
	mandatory			Sicherheit: mittel
3	mandatory	mandatory	mandatory	Volle Überprüfung: Sicherheit hoch
				Flag: Server-Authentication
4 - 8	-	-	-	Bei TLS nicht erlaubt

Server-Modi für die Applikationen Maintenance (TI, NtConf, Callserver) und SIP

TLS Security – Server Modes



Client-Modi für die Applikationen NMS und SIP

Mode	Client-Key	Client-Cert	CA-Cert	Bemerkungen
1	mandatory	-	-	Anonymous Mode, wird nicht unterstützt
2	mandatory	-	mandatory	Optional: Keine Client Überprüfung
				Sicherheit: mittel
3	mandatory	mandatory	mandatory	Volle Überprüfung: Sicherheit hoch
				Flag: Client-Authentication
4 - 8	-	-	-	Bei TLS nicht erlaubt

TLS Security – Client Modes



Abbildung 33: CA-Infrastruktur

Anmerkungen zu Schritt 5:

Die Kommunikation zwischen TI-CA und dem NovaTec System erfolgt zurzeit manuell mittels des eigenen MMX-Protokolls. Hat der Kunde einen eigenen CA-Server, so kann im zweiten Schritt das Protokoll "SCEP" ("Simple



Certificate Enrollment Protocol") für einen automatischen verschlüsselten Datenaustausch sorgen (SCEP ist zurzeit nicht im Lieferumfang).

Mehr Informationen zu den Konfigurationsschritten und weitere detaillierte Hinweise für den Einsatz der Nova-Tec Gateways in einer PKI Infrastruktur sind in folgendem Dokument zu finden:

https://www.novatec.de/handbooks/Handbuch_TLS_sRTP_engl_ext.pdf


7 VoIP Security unter Verwendung von SCEP (Fremde Server als Signierungsstelle)

NovaTec Systeme unterstützen ab einem bestimmten Release-Stand das **"Simple Certificate Enrollment Protocol"** und können mittels eines Fremdservers (z. B. Microsoft 2008 CA-Server) signiert werden. Für eine vollständige Automatisierung der Abläufe innerhalb einer bestimmten PKI sind eventuelle kunden- bzw. netz-werkseitige Anpassungen an den NovaTec Systemen notwendig.

Das Leistungsmerkmal SCEP in den NovaTec Gateways, ist zur automatischen Signierung der Zertifikate durch einen fremden CA-Server gemäß der Definition in "draft-nourse-SCEP-20" realisiert.

Skalierung, Laufzeiten, Parameter, Design etc. sind von dem jeweiligen Netzwerk und dessen Größe, der PKI und dem eingesetzten SCEP Server abhängig und bedürfen einer Dimensionierung bzw. eines Designs innerhalb eines Low Level Designs.

Die zurzeit möglichen Einstellungen in den NovaTec Gateways und Systemen sind nachfolgend anhand der Hardcopy aus der Konfigurationsoberfläche dargestellt:

Operating parameters - SCEP S	Settings	
Enable SCEP	Use SCEP : 🔽	
Parameters for SCEP		
SCEP Server's URL:	http://testserver.novanet.local//cgi-bin//pub//pkiclient.exe:80	max. 255 characters
SCEP host port:	80	
PKCS#7 encryption algorithm:	DES	
PKCS#7 signature algorithm:	SHA1 -	
Max. number of Request:	256	
Polling interval in seconds:	30000	
Max. polling time in seconds:	2880000	

Abbildung 34: SCEP Settings

8 TLS

In diesem Kapitel wird das Verhalten der NovaTec Systeme zur Erlangung maximaler Sicherheit gegen Fremdeinwirkungen und Manipulationen beschrieben. Ebenfalls wird die Handhabung im Feld bei einem sichergeschalteten Gateway sowie die Umschaltung zwischen verschiedenen RSA Schlüsseln und deren Auswirkung auf das Verhalten des Gerätes behandelt.

Nach der Aktivierung der TLS in den NovaTec Gateways werden aus Sicherheitsgründen sämtliche Maintenance-Zugänge, die einen Zugang ohne TLS erlauben können, automatisch gesperrt. Diese sind:

- V.24 Schnittstelle
- USB Schnittstelle
- ISDN Schnittstellen

Dieser Zustand kann nur durch das Überführen in den Default-Zustand (keine weitere Funktion im gesicherten Netz mehr möglich) rückgängig gemacht werden.

Bei Aktivierung mit TLS (siehe auch Kapitel 6) können die Verschlüsselungen mit den unterschiedlichen Schlüssellängen (je nach Bedarf auf Sicherheitstiefe) 1024 Bit oder 2048 Bit durchgeführt werden.

Ab Werk sind NovaTec Systeme bereits mit 2048 Bit Schlüssel voreingestellt.

8.1 RSA Key Settings

8.1.1 Vorgehensweise RSA Key Änderung $1024 \rightarrow 2048$

1. In der Datenbank wird unter Operating Parameters der Wert 2048 gesetzt.

Operating parameters -	RSA Key Settings	
RSA Key Setting	12	
RSA Key value :	2048 bits 💌	

2. Über den Button Licensing → Reload FW-license wird eine FW-Lizenz, die nicht zur MAC-Adresse des Systems passt, eingespielt.



	FW-license Show licensed MAC's	Operating parameters - DSA Kau Califings	
- NIP (NovaTec Internet Pathfinder)	Reload FW-license	Operating parameters - now key settings	
- Derating parameters		RSA Key Setting	
Basic configuration Bemote maintenance		RSA Key value : 2048 bits	
System time settings			
- 🗐 Customer target data			
- Local area options			
RSA-key Settings			
El SCEP Settings			
- Advanced Least Cost Router			
💼 SMS / VSMSC - Email			
- 🚞 SIM Server settings			
CSD general options			

- **3.** Aufbereiten und Übertragen der Datenbank auf das System.
- **4.** Nachdem die Datenbank übertragen wurde, blinken die LEDs auf der CCU-3 oder S3. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.





Handbuch NovaTec Designdokument



Version 3.0



S3

5. Nachdem das System einen Reset durchgeführt hat, kann über den TI-Client überprüft werden, ob der RSA Key erstellt wurde. Wenn unter RSA Key Version "00.00.00.02" steht, ist Schlüssel 2 generiert.

out Connection Files Device Diag	gnosis System State S	ystem resources	System Security	
-FW Licence				
Licence loaded: YES Licence mask: -256	Licence valid: Licence version:	NO 00.08.03.01	•	
	Firmware version:	00.08.03.01		
TLS Licence/Key				
Licence loaded: NO	Licence valid:	NO	۲	
RSA key installed: YES RSA key version: 00.00.00.02	RSA key valid:	YES	۲	
CRL file available: NO Number of members: 0				
Member1	Member2	Member3		



8.1.2 Vorgehensweise RSA Key Änderung 2048 \rightarrow 1024

1. In der Datenbank wird unter Operating Parameters der Wert 1024 gesetzt.

rating parameters -	RSA Key Settings	
RSA Key Setting	14	

2. Über den Button Licensing → Reload FW-license wird eine FW-Lizenz, die nicht zur MAC-Adresse des Systems passt, eingespielt.

Image: System FW-license Image: System Show licensed MAC's Image: System time settings Reload FW-license Image: System time settings Resonant time settings Image: System time settings Image: System time settings Image: System time settings Image: System time settings Image: System time settings Image: System time settings	File View Configuration data Encryption Extras	Licensing Print Help		
Image: Construction of the settings Image: Call home settings	File View Configuration data Encryption Extrast Image: Strast Stra	Licensing Print Help FW-license Show licensed MAC's Reload FW-license	Operating parameters - RSA Key Settings RSA Key Setting RSA Key value : 1024 bits	
<			۲	- •

- **3.** Aufbereitung und Übertragen der Datenbank auf das System.
- 4. Nachdem die Datenbank übertragen wurde, blinken die LEDs auf der CCU3 oder S3. Dieser Vorgang dauert wenige Sekunden.



CCU-3





S3

5. Nachdem das System einen Reset durchgeführt hat, kann über den TI-Client überprüft werden, ob der RSA Key erstellt wurde. Wenn unter RSA Key Version "00.00.00.01" steht, ist Schlüssel 1 generiert.

TraceInfo Client 7.3.0				
bout Connection Files Device Dia	gnosis System State S	System resources System	em Security	
FW Licence				
Licence loaded: YES Licence mask: -256	Licence valid: Licence version: Firmware version:	NO 00.08.03.01 00.08.03.01	•	
TLS Licence/Key				
Licence loaded: NO	Licence valid:	NO		
RSA key installed: YES RSA key version: 00.00.00.01	RSA key valid:	YES	•	
CRL file available: NO Number of members: 0				
Member1	Member2	Member3		
			Exit	Help



9 NovaTec Sync. Admin

9.1 Übersicht

NovaTec Systeme unterstützen ab einem bestimmten Release eine Takt-Synchronisation mittels empfangener RTP Pakete. Um eine zentrale Takt-Synchronisation aller Netzkomponenten zu erreichen, wurde der "RTP Master Clock Server: RMCS" innerhalb des Sync. Admin Konzeptes der NovaTec Kommunikationstechnik GmbH entwickelt. Der RMCS ist auch in der Lage, einen aus mehreren zur Verfügung stehenden Referenztakten (z. B. aus ISDN) auszuwählen, und sich selbst und damit auch alle Gateways im Netz zu synchronisieren. Damit werden sowohl netzinterne als auch netzexterne Verbindungen untereinander Takt synchronisiert. Der Betrieb in RMCS Mode ist erst ab der NMP Version NMP 6.7.0.4 und Firmware Version 00.07.03.01 möglich. Die Hardware Voraussetzungen sind unter "Besonderheiten bei den Gateways im Einsatz mit RMCS-Betrieb" zu finden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Synchronisationsmöglichkeiten in Abhängigkeit der Netzstrukturen sowie die gestellten Anforderungen an die Netzwerkqualität zur Erlangung bestimmter Taktgenauigkeiten beschrieben. Des Weiteren werden Hardwareaufbau, Grenzen und Redundanz dargestellt.

Bei der Konzeption der RMCS Server können mehrere Server als redundant eingerichtet werden. Die NovaTec Gateways sind in der Lage, per Konfiguration einen aus mehreren Servern auszusuchen und dessen RTP Datenstrom zur Synchronisation heranzuziehen.

Ein RMCS Server kann aus den folgenden Hardwarekomponenten zusammengestellt werden:

- Je nach Anzahl der Gateways im Netz und Synchronisationsbedarf ein bis mehrere Sx Chassis.
- Ein oder zwei redundante Netzteile (nur bei S6+, S7, S20/S20+ und S21 Chassis).
- Eine CCU3 oder mehrere CCU4/ CCU6 mit einer S04-Aufsteckkarte (Master/Slave).
- BCU32 (1x bei S5+, 4x bei S6/S6+/S7, bis zu 11x bei S21 und 15x bei S20 und bis zu 12x bei S20+). Beim Einsatz von CCU4/ CCU6 ist der Einsatz von BCU nicht notwendig.
- Ein S04-Kabel beim Einsatz von CCU3 und ein bis mehrere RJ45 Patchkabel beim Einsatz von CCU4/CCU6.
- Ein Patchpanel.
- Ein Installationsset.

Chassis mit CCU3	S5+	S6/S6+/S7	S20/ S21	S20+
Anzahl BCU32 / BCU16*	1	4	6	12
Maximalzahl der Synchronisationskanäle mit RTP	32	128	192	384
Maximalzahl der Synchronisationskanäle mit sRTP	15	60	90	180
Chassis mit CCU4/ CCU6#	S5+	S6/S6+/S7	S20/ S21	S20+
Chassis mit CCU4/ CCU6# Anzahl CCU4/ CCU6#	S5+	S6/S6+/S7 5	S20/ S21 17/ 12	S20+ 15
Chassis mit CCU4/ CCU6# Anzahl CCU4/ CCU6# Maximalzahl der Synchronisationskanäle mit RTP und	S5+ 1	S6/S6+/S7 5	S20/ S21 17/ 12 2176/1536	S20+ 15

*: Bei aktiviertem sRTP sollen nur BCU16 eingesetzt werden, um den Nutzungsgrad zu optimieren!

#: Bei Einsatz in S5+ nur ab R-State -R3 (Bsp.: 1F5201-xxx-xxxx-R3) möglich.

Ein Betrieb der RMCS-Server mit sRTP ist nicht unbedingt notwendig, da im RTP-Strom zwischen RMCS-Client und RMCS-Server kein echtes Gespräch übertragen, sondern nur die Music-on-Hold-Melodie eingespielt wird. Falls aus Sicherheitsgründen (Abwehr von externen Attacken, um Synchronisationen zu verhindern) TLS eingesetzt werden sollte, kann sRTP verwendet werden. Dabei können pro BCU maximal 15 Clients gleichzeitig bedient werden. Bei Verwendung der CCU4/6 gibt es diese Einschränkung nicht (max. 128 bzw. 256 Clients).



Um den "Call Admission Control Mechanismus" beim Einsatz mit einem übergeordneten Switch, wie z. B. Cisco Unified Communication Manager (CUCM), im Netz zu gewährleisten, können die Verbindungssteuerung (SIP Signalisierung) zwischen RMCS Server und dem AMGW auch über den CUCM geführt werden. Dabei können auch alle SIP Signalisierungen durch TLS geschützt übertragen werden.

An jedem RMCS-Server ist mindestens eine S_0 - oder S2M-Schnittstelle für die Synchronisation mit dem ISDN-Amt notwendig. Es ist darauf zu achten, dass die Schicht-1 im Amt als daueraktiv eingestellt sein muss. Es können dabei auch Amtsschnittstellen als BUS-Anschlüsse verwendet werden. Diese Leitungen erlauben einen Mehrfachanschluss der Amtsleitungen an mindestens zwei RMCS Server. Somit wird eine zusätzliche Sicherheit in das Redundanzkonzept eingebaut (siehe folgendes Bild), in dem im Falle eines Ausfalls der Amtsschnittstelle eines RMCS kann diese immer noch den Amt-Referenztakt von der zweiten Leitung des zweiten RMCS übernehmen kann. Wenn nur eine S_0 -Amtschnittstelle ausfällt, bleiben beide RMCS-Server aktiv. Nur wenn beide Amtsschnittstellen gleichzeitig ausfallen, gehen die beiden Server in Standby und lehnen alle Requests der A-MGWs so lange ab bis die Referenzleitungen wieder hergestellt sind. Die folgende Grafik veranschaulicht die Vernetzung zweier RMCS-Server:



Abbildung 35: Überkreuz-Anschluss zweier RMCS-Server

Um einen redundanten Aufbau zu erhalten, werden die RMCS-Server in der oben dargestellten Weise an zwei unterschiedlichen Standorten installiert.

9.2 Beispiel für einen möglichen Netzaufbau

Es werden an jedem Standort neun RMCS-Serverpaare installiert. Ein Standort beherbergt die primären RMCS-Server und der andere die sekundären (fail over) RMCS-Server. An jedem Standort werden 18 ISDN-



Amtsanschlüsse benötigt. D. h. es existieren 18 Paare bestehend aus einem primären und sekundären RMCS-Server, die aber physikalisch nicht miteinander verbunden sind. Es sind also 18 RMCS-Server ständig verfügbar mit einer Kapazität von je 128 Clients. Falls der primäre RMCS-Server nicht erreichbar, ausgefallen oder belegt ist, dann versucht ein RMCS-Client den sekundären RMCS-Server zu erreichen (entsprechend der A-MGW-Konfigurationseinstellungen). Sollte auch dieser nicht erreichbar sein, so wird der Datencall vom A-MGW abgelehnt (es sei denn, er hat eine andere externe Taktquelle). Die verfügbaren A-MGW müssen also auf 18 RMCS-Serverpaare verteilt werden. Die folgende Grafik veranschaulicht den RMCS-Netzaufbau:





9.3 Systembeschreibung RMCS

Nachfolgend wird der RMCS Aufbau anhand NovaTec S6 in Vollausbau mit redundanten Netzteilen und gesichertem Netzkabel dargestellt und beschrieben:



Abbildung 36: NovaTec S6 als RMCS

9.3.1 Schnittstellen RMCS S6/S7

9.3.1.1 TDM-Seite

Der RMCS Server kann für die Synchronisation mit dem ISDN Amt modular mit S_0 oder S2M Schnittstellen bestückt werden.

9.3.1.2 IP-Seite

Der RMCS S6 besitzt im Vollausbau fünf Ethernet-Schnittstellen. Die Ethernet-Schnittstelle der CCU wird für reine Signalisierung (SIP und TLS) und Maintenance verwendet. Die weiteren vier Ethernet-Schnittstellen der BCUs werden für die RTP Ströme zu den Clients für die Synchronisationszwecke verwendet.

In den RTP Datenströmen wird jeweils der eingestellte MOH Ton in dem jeweiligen RMCS eingespielt.

Das NovaTec RMCS System wird mit allen vier BCU Fast Ethernet Ports an einen Access Switch angebunden und mit festen IP Adressen konfiguriert.

Zur bessere Priorisierung der RTP Ströme muss das VLAN für diese Ports eingeschaltet bzw. konfiguriert werden.

Der Port am CCU Modul ist für die Konfiguration und Signalisierung des Gerätes zuständig und wird an dem Management zugeordnet.

9.3.2 Bandbreitenbedarf bei Maximalbeschaltung S6 bis S8

RTP G.711 maximal 128 parallele Links möglich

128 x 90kbit/s = 11.520 kbit/s

```
GL.DESIGNDOK.NT
```

Stand: 22.03.2019



Signalling (SIP TLS): 128 Verbindungen x 0,619 kbit/s = 79,23 kbit/s

- Expedited Forwarding
- Verkehrsklasse Priority
- Assured Transport-1

9.3.3 Betrieb der SUP-Karte (S₀-Karte) in den RMCS-Servern

Die SUP Aufsteckkarte beinhaltet vier voneinander unabhängige S₀-Schnittstellen (Basisanschluss). Diese Schnittstellen können per Konfiguration in Master- oder Slave-Mode oder Bus- bzw. Anlagenanschluss betrieben werden. Pro RMCS Server wird eine Karte auf der CCU verwendet. Alle Schnittstellen werden bei dem folgenden Aufbaubeispiel für die Verwendung im RMCS-Server im Bus- und Slave-Modus betrieben. Die S₀-Schnittstellen sind mit oder ohne Abschlusswiderstände betreibbar (je nach Topologie des Bus-Anschlusses notwendig). Die entsprechenden Abschlusswiderstände können per Schiebeschalter auf der Karte ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Tabelle unten).

Die SUP Aufsteckkarte ist je nach Anwendungsfall in verschiedenen Varianten mit oder ohne S₀-Phantomspeiseeinheit verfügbar. Für den Betrieb im RMCS-Server wird keine Speisung benötigt.

Die folgende Tabelle zeigt wie die Abschlusswiderstände eingeschaltet werden können. Werden die Schiebeschalter in die andere Position gebracht, so sind die Abschlusswiderstände ausgeschaltet.

SCHIEBE-SCHALTER-LINKS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE			
Schalter und Zustand		Auswirkung	
1-2	On	Leitung-1: 100R eingeschaltet	
3-4	On	Leitung-2: 100R eingeschaltet	
SCHIE	SCHIEBE-SCHALTER-RECHTS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE		
Schalter und Zustand		Auswirkung	
1-2	On	Leitung-3: 100R eingeschaltet	
3-4	On	Leitung-4: 100R eingeschaltet	

Die folgende Grafik zeigt die Position der Schiebeschalter auf der SUP-Karte





9.3.4 Anschluss der RMCS-Server an einen S₀-Bus

Gemäß 9.2 "Beispiel für einen möglichen Netzaufbau"

Die folgende Grafik veranschaulicht den Anschluss von 18 RMCS-Servern an einen S₀-Bus:



In den ISDN-Buchsen und in den RMCS-Servern 1 bis 17 dürfen keine Abschlusswiderstände enthalten bzw. müssen die Abschlusswiderstände ausgeschaltet sein. Im NTBA und auf der S₀-Karte in dem RMCS-Server 18 muss ein Abschlusswiderstand von 100 Ohm eingeschaltet sein.

Hinweis: Der Anschluss (Transmit und Receive) zwischen NTBA und den NovaTec Interfaces muss gedreht werden.

Patch Panel für RMCS Server



RJ-45 Belegung

	Pin	Funktion am S0-Bus
<u>RJ-45</u>	1	leer
	2	leer
	3	2a (RX+)
00000000	4	1a (TX+)
	5	1b (TX-)
	6	2b (RX-)
	7	leer
87654321	8	leer



9.3.5 Besonderheiten bei den Gateways im Einsatz mit RMCS-Betrieb

Nicht jede S3-Variante kann den Takt vom RMCS-Server auswerten (nur alle S3 Varianten mit der Bezeichnung "R" am Ende der Bestellnummer, wie z. B. 1F8000R, können die RTP Daten der RMCS Server auswerten). Sollte versucht werden, auf einer nicht RMCS fähigen S3 einen Datenruf mit RMCS-Synchronisation auszuführen (d. h., die S3 ist als RMCS-Client konfiguriert), dann wird der Datenruf abgelehnt und im Trace erscheint die Fehlermeldung 4623, "L3-RTP-SYNC: HW can not synchronize on RTP stream!". Erst wenn der RMCS-Dienst in der Konfiguration der nicht RMCS fähigen S3 deaktiviert wird, sind auf einer solchen S3 wieder Datenverbindungen möglich. Damit die Fehlermeldung im Trace erscheint, muss die Tracemaske für das Modul L3_ISDN auf 74000 und TraceLevel4 gesetzt werden bzw. die Option "RMCS/RTP synchonization" aktiv sein. Die Fehlermeldung erscheint auch im Logbuch und wird bei jedem Datenruf erneut erzeugt.

Aufgrund der begrenzten Kapazität der S3 ist folgendes zu beachten:

Bei Verwendung des RMCS ist nur ein Datenruf mit Kanalbündelung gleichzeitig möglich. Hierbei werden drei VoIP-Kanäle belegt – zwei für den Datenruf mit Kanalbündelung und einer für den Ruf zum RMCS-Server. Da auf der S3 nur vier VoIP-Kanäle vorhanden sind, sind zwei Datenrufe mit Kanalbündelung nicht möglich, da dies bei Verwendung von RMCS fünf VoIP-Ports erfordern würde.

Damit eine Kanalbündelung mit RMCS überhaupt möglich ist, muss beim Einsatz in einem Netz mit CUCM der Busy-Trigger im CUCM für die S3 auf "4" gesetzt werden.

Für die RMCS-Eignung bei den S5+, S6- S7-, S20- und S21 Varianten der Gateways, müssen deren CCU3 und ULU einen Bauzustand größer als **R8B** bei CCU3 und **R2B** bei ULU besitzen (siehe Seriennumer-Labels auf der jeweilige Karte unten im Bild). Bei Bestückung mit CCU4 oder CCU6 können alle Varianten eingesetzt werden. Bei den S3 Varianten gilt für diesen Fall nur der Einsatz von S3 Varianten mit der Bezeichnung "R" am Ende der Bestellnummer (erkennbar auf dem Label auf der Rückseite des Gerätes (siehe auch Kapitel 2.70).







Die Synchronisation der NovaTec Gateways in Verbindung mit RMCS, findet immer dynamisch und nur für die Dauer einer Datenverbindung statt. In den verbindungslosen Phasen auf der IP Seite oder während der Voice-Verbindungen findet keine Synchronisation statt. In diesen Phasen werden die NovaTec Gateways mit deren internen Quarz synchronisiert und auch an die dahinter geschalteten Anlagen und Systeme weiter gegeben. Bei manchen Applikationen oder Schnittstellen mancher ISDN-TK-Anlagen bzw. ISDN-Systemen wird auch in diesen Phasen einen Dauertakt auf der Schnittstelle zum Gateway benötigt, der ein Mindestmaß an Genauigkeit bedarf. In diesen Fällen sollen bei den S5+ bis S21 immer die BCU Module ausgestattet mit der 1Hz Präzisionstaktquelle eingesetzt werden.



10 Werkseinstellungen und Rollout

10.1Übersicht

NovaTec Systeme besitzen eine ganze Reihe an Werkseinstellungen, die abhängig von der jeweiligen Soft- und Firmware Version zum Zeitpunkt der Produktion vorhanden sind.

In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Einstellungen und in den jeweiligen Release Notes die Firmware individuellen Einstellungen beschrieben. Falls es in einem Release Note keine Beschreibung zu diesem Punkt geben sollte, bedeutet dies, dass die Einstellungen dem vorherigen Release Stand entsprechen.

Folgende Einstellungen sind bei den NovaTec Produkten ab Werk vorhanden:

USERNAME

Der Username lautet "Technik" und kann nicht verändert werden. Tragen Sie vor der Übertragung einen Usernamen ein, der dem System unbekannt ist, wird die Konfiguration nicht übertragen.

PASSWORT

Im Auslieferungszustand hat das System kein Passwort, dieses muss erstmalig per Trace Info Client vergeben werden (Eingabe im Feld "Password": alt;neu;neu). Tragen Sie vor der Übertragung ein Passwort ein, das dem System unbekannt ist, wird die Konfiguration nicht übertragen.

DHCP aktiviert. Wenn nach dem Restart der DHCP Server nicht gefunden werden sollte, schalten die Systeme auf die folgenden IP Default-Einstellungen um:

Für S3:

DHCP	DHCP on (Default-IP)
<u>Default IP:</u> Local IP Address: Subnet mask: Default Gateway:	192.168.127.254 255.255.0.0 192.168.1.254
S0 Interface 1:	Point to multipoint, MSN 301
S0 Interface 2:	Point to multipoint, MSN 302
IP Interfaces:	SIP Trunk
Codec properties:	X-CCD pcma (G711a) pcmu (G711u)
User mapping:	192.168.127.25
RMCS RTP Stream:	activated



Für S5+ bis S21 mit CCU3:

DHCP DHCP on (Defau	lt-IP)
<u>Default IP:</u> Local IP Address: Subnet mask: Default Gateway:	192.168.127.254 255.255.0.0 192.168.1.254
CCU3 Aufsteckplatz 1: CCU3 Aufsteckplatz 2:	S04 Karte S2M Karte
Slot 2: Slot 3: Slot 4: Slot 5: Slot 6: Slot 7-17:	frei CAU (3x So4) CAU (3x So4) CAU (3x So4) CAU (3x So4) SCU
S0 CCU3 Interface 1:	Point to multipoint, MSN 20, 21
Weitere S0:	Point to point (Master/Slave)
S2M CCU3 Interface 5:	Amtsanschluss (Slave)
S2M CCU3 Interface 6:	Amtsanschluss (Slave)

Für einen Roll out können generell die Informationen in Kapitel 3.2 hilfreich sein. Für komplexe Netzwerke müssen jedoch alle Bedingungen und speziellen Anforderungen des Netzes in einem dafür zugeschnittenen Low Level Design berücksichtigt und beschrieben werden. Dieses Dokument kann als Input zur Erstellung von LLDs hilfreich sein und Verwendung finden.

10.2 Firmware-Lizenz

Die Firmware-Lizenz ist an die MAC Adresse jedes Systems gebunden. Es können auch Gruppen-Lizenzen erstellt werden. Die MAC Adresse kann per NovaTec TI-C Tool des NMP Pakets ausgelesen werden und ist auch auf dem Systemlabel zu finden (S3 auf der Rückseite, siehe Kapitel 2.5 und CCU3 auf dem Rückwandstecker, siehe Kapitel 2.6).

Bei Updates auf Bugfix-Firmware-Versionen wird generell keine neue Lizenzdatei benötigt. Bugfix-Versionen unterscheiden sich nur durch die letzten beiden Ziffern von der ursprünglichen FW-Version.

Beispiel:

Update von 00.06.07.00 auf 00.06.07.02: Update auf eine Bugfix-Version. Es wird keine Lizenz benötigt.

Upgrade von 00.06.07.00 auf 00.07.00.55: Upgrade auf eine FW Version mit neuen Features. Eine neue Lizenz ist erforderlich.

Wird ein Downgrade oder Upgrade erforderlich bzw. gewünscht, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb. Die verfügbaren, freigegebenen Firmware-Versionen sowie die zugehörigen Release Notes finden Sie unter http://www.novatec.de/cms/de/Downloads/.



10.2.1 Firmware Voraussetzungen

Ab Firmware-Version 00.06.07.00 benötigt jede FW eine Lizenzdatei, um die Funktionalität jedes Sx Systems zu gewährleisten. Wenn diese Lizenz fehlt, ist keine Telefonie mit dem System möglich und es kann nur noch remote erreicht werden.

Je nachdem ob Sie ein Kunden-Konto auf NovaTec's Webseite besitzen oder nicht, können Sie die Lizenzen auf der WEB-Seite selbst erstellen oder erhalten diese von NovaTec's Vertrieb per E-Mail. Für Details bitte den Vertrieb von NovaTec kontaktieren.

10.2.2 Firmware Upgrades

Folgende Punkte müssen beim Upgrade von Systemen beachtet werden:

- a) Systeme mit einer FW-Version älter/kleiner als 00.06.07.00:
 Ein Update auf FW 00.06.07.00 oder höher erfordert immer eine Lizenzdatei. Die Lizenz kann nicht aus dem System ausgelesen oder gespeichert werden.
- b) Systeme, die mit NMP 6.3.2 oder 6.4 konfiguriert wurden: Um die Konfiguration in das Zielsystem übertragen zu können, wird, unabhängig von der FW-Version, eine Lizenzdatei benötigt. Die Lizenzdatei muss einmalig mit der NovaTec Konfigurationsoberfläche in die Datenbank geladen werden, bevor die Konfiguration übertragen werden kann. Die Lizenz kann nicht aus dem System ausgelesen oder gespeichert werden.
- c) Systeme mit FW-Version 00.07.00.55 oder höher oder die mit NMP 6.5 konfiguriert wurden: Es ist bereits eine gültige Lizenzdatei im System vorhanden und NMP 6.5 erlaubt die Übertragung der Konfigurationsdaten, ohne zuvor eine Lizenzdatei laden zu müssen. Die Lizenzdatei bleibt im System. Sie wird nur gelöscht, wenn sie mit einer anderen Lizenzdatei überschrieben oder der Flash gelöscht wird (Login mit "nopasswd"). Eine neue Lizenzdatei wird nur benötigt, wenn ein Update auf eine zukünftige Firmware-Version erfolgen soll.



Parallel zum Versand des Sx erhalten Sie die Lizenz-Datei per E-Mail zugeschickt. Oder Sie können
die Lizenz, bei einem Abo-Erwerb, auch über die NovaTec Internetseite selbst erstellen (für mehr Details kontaktieren Sie bitte den Vertrieb von NovaTec). Bewahren Sie diese Lizenz-Datei gut auf. Nachlieferungen sind kostenpflichtig!

Hinweis Eine komplette Aufstellung aller FW-Stände mit den zugehörigen Features sowie den Hardwareund Softwareabhängigkeiten und –Kompatibilitäten finden Sie auf unserer Internetseite unter <u>https://www.novatec.de/download/#1517645738542-5af137b7-0708</u> bzw. http://www.novatec.de/handbooks/Kompatibilitaetsmatrix.pdf.



10.2.3 Laden der Lizenz in die Konfiguration

Die Lizenz wird wie folgt in die Konfiguration geladen:

\bigcap	
File View Configuration data Extras Licensi	ng Print Help
	NovaTec - System
🗄 🚈 NIP (NovaTec Internet Pathfinder)	
🗄 🗀 Operating parameters	Choose System
🗄 🚈 Call home settings	
	System-Chassis S6
	New choice

Abbildung 37: Menü "Lizenzierung"

Der Menüpunkt "Show licensed MACs" zeigt eine Liste von MAC Adressen. Die Firmware Lizenz gilt für alle NovaTec Systeme, deren MAC Adressen dort aufgelistet sind.

License-Info	J
MAC-Adresses valid for the actual license:	
<00.08.03.01> 8058C5000346[C148/IP128] 8058C5000349[C148/IP128] 8058C5000348[C256/IP128]	
<u>ОК</u>	

Abbildung 38: MAC-Lizenzanzeige

Das Beziehen und Laden einer TLS Lizenz wird unter Punkt 2.1 im Dokument

http://www.novatec.de/handbooks/TLS%20sRTP%20ConfigManual.pdf beschrieben. Nachdem die neue TLS Lizenz geladen wurde, sollten bestehende TLS Zertifikate in der Konfiguration bestehen bleiben. Vorhandene IP Services wie UDP oder TCP für SIP werden jedoch deaktiviert! Handbuch NovaTec Designdokument



Version 3.0

Die FW- und TLS-Lizenz können ab NMP-Version 6.6.0.0 mit der Anwendung "Trace Info Client" verifiziert werden. Hierzu muss eine Verbindung zum A-MGW hergestellt werden und der Status unter dem Reiter "System Security" geprüft werden. Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel Screen-Shot zu sehen.

Licence loaded: YES Licence mask: -256	Licence valid: Licence version: Firmware version:	YES 00.08.03.01 00.08.03.01	۵	
TLS Licence/Key		NO		
Licence loaded: NU	Licence valid:	NU	-	
RSA key installed: YES	RSA key valid:	YES	۵	
RSA key version: 00.00.00.01				
CRL file available: NO				
Number of members.				
Member1	Member2	Member3		

Abbildung 39: Überprüfung der Lizenzen (Beispiel-Screenshot)

Anmerkungen zum Beispiel Screenshot:

Die FW-Lizenz ist gültig, die TLS-Lizenz wurde noch nicht geladen. Um einen A-MGW mit TLS zu betreiben müssen beide Lizenzen gültig, also beide Lampen grün, sein.

Falls das System nach erfolgter Konfiguration nicht kontaktiert werden kann, drücken Sie bitte den Reset-Button zweimal nacheinander. Dadurch wird das Sx auf die Default-Einstellungen zurückgesetzt; die IP-Einstellungen entsprechen denen der Werkskonfiguration.



Beim Betrieb eines Systems mit ungültiger Lizenz, werden keine Gespräche oder Datenverbindungen möglich sein. Maintenance-Verbindungen sind jedoch immer möglich. Bei fehlender TLS Lizenz sind keine TLS Verbindungen möglich. Dabei können nur nicht TLS gesicherte Verbindungen wie z. B. TELNET aufgebaut werden.



11 Abkürzungsverzeichnis

- ALCR: Advanced Least Cost Router
- AMGW: Access Media Gateway
- ANA4: Analoge Anschlusskarte mit 4 Schnittstellen
- ASR: Answer Seizure Ratio
- BCU: B-Channel Unit
- BRI: Basic Rate Interface
- CAU: CArrier Unit
- CDR: Call Data Records
- CCU3: Central Control Unit Modell 3
- CCU4: Central Control Unit Modell 4
- CCU6: Central Control Unit Modell 6
- CLI: Command Line Interface
- CODEC: Coding and Decoding
- DC4: Direct Current (Gleichspannungsquelle) Modell 4 für So
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- GSM: Global System for Mobile Communications
- IP: Internet Protocol
- ISDN: Integrated Services Digital Network
- kW/s: Kilowatt pro Sekunde
- MCU: Mobile Central Unit
- MNT: Maintenance Task in den NovaTec Systemen
- MoH: Music on Hold
- NAMES: NovaTec Administration & Management Element Server
- NLP: NovaTec Link Protocol
- NMP: NovaTec Maintenance Package
- NMS: NovaTec Management Server
- NMS-MC: NovaTec Management Server Maintenance Console
- NPMT: NovaTec Performance Management Tool
- PBUS: Bezeichnung eines internen BUS in den NovaTec-Systemen
- PKI: Public Key Infrastructure
- RFC: Request for Comments
- RMCS: RTP Master Clock Server
- RSA: Ronald L. Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman
- RTP: Real Time Protocol
- SCEP: Simple Certificate Enrollment Protocol
- SIP: Session Initiation Protocol
- SRTP: Secured RTP
- SUP4: S0/Up0 Aufsteckkarte für 4 Leitungen
- TDM: Time Division Multiplex
- TELNET: Telecommunication network
- TI: Trace Info
- TI-CA: Trace Info Certificate Authority
- TLS: Transport Layer Security
- ULU: U interface Line Unit
- UDP: User Datagram Protocol
- VoIP: Voice over IP



12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: S20 (1F5011-1R) mit redundanzfähigen Netzteilen (1F4042-2) bestückt mit einer CCU311
Abbildung 2-a: S21 mit redundanzfähigen Netzteilen bestückt mit einer CCU4, 5x CAU-2, 5x ULU und 2x DC Netzteile (1F4043-2) sowie 1x AC Netzteil (1F4043)
Abbildung 3: S20+ (1F5011-2R) mit redundanzfähigen Netzteilen (1F4042-2), bestückt mit drei CCU313
Abbildung 4: S6 ohne redundanzfähige Netzteile (1F5001S), bestückt mit einer CCU3
Abbildung 5: S6+ bestückbar mit ein oder zwei redundanzfähigen Netzteilen (1F5009S) Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 6: S6+ bestückt mit redundanzfähigen Netzteilen sowie CCU3, BCU, CAU, ULU und DC4 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 7: S5+ als 19" Chassis (1F5201)15
Abbildung 8: S5+ als Tischgehäuse (1F5200)15
Abbildung 9: CCU3 (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)42
Abbildung 10: CCU3 (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)43
Abbildung 11: MCU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)48
Abbildung 12: MCU (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)48
Abbildung 13: CAU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)49
Abbildung 14: CAU (Aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)49
Abbildung 15: CAU2 (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)52
Abbildung 16: CAU2 (Aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)52
Abbildung 17: CAU2 Draufsicht53
Abbildung 18: BCU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)54
Abbildung 19: BCU (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)54
Abbildung 20: ULU (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)55
Abbildung 21: ULU (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)55
Abbildung 22: DC4 (Seitenlage beim Einbau in 3HE Chassis)57
Abbildung 23: DC4 (aufrechte Lage beim Einbau in 6HE Chassis)
Abbildung 24: Beispiel Anschlussschema IP Gateways78
Abbildung 25: Vollbestücktes Patchpanel
Abbildung 26: Steckleiste mit 1 S0-Kabel bei CCU3, CAU oder ULU82
Abbildung 27: Steckleiste mit 1 S0-Kabel bei CCU382
Abbildung 28: Übersichtsabbildung NAMES86
Abbildung 29: Redundanz ohne Replikation – NAMES 2 ist inaktiv90
Abbildung 30: Wechsel des Starttyps von NAMES auf Manuell91
Abbildung 31: Kopie – MAC to Clipboard
Abbildung 32: NovaTec System wird vom Server lokal signiert
Abbildung 33: NovaTec System wird signiert vom Service PC105
Abbildung 34: TI-CA signiert die NovaTec PC-Tools MNT und NMS106
Abbildung 35: CA-Infrastruktur
Abbildung 36: SCEP Settings
Abbildung 37: Überkreuz-Anschluss zweier RMCS-Server
Abbildung 38: Novatec S6 als RMCS
Abbildung 39: Menü "Lizenzierung"
Abbildung 40: MAC-Lizenzanzeige

Handbuch NovaTec Designdokument

Version 3.0



Abbildung 41. Oberprunding der Lizenzen (beispier-Screen-Shot)	Abbildung 41	41: Überprüfung der Lizenze	n (Beispiel-Screen-Shot)	
--	--------------	-----------------------------	--------------------------	--