

NovaTec Maintenance Package 6.6

Inhalt

1. Inhalt des Softwarepaketes
 2. Systemvoraussetzungen/Systemanforderungen
 3. Betriebssystemkompatibilität
 4. Installation
 5. Deinstallation
 6. Kompatibilität der verschiedenen Versionen
-

NovaTec Maintenance Package Version 6.6

Mit der NMP Version 6.6 haben Sie die Möglichkeit eine neue Datenbank, die zum Betreiben eines oder mehrerer NovaTec Systeme erforderlich ist, zu erstellen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit mit dieser Version Datenbanken zu ändern bzw. aus älteren Versionen zu konvertieren.

1. Inhalt des Softwarepaketes

Im Paket sind folgende Anwendungen enthalten:

- Konfigurationsoberfläche (Ntconf) Version 6.6
 - Erstellen und Änderungen von Datenbanken
- TraceInfo Client (NTTiCInt) Version 6.6
 - Auslesen von System/Trace-Daten über IP/V.24/ISDN
 - Firmware-Update/Upgrade
 - Einstellungen der Trace Maske
 - Starten von Online-Trace
- Call Server (Ntcisrvr) Version 6.6
 - Auslesen der Gesprächsdaten aus dem System (Offline)
 - Ansicht der aktuellen Gesprächsdaten im System (Online)
- Network Services (Ntwinldr) Version 7.0.5
 - Stellt die Verbindung über „localhost“ zwischen PC und Zielsystem her wenn keine IP-Verbindung besteht.

2. Systemvoraussetzungen/Systemanforderungen

Die Nutzung der aktuellen Software auf einem Desktop PC, Laptop oder vergleichbarem System verlangt die folgenden Mindestvoraussetzungen:

- 2 GB RAM
- 3 GHz CPU
- 1 GB freier Festplattenspeicher

3. Betriebssystemkompatibilität

Das aktuelle Software-Paket unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows XP SP2
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2008 SP1

4. Installation

Das Software Paket können Sie über den Link <http://www.novatec.de/cms/de/Downloads/> herunterladen.

Nach dem Entpacken der Datei installieren Sie das NMP Paket, in dem Sie den setup.exe file (Folder: Download NMP x.x.x.zip) aufrufen und den Anweisungen auf Ihrem PC-Bildschirm folgen. Die Installation ist einfach und benutzerfreundlich.

Die Vorgängerversion sollte nach der Installation gelöscht werden.

Nach der Installation von NMP starten Sie das Programm über das Startmenü.

Start → [Alle] Programme → NovaTec → NovaTec Maintenance Package 6.6 → NovaTec Configuration

Start → [Alle] Programme → NovaTec → NovaTec Maintenance Package 6.6 → TraceInfo Client

5. Deinstallation

Wird ein älteres NMP Software-Paket nicht mehr benötigt, kann es über Start → Systemsteuerung → Software gelöscht werden.

6. Kompatibilität der verschiedenen Versionen

Die mit einer Vorgängerversion erstellten Datenbanken werden beim Öffnen mit der neuen Konfigurationsoberfläche konvertiert. Eine Kopie der Vorgängerversion wird erstellt unter dem ursprünglichen Namen mit dem Präfix „pre_“ + Versionsnummer des NMP. Die CDR Datenbanken können weiterhin benutzt werden (unabhängig vom NMP Paket).

Eine mit einer aktuellen NMP-Version erstellte Datenbank lässt sich nicht mit einer älteren NMP-Version öffnen.

Wichtige Parameter der aktuellen NMP-Version können in den älteren Versionen fehlen und somit wichtige Funktionen nicht realisieren.

Eine Abhängigkeit zu anderen NovaTec Software-Paketen (z. B. NMS) besteht nicht.

The NovaTec Maintenance Package contains copyrighted software.

Please contact <info@novatec.de> if you would like to report bugs, grammar mistakes, or give your opinion about the program. Any comments are welcome.

Copyright 2011 NovaTec Kommunikationstechnik GmbH

All rights reserved

Internet: <http://www.novatec.de>

Email: info@novatec.de